



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bd Sensors

Enapart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

| Производ | Опис |
|---|--|
| P/N: 110-4000-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331 | Предаватели на притисок |
| 26.600 G-1002-R-1-5-100-200-1-000 | Предавател притисок |
| 26.600 G-1002-R-4-5-100-300-1-000 | ОЕМ притисок предавател 26600 G |
| 730-D-2501-1-5-100-200-1-000 | ДМД 331 Дракмесумформер |
| 110-2500-E-5-100-F00-1-000 | Sensor pressure measurement serial number 1000324257 |
| DMP 331 Code: 110-D733-1-5-100-F00-1-000 | Предавател притисок |
| 110-M400-3-5-M00-F00 - 1-000 | Притисок предавател DMP 331 |
| 110-4002-E-3-100-C00-1-006 / DMP 331 | Druckmessumformer |
| DMP 331 Code: 110-4000-3-3-M00-300-1-000 | предавател притисок |
| DMP 331 Code: 110-6001-3-3-M00-300-1-000 | притисок предавател |
| DMP 331 Code: 110-M400-3-5-M00-300-1-000 | притисок предавател |
| DMP 333 CODE: 130-1003-1-2-100-800-5-000 | предавател притисок |
| DMP 331 110-4000-3-3-M10-300-1-000 | предавател притисок |
| 600-2502-1-3-G10-100-1-000 | притисок предаватели |
| 68-D049-K-1-2-1-1-4-2-006-000 | Transmitter |
| PA 430 | сензор |
| DMP-331 110-1600-1-5-100-100-1-000 | ТХ сензор притисок |
| DMP 331 Code (aktualisiert): 111-1002-4-3-100-700-1-000 | Дракмесамформер |
| DMP343 100-S250-E-3-M10-300-1-000 | ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛ |
| LMP 308i | Таухсонде |
| DMP 343 100-S050-3-5-100-300-1-000 | Дракмесамформер |
| 130-2503-3-3-100-100-5-000 | Дракмејсформатор DMP 333 |
| DS 200. | Дракмесамформер |
| PAC-99X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1 | Повеќеканален приказ на процесот |
| PAC-141X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1 | Повеќеканален приказ на процесот |
| PAC-99X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1 | Повеќеканален приказ на процесот |
| PAC-141X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1 | Повеќеканален приказ на процесот |
| LMK 351 | Ајншраубсонде |
| DMK 351P / Code: 295-D204-1-3-E00-C63-1-1-2-000 | Предавател на притисок |
| 100-S050-E-5-M10-300-1-000 | Дракмејсформатор DMP 343 екс |
| 26.600 G-1602-R-1-5-100-300-1-070 | ОЕМ-Дракмесумер 26.600G |
| LMP 308 | Таухсонде |
| 26.600G-1003-R-1-5-100-R40-1-000 | ОЕМ Дракмесумформер |
| 100-S250-E-5-M10-300-1-000 | Дракмесамформер |
| LMK 351 Code: 470-Z030-1-3-100-M00-1-1-2-000 | Завртка во сонда |

| Производ | Опис |
|--|--|
| 26.600G-6001-R-3-5-C10-N40-1-000 | OEM Duckmessumformer |
| 787-4003-1-2-5-N01-Z00-1-5-1-000 | прекинување на електронски притисок ДС 201 Р |
| 26.600-G-6001-R -1-5-100-300-1-000 | Дракмесамформер |
| LMK 351 | Ајншраубсонде LMK 351 |
| DMP 457 Code: 600-2500-E-5-G10-400-1-000 | притисок предавател DMP 457 |
| DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-N40-5-070 | ДМП 457 |
| DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-400-5-000 | ДМП 457 |
| DMP 334 Code: 140-1004-E-3-100-V00-2-000 | ДМП 334 |
| DMP 457 Code: 600-6003-1-3-G10-N00-1-070 | ДМП 457 |
| 600-2500-E-5-G10-400-1-000 | притисок предавател DMP 457 |
| 600-6003-E-3-G10-N40-5-070 | притисок предавател DMP 457 |
| 600-6003-E-3-G10-400-5-000 | притисок предавател DMP 457 |
| 140-1004-E-3-100-V00-2-000 | притисок предавател DMP 334 |
| 600-6003-1-3-G10-N00-1-070 | притисок предавател DMP 457 |
| 591-D581-1-B5-TR3-H00-1-1-2-000 | Дракмесумер ДМК 457 |
| 11C-6002-7-1-100-N00-3-000 | ДМП 320 |
| 780-X102-E-1-3-N01-300-1-000 | Електронишер Дракшалтер DS 200 |
| MOE-1601-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000 | Digitalmanometer BAROLI 02 |
| MOE-4000-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000 | Дигитален манометар BAROLI 02 |
| 600-1602-E-3-G10-300-1-000 | ДМП 457 |
| M0G-2501-0-B2-0K0-C62-0-1-1-2-000 | Дигиталманометар Бароли 02Р |
| 110-1002-1-3-100-300-1-000 | DMP 331 предавател притисок |
| 785-LS02-1-1-2-200- C62-1-0-2-000 | Електронишер Дракшалтер DS 200Р |
| 110-6002-3-3-100-100-5-000 | притисок предавател DMP 331 |
| 110-1002-1-2-100-800-1-000 | ДПП ДМП 331 |
| 110-2502-1-2-100-800-1-000 | ДПП ДМП 331 |
| 130-1003-1-2-100-800-5-000 | Драмкејсформатор DMP 333 |
| 130-1603-1-2-100-800-5-000 | притисок предавател DMP 333 |
| 130-2503-1-2-100-800-5-000 | Драмкејсформатор DMP 333 |
| 130-6003-1-2-100-800-5-000 | Драмкејсформатор DMP 333 |
| DMP-331-110-6001-3-5-1-3-1-000 | ДПП ДМП 331 |
| 110-M100-3-5-M00-F00 - 1-000 | Притисок предавател DMP 331 |
| 110-M160-3-5-M00-300 - 1-000 | Притисок предавател DMP 331 |
| 430-V152-1-1-3-1-100-3-000 | Притисок предавател LMP 331 |
| 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000 | Дракмесамформер ДМК 331 |
| 250-4001-1-5-100-H00-1-B-2-000 | Предавател на притисок |
| DMP331P 500-1000-T2-2-TR1-M95-1-0-1-000 | предавател притисок |
| Type LMK 331 / Code 460-D172-1-5-TA0-K00-7-B-2-000 | Сонда за завртка LMK 331 |
| 130-1003-2-3-M00-D15-5-520 | DMP 333 предавател притисок |
| RKT 4-07S +2M KAB | Кабелдоза Лумберг RKT-4-07S |
| LMK 351 Code: 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000 | Завртка-во |
| 785-1002-1-1-5-TA0-D04-1-1-1-200 | Електроничар DS 200Р |
| 110-1302-1-2-100-400-1-000 | Дракмесунформатор DMP 331 |
| 250-1302-1-5-100-H00-1-B-2-000 | Дракмесумформатор ДМК 331 |
| Code: 17.600 G-1002-R-1-5-100-300-P-000 | OEM сумформатор 17.600G |

| Производ | Опис |
|--|--|
| 17.600G-1002-R-1-5-100- N40-2-000 - OEM for Bd Sensors | Дракмесумформатор 17.600G |
| 17.600G-4002-R-1-5-100- N40-2-000 | 17,600 G предавател притисок |
| 18.601G-6000-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors | Дракмесумформатор 18.601G |
| 18.601G-4001-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors | Дракмесумформатор 18.601G |
| 78H-4000-0-2-3-N01-N00-1-000 | Шалтер за дробење DS 200 |
| 782-2502-E-1-5-N01-N00-3-1-2-000 | Шалтер за дробење DS 201 |
| Nr. 110-M400-3-3-M10-F00-1-000, Тип DMP 331 | Предавател на притисок |
| 110-2000-1-5-TR0-H00-1-000 | Дракмесамформер |
| 46.606-6001-2-TR0-000 | |
| 46.606-1002-2-TR0-000 | |
| 46.606-1602-2-TR0-000 | |
| 46.606-2502-2-TR0-000 | |
| 46.606-4002-2-TR0-000 | |
| LMK 458 768-D049-K-1-2-1-3-4-2-025-000 | Таухсонде |
| LMK458-768-D290-K-1-2-1-3-4-2-025-000 | Таухсонде |
| DMP 331 Code - 110-1001-E-3-850-100-1-000 | |
| 18.601G-1601-R-1-5-100-300-3-000 | Предавател на притисок |
| 18.605G-4000-M-1-5-1-006-300-1-000 | Tauchfähiger OEM предавател 18,605 G |
| 850-1-1-100-1-N-000 | Приклучок за приказ за тековна јамка со контакти |
| 110-M400-3-3-M00-F00-1-000 | Предавател на притисок DMP 331 |
| DMP 457 | притисок предавател |
| 590-V602-E-5-TR3-100-1-1-2-000 | притисок предавател |
| 591-1002-E-5-TR3-100-1-1-2-000 | притисок предавател |
| 210-1503-1-5-100-N40-2-008 | притисок предавател |
| Code: 500-2501-1-3-100-C61-1-0-2-000 | Предавател на притисок |
| Code: 17.600G-4002-R-1-5-100-300-P-000 | Предавател на притисок |
| 18.601G-1000-R-1-8-100-300-1-000 // OEM 18.601G | предавател притисок |
| Code: 100-4000-1-5-100-300-1-000 | |
| Code: 100-4000-1-5-100-400-1-000 | |
| Code: 100-0600-1-5-100-400-1-000 | |
| Code: 592-3150-1-5-TR3-100-1-1-2-000 | |
| Code: 110-M400-3-3-M10-F00-1-000 | |
| ILAC-MRA | сертификат за калибрација |
| Code: 18.601G-1600-R-1-8-100-300-1-000 | |
| Code: 600-V502-E-3-G10-100-1-000 | |
| DMP 343 (0 ... 100 mbar) | |
| DMP 343 (0 ... 300 mbar) | |
| Code: 18.600G-V502-R-1-5-100-400-1-000 | ANALOUGE ПРИТИСОК SENSOR1-5 БАР 4-20mA 1/4 " |
| Code: 250-2003-37-5-210-P00-1-1-2-008 | сензор за притисок |
| 130-4502-2-3-M00-D15-5-520 | ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛИ |
| 250-2503-1-5-TR0-400-1-1-2-000 DMK 331 | притисок предавател |
| 26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000 | Предавател на притисок |
| OXI14B | клуч |

| Производ | Опис |
|---|---|
| 780-6002-1-2-3-N11-500-3-000 | сензор |
| 780-1603-1-2-3-N11-500-3-000 | сензор |
| DMD 331/ Code 730-D-1001-1-8-100-200-1-000 46.607-3502-2-TR0-055 | притисок предаватели - Диференцијален |
| DMP331 Code:110-1000-1-5-100-F00-1-000 | Предавател на притисок |
| DMP-343 Code: 100-S025-3-5-100-300-1-000 | Предаватели на притисок |
| DMP343 Code: 100-S050-3-5-100-300-1-000 | притисок предавател |
| DMK 331 250-V152-1-5-100-F00-1-1-2-000 | притисок предавател |
| 600-1002-1-3-G10-100-1-000 | Предавател на притисок |
| 782-4000-1-1-5-N01-F00-1-1-2-000 | |
| 730-E-1602-E-8-100-200-1-000 | Диференцијален притисок предавател |
| DMP 331P | Индустриски притисок предавател |
| DMK 351P / Code: 295-0400-1-3-100-M00-1-1-2-000 | Предавател со рамна дијафрагма |
| DMP 331P, Code: 500-1002-1-3-100-Z33-1-1-1-200 | притисок предавател |
| 590-1002-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000 | |
| DMP 331 110-M400-3-5-M00-300-1-000 | притисок предавател |
| ZMF2540 | приклучната прирабница |
| 26.600G-V502-R-1-100-300-1-000 | 26,600 G |
| DMP 333 130-4003-1-3-100-100-5-000 | Индустриски притисок предавател |
| 17.600 G-7003-R-1-5-M10-300-P-000 | притисок предавател |
| 18.605G-4000-B-1-5-1-006-300-1-000 | притисок предавател |
| 59B-D049-1-2-TR3-H00-1-8-2-000 Type DMK 458 | притисок предавател |
| DMP 331 , code 110-W070-1-3-100-100-1-000 | притисок предавател |
| DMK 457 | Предавател на притисок |
| 18.605G-1001-M-1-5-1-012-300-1-000 | ОЕМ предавател на притисок |
| 590-V302-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000 | DMK 457 предавател притисок |
| M04-1602-0-B8-0K0-300-1-2-2-1-000 | Digitalmanometer |
| M00-1602-0-B5-0K0-400-1-1-2-1-000 | Дигитални мерачи на притисок |
| 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000 | завртка-во сонда |
| LMK 351 471-0400-3-3-M10-M00-1-1-2-000 | сензор |
| 600-1602-E-3-G10-300-1-000 Type DMP 457 | СЕНЗОР НА ПРЕДАВАТЕЛИ СЕНЗОР соголување пумпа |
| 250-6002-1-5-100-400-1-1-2-000 type DMK 331 | притисок предавател |
| 250-1003-1-5-100-400-1-1-2-000 Type DMK 331 | притисок предавател |
| LMK 307-381-1001-1-2-1-1-5-1-020-000 | ниво предавател |
| LMK 382 Code: 565-2002-1-2-E-1-1-3-010-000 | Нерѓосувачки челик сонда LMK 382, вкл. 10 милиони ПВЦ кабел |
| LMP 331, Code: 430-V152-1-1-3-1-100-5-000 | Завртка-во сонда |
| DMP 331, Code: 110-M160-3-5-M00-300-1-000 | притисок предавател |
| DMP 331, Code: 110-V152-3-3-100-300-1-000 | притисок предавател |
| 26.600 G-1002-R-3-5-100-300-1-000 | ОЕМ предавател притисок 26.600G |
| LMK 351 Code: 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000 | |
| 26.600 G-4002-R-1-5-100-200-1-000 | ОЕМ притисок предавател 26600 G |
| 785-LS02-1-1-2-100-C62-1-0-2-200 | |
| 17.609 G-3002-R-1-5-M20-U00-2-000 | ОЕМ притисок предавател 17.609G |

| Производ | Опис |
|--|--|
| 140-1004-E-3-100-200-2-000 | притисок предавател DMP 334 |
| 17.600G-1002-R-1-5-100-300-Q-000 | притисок предавател |
| 110-1602-1-3-100-F00-1-000 (DMP 331) | Предавател на притисок |
| DC8-4003-L5-2-207-300-1-000 | притисок предавател DCT 531 |
| LMP 307 code 450-2501-1-1-1-1-3-1-030-000 | сондата |
| DS 4 (680-1002-1-0-Q00-Q00-5-000-000) | Електронски прекинувач OEM притисок |
| 380-4000-1-2-E-1-5-1-015-000 | Потопна сонда LMK 307 |
| 110-1602-1-3-100-500-1-000 (DMP 331) | |
| 250-5002-1-5-100-500-1-1-2-000 (DMK 331) | |
| 566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000 | Сонда од не'рѓосувачки челик |
| P/N: 26.600 G-V302-R-1-5-100-300-1-000 | предавател притисок |
| 110 1002E 3 100 C00 1 006 | Пренесувач на притисок |
| 110-4002-E-3-100-C00-1-006 | Пренесувач на притисок |
| 110-2502-E-3-100-C00-1-006 | Предавател на притисок |
| 111-1000-12-2-M00-200-1-115 | притисок предавател |
| LMK 331 (Code : 460-2501-1-5-M10-K00-3-B-2-000) | Завртка-во |
| 395-2500-R-C-1-1-3-4-010-000 | Потопување сонда |
| 110-4000-E-5-850-400-1-000 | Предавател на притисок |
| LMK 458 768-4001-K-1-2-1-1-4-2-000 | Сензор |
| DMP 331 (Code: 110-2500-3-5-100-100-1-000) | Предавател на притисок |
| DMP457-600-6000-1-3-TR3-F00-1-003-000 | Пренесувач на притисок |
| DX19-DMP 457 (601-D290-E-3TR3-H00-1-000) | Сензор |
| 140-P15K-E-3-850-V00-2-000 | индустриски предавател на притисок |
| 30.600G Code: 30.600G-4001-R-1-8-100-300-2-1-000 | Предавател на притисок |
| 782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000, Type: DS 201 | Прекинувач за притисок |
| 26.600 G , Code: 26.600 G-4001-R-1-5-100-300-1-000 | Пренесувач на притисок |
| DS200 781-1602-1-2-3-N01-F00-1-000 | DS 200 прекинувач притисок |
| DS 200 781-2502-1-2-3-N01-F00-1-000 | прекинувач притисок DS 200 |
| 17.600 G-1603-R-1-5-100-400-2-000 | OEM предавател притисок 17.600G |
| 730-D-6001-E-5-100-200-1-000 | DMD 331 диференцијален притисок предавател |
| DMP 331 Code: 110-M400-3-3-M00-300-1-000 | притисок предавател |
| 100-M010-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 343 | Предавател на притисок |
| 430-D172-1-1-1-1-M00-3-000 | Завртка во сонда |
| DMP 331 110-M100-3-5-M00-F00-1-000 | Предавател на притисок |
| 411-2500-R-1-1-1-1-5-010-000 | Сонда за потопување |
| Type: LMP307, P/N: 450-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 | сензор |
| 110-LS03-E-3-850-400-1-000 | Пренесувач на притисок |
| 26.600 G-2502-R-1-5-100-200-1-000 | Предавател на притисок |
| DMD 331 Code: 730-F-0400-E-8-100-800-1-000 | диференцијален притисок предавател |
| 451-1600-1-1-E-1-5-3-150-000 | Потопување сонда LMP 307 |
| 451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000 | Потопување сонда LMP 307 |
| DMP 331 | СЕНЗОРИ НА НИВО |
| DMP 331P (Code: 500-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-000) | предавател на притисок |
| 250-6001-1-5-M10-H00-1-B-2-000 | Пренесувач на притисок |
| DMP 343 Code: 100-0600-1-5-100-300-1-000 | Пренесувач на притисок |

| Производ | Опис |
|--|---|
| DMD 331 (Code: 730-E-2001-E-8-N1F-J00-7-000) | Диференцијален притисок предавател |
| DMP 304 220-6004-1-5-100-P00-041 | Хидрауличен предавател на притисок |
| LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-010-000 | НИВЕН ТРАНСМИТЕР |
| LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-020-000 | НИВЕН ТРАНСМИТЕР |
| LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-045-000 | НИВЕН ТРАНСМИТЕР |
| DMK 331 | Пренесувач на притисок |
| LMP 307 | Сонда од не π рѓосувачки челик |
| DMP331-110-1002-1-3-100-H00-1-000 | Предавател на притисок |
| LMP 331 | Сензор за притисок |
| 451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 - LMP 307 | Сензор за притисок |
| Conductor for 451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 | 3-диригент |
| 110-1000-1-5-100-200-3-000 | Предавател на притисок |
| 470-1002-E-3-TR0-M00-1-1-2-000 | Завртка во сонда |
| 111-2502-ES-3-TR1-200-1-037 | Предаватели на притисок |
| 131-6002-ES-3-TR1-200-1-037 | Предаватели на притисок |
| 131-2503-ES-3-TR1-200-1-037 | предавател притисок |
| 110-P020-ES-3-TR1-200-1-037 | предавател притисок |
| 131-4003-ES-3-TR1-200-1-037 | Предаватели на притисок |
| 26.600 G-2503-R-1-5-100-300-1-000 | ОЕМ притисок предавател |
| 100-0500-3-5-100-300-1-000 | Предавател на притисок |
| 250-P5K8-E-5-M10-N40-1-1-2-000 | |
| 787-4003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000 | |
| 780-1602-1-1-3-N01-F00-1-000 | Електронски прекинувач притисок |
| 787-1003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000 | Електронски прекинувач за притисок |
| 18.605G-2500-M-1-5-1-003-300-1-000 | Потопна OEM предавател |
| 18.605G-1000-M-3-5-1-003-300-1-000 | Потопна OEM предавател |
| DMK 458 Code: 59B-D290-1-2-TR3-F23-1-8-2-000 | Притисок предаватели |
| LMK 458 Code: 768-D290-K-1-C-1-1-4-2-010-000 | Потопна сонда |
| DMP 331 110-6001-3-2-TR0-N40-1-000 | |
| CIT 750-1-U16-U16-UN5-1-4-100-000 | Мулти-канален приказ процес |
| M0E-1002-0-B2-0K0-N40-1-1-1-1-000 | |
| PVC-Kabel | |
| 785-4000-1-1-3-N01-Z00-1-1-1-000 | |
| 18.601G-1600-R-1-8-100-200-1-000 | |
| 18.605-2500-B-1-5-1-006-300-1-000 | |
| 780-V163-1-2-2-N01-100-1-000 | Електронски прекинувач за притисок DS 200 |
| 780-V323-1-2-2-N01-100-1-000 | прекинувач притисок DS 200 |
| 780-V602-1-2-2-N01-100-1-000 | прекинувач притисок DS 200 |
| DAkS | сертификат за калибрација |
| DMK 458 59B-D290-1-2-TR1-F23-1-8-2-010 | Предавател на притисок |
| LMK 307 (380-6000-1-2-1-1-5-1-020-000) | Потопна сонда |
| DS 201 782-1002-0-1-5-100-N00-1-1-2-000 | прекинувач притисок |
| 590-6001-1-5-G10-100-1-K-2-000 | Предавател на притисок |
| 590-1002-1-5-G10-100-1-K-2-000 | |
| 380-1001-1-2-1-1-5-1-020-000 | нурнува сонда |

| Производ | Опис |
|---|---|
| DMP 331 (110-6001-3-3-M10-300-1-000) | |
| DMP 457 (600-1602-E-3-TR3-100-1-000) | Предаватели на притисок |
| 110-M160-3-5-100-300-1-000 | Предавател на притисок DMP 331 |
| 140-1004-E-2-M10-D28-2-000 | Трансдуцерот |
| LMP 307 (451-2500-1-1-1-1-5-1-005-000) | Сонда за потопување од не'рѓосувачки челик |
| UPA2-600b/420/G1/2 | |
| LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-1-015-000 | HYDROSTATIC LEVEL SENSOR |
| DS 201 (782-4003-E-2-5-N01-100-5-1-2-000) | Електронски прекинувач за притисок DS 201 |
| 680-6001-1-0-Q00-Q00-5-013-000 | OEM електронски копче прекинувач DS 4 |
| 26.600 G-1003-R-3-5-100-200-1-000 | Предаватели на притисок |
| 110-S102-1-3-100-100-7-000 | Сензор |
| DMK 331, Code: 250-V252-1-5-100-F00-1-1-2-000 | . |
| 26.600 G-2502-R-1-5-100-300-1-000 | OEM притисок предавател |
| 26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-10 BAR) | |
| 26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-16 BAR) | |
| 26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-40 BAR) | |
| 26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-60 BAR) | |
| 26.600 GJS21-R-1-8-100-N40-1-000 | OEM предавател притисок 26.600 G |
| LMK 458 | ниво сензор |
| DMK 458 | предавател притисок |
| TPE-U-CABLE | |
| LMK 351 471-6000-1-3-100-M00-1-1-2-000 | Сензор |
| 26.600 G-V502-R-1-5-M20-400-1-000 | OEM предавател притисок 26,600G |
| LMP 331, Code: 431-2500-1-1-3-1-100-3-000 | Завртка во сонда |
| DMK 331 250-1602-3-5-M00-H00-1-B-2-000 | Индустриски притисок предавател |
| DMP 331-110-1002-1-3-100-100-1-000 | Предавател на притисок |
| DMP 331 Code:110-1601-1-1-100-300-1-000 | сензор за притисок |
| DMP331 Code 110-1002-E-3-M00-100-5-000 | |
| 18601G, Code 1601-R-1-5-100-300-3-000 | |
| LMK 487 (366-1000-1-1-C-1-7-4-3-003-502) | сонда за нурнува од не'рѓосувачки челик дисплеј за дигитален манометар DM 01 |
| DM01-A21 | |
| 26.600 G-V252-R-1-5-100-300-1-000 | Предавател на притисок (нормално) |
| 500-6001-1S-3-M10-C62-1-0-2-000 | предавател притисок |
| 380-6001-1-2-1-1-5-3-010-000 | сонда за нурнува од не'рѓосувачки челик |
| 110-6002-3-2-100-100-1-000 | Предавател на притисок DMP 331 |
| 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000 | Предавател на притисок DMK 331 |
| 18.601G-1001-A-3-5-100-100-1-000 | OEM предавател притисок |
| DMP 331 (110-6001-3-3-100-100-1-000) | предавател притисок |
| 26.600 G-6001-R-1-5-100-200-1-000 | Предавател на притисок |
| 18.601G-2501-R-1-5-100-200-1-000 | Предавател на притисок |
| LMP 305 (400-4000-1-1-1-1-5-1-020-000) | Сонда |
| DS200 780-4003-E-1-3-N01-100-1-000 | прекинувач за притисок |
| DMP331-110-2001-1-2-100-100-1-000 | Предавател на притисок |
| DMP331i-110-2001-1-1-100-100-1-111 | Предавател на притисок |
| DMP331i-110-S100-1-1-100-100-1-111 | Предавател на притисок |

| Производ | Опис |
|--|--|
| 18.601G-2500-R-1-5-100-300-1-000 | Предавател на притисок |
| LMP307-450-4000-1-1-1-1-5-1-030-000 | Потопна сонда |
| 46.608-4002-2-TR0-000 | Предавател на притисок |
| 250-1002-3-5-M10-F00-1-1-2-000 | предавател притисок |
| 780-1602-E-1-3-N11-100-1-070 | прекинувач за притисок |
| 780-1003-E-1-3-N11-100-1-070 | прекинувач за притисок |
| 780-4003-E-1-3-N11-100-1-070 | прекинувач за притисок |
| 500-V402-1S-3-M10-M76-1-0-2-000 | предавател притисок |
| 600-1602-1-3-G10-100-1-000 | предавател притисок |
| LMK307 381-4000-1-2-1-1-5-1-010-000 | Сонда за потопување од не'рѓосувачки челик |
| 110-2502-3-3-100-C00-1-006 | предавател притисок |
| 110-6001-E-3-100-C00-1-006 | предавател притисок |
| DMP 333 130-1003-1-3-100-100-5-000 | |
| 110-V402-1-3-M10-300-3-000 | |
| 26.600G-Z102-R-1-8-100-200-1-000 | ОЕМ предавател притисок |
| 17.600 G-1002-R-1-5-100-300-Q-070 | ОЕМ предавател притисок |
| 110-2500-1-5-100-100-1-000 | притисок предавател dmp 331 |
| 110-1000-1-5-100-100-1-000 | притисок предавател dmp 331 |
| 111-1002-3-3-M10-300-1-000 | притисок предавател |
| P/N: 110-2502-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331 | Предавател |
| 18.601G | ОЕМ предавател притисок |
| 17.600 G-4003-R-3-5-100-300-P-000 | ОЕМ pressure transmitter |
| DMP 343 100-2500-E-3-100-200-1-000 | Предаватели на притисок |
| DMP 331 110-6001-3-3-M00-300-1-000 | Предавател на притисок |
| LMK307-381-1001-1-2-1-1-5-3-065-000 | Сонда за потопување од не'рѓосувачки челик |
| DMP 331P Code: 501-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-200 | Предавател на притисок |
| LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-3-035-000 | |
| DMK 458 59A-2500-E-2-G10-200-1-8-2-000 | Предаватели на притисок |
| EPS200G14SP12 | Сензор за притисок |
| DMP 333 130-6003-1-2-100-500-1-000 | |
| 26.600G-V502-R-1-5-100-300-1-000 | ОЕМ-предавател притисок |
| DMP 331 110-1001-E-3-100-F00-1-000 | предавател притисок |
| 26.600 G-1002-R-1-5-M20-300-1-000 | ОЕМ предавател притисок |
| P/N: 110-LS03-E-3-100-N00-1-000, Type: DMP 331 | Предаватели на притисок |
| P/N: 110-1002-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331 | Предаватели на притисок |
| P/N: 110-6001-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331 | Предаватели на притисок |
| P/N: 602-6002-1-3-G10-100-1-000, Type: DMP 457 | Предаватели на притисок |
| P/N: 110-2500-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331 | Предаватели на притисок |
| 17.600 G-6001-R-1-B5-100-N40-2-000 | Предаватели на притисок |
| P/N: 450-1001-1-1-1-1-3-1-010-000, Type: LMP 307 | потопна сонда |
| P/N: 566-6000-1-2-1-1-1-3-010-000, Type: LMK 382 | потопна сонда |
| P/N: 111-1002-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 331 | Предаватели на притисок |
| Code: 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000 | |
| 115-6002-3-1-100-300-1-000 | |
| DMP 331 110-1000-1-5-100-200-1-000 | Предаватели на притисок |

| Производ | Опис |
|---|---|
| P/N: 130-2503-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 333 | Предаватели на притисок |
| MOK-1003-0-B1-100-1-000 | Прецизни дигитални мерачи на притисок |
| DMP 457 Code: 600-1602-E-3-TR3-300-1-000 | предавател притисок |
| 500-6001-1-3-100-Z00-1-1-2-000 | притисок предавател DMP 331P |
| 111-1602-1-3-M10-N40-1-000 | притисок предавател DMP 331 |
| 111-6001-1S-3-M10-N40-1-000 | притисок предавател DMP 331 |
| LMK 809 | потопна сонда |
| M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000 | дигитален мерач на притисок |
| MOK-2502-0-B1-100-1-000 | Предавател на притисок за дигитален манометар DM 01 |
| MOK-6000-0-B1-100-1-000 | Предавател на притисок за дигитален манометар DM 01 |
| 501-1002-1-3-100-C61-1-0-2-205 Type DMP 331P | предавател притисок |
| DS200 781-1001-7J-1-3-N11-100-1-000 | електронски прекинувач за притисок |
| LMP 307 // 307-451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000 | сонда за потопување од не'рѓосувачки челик |
| DMP 321 | Предавател на притисок |
| 26.600 G-1002-R-1-8-100-300-1-000 | ОЕМ предавател притисок |
| Code: 251-2001-1-5-M10-300-1-1-2-000 Type DMK 331 | Предавател на притисок |
| 815-0016-3Z-0-G-0-N-Y00-M-000 | Диференцијален притисок Трансдуцерот |
| Type DMP 331i Code: 110-1002-1-1-M10-200-2-111 | Трансдуцерот на притисок |
| 59A-1602-E-2-TR3-H00-1-8-2-000 | Предавател на притисок |
| DS 210 78A-M250-7-1-3-N01-300-1-000 | прекинувач за притисок |
| DMP 331 110-M200-1-5-100-300-1-000 | Предавател на притисок |
| DMP331 / 110-V202-1-3-100-100-1-000 | ПРЕДАВАТЕЛ ПРИТИСОК |
| DMP343 100-0500-3-5-100-300-1-000 | Предавател на притисок |
| 110-6000-E-1-100-F00-1-000 | сонда за ниво на течност |
| AX14-DS 201 /782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000 | |
| 111-1002-E-3-850-N00-1-000 | |
| 111-1002-E-3-880-N00-1-000 | предавател притисок |
| 590-V602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000 | Предавател на притисок |
| 441-6000-1-1-1-1-1-5-020-000 | |
| 26.600G-1003-R-3-5-TM0-300-1-000 (OEM) | Предавател на притисок |
| LMP331 430-0600-1-1-1-1 100-8-000 | сензор за притисок |
| 18.600G-M250-R-1-5-100-300-1-000 | Предавател на притисок |
| DMK33112 | Индустриски предавател притисок |
| 600-V502-1-3-G10-100-1-000 | Предавател на притисок |
| 600-6001-1-3-G10-100-1-000 | Предавател на притисок |
| 600-4001-1-3-G10-100-1-000 | Предавател на притисок |
| 600-4002-1-3-G10-100-1-000 | Предавател на притисок |
| 500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000 | притисок предавател |
| 450-4000-1-1-1-1-3-1-005-000 | ниво сонда |
| 110-6001-1-3-M10-F00-1-000 | Предавател на притисок |
| 110-1602-1-3-100-F00-1-000 | Предавател на притисок |
| 110-1602-1-3-M10-F00-1-000 | Предавател на притисок |
| 110-6002-1-3-100-F00-1-000 | Предавател на притисок |

| Производ | Опис |
|--|------------------------------------|
| DMP 331 110-2502-E-1-850-100-1-000 | Сензор за притисок |
| 18.601G-0500-R-3-8-100-300-1-000 | Сонда за притисок |
| 18.601G-0500-R-3-8-M20-400-1-000 | Сонда за притисок |
| DMP331 110-2500-2-5-100-1-006 (U) | сензор за притисок |
| DMP331 / 111-1001-3-3-100-100-1-000 | Предавател на притисок |
| DMP321-115-4003-1-2-100-N40-1-000 | Сензор за притисок |
| 18.605G-2500-B-1-5-1-006-300-1-000 | OEM потопни предавател притисок |
| DMP331i 110-9999-3-1-100-300-1-111 | Сензор за притисок |
| DMK 457 590-1602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000 | Сензор за притисок |
| Code 500-5001-1-3-100-C62-1-0-2-000 Type DMP 331P | Предавател на притисок |
| DMP 331 / 110-1600-1-5-TAO-100-1-000 | Сензор |
| Code 330-0600-1-8-M10-Q00-6-000 Type DMD 341 | Диференцијален притисок предавател |
| Code: 110-6000-E-1-100-F00-1-000 Type DX19-DMP 331 | Предавател на притисок |
| 591-2501-1-5-TT3-H00-1-1-2-000 | Предавател на притисок |
| 591-1601-1-5-TT3-H00-1-1-2-000 | Предавател на притисок |
| 18.605G / 18.605-6000-M-1-5-1-009-300-1-000 | Предавател на притисок |
| 590-2502-1-5-TT3-N00-1-1-2-000 | |
| DMP331 110-1602-1-3-100-F00-1-000 | Сензор за притисок |
| DMP331 110-1602-1-3-M10-F00-1-000 | Сензор за притисок |
| CIT 400 PH0-F-2-E-6-B-000 | дисплеј |
| 26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000 (G1/4") | Предавател на притисок |
| PH0-F-2-E-6-N-000 | Приказ на процесот |
| DMP 333 130 2503 1 5 100 200 1 000 | Предавател на притисок |
| DMP 331 110 4002 1 5 100 200 1 000 | Предавател на притисок |
| DMP 331 110 4001 1 5 100 200 1 000 | Предавател на притисок |
| DMP 331 110 1002 E 5 100 200 1000 | Предавател на притисок |
| DMP 333 / 130 4003 E 3 100 200 1 000 | преобразувач на притисок |
| DMP 333 130 7003 E 3 100 200 1 000 | Предавател на притисок |
| DMP 333 / 130 1003 E 3 100 200 1 000 | преобразувач на притисок |
| DMD 331 Code: 110-2502-E-3-100-C00-1-006 | |
| DMP 331P 500-6001-1S-3-M10-C52 | Предавател на притисок |
| 250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-0 | Предавател на притисок |
| 250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-000 | Предавател на притисок |
| 30.600G-1002-R-1-8-100-N40-2-1-000 | |
| LMP331-431-2500-1-1-1-1-100-5-000 | Сензор за притисок |
| LPM 331 (431-2500-1-1-1-3-100-5-000) | |
| 26.600 G-6002-R-1-5-TM0-N40-1-000 | Предавател на притисок |
| 26.600 G-2502-R-1-5-TM0-N40-1-000 | предавател притисок |
| LMP 307 451-2502-1-1-1-1-1 200-000 | |
| 18-605G-6000-M-1-5-1-012-300-1-000 | Предавател на притисок |
| 17.600 G-6003-R-3-5-100-300-P-070 | |
| 460-6001-1-5-M10-K00-3-1-2-000 | |
| 460-1002-1-5-M10-K00-3-1-2-000 | |
| DMP 320 -11C-1003-7-1-100-100-1-000 | Сензор за притисок |
| DX14-LMK 351 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000 | Завртка во сонда |

| Производ | Опис |
|---|--|
| 30.600G-1003-R-1-8-100-300-2-1-000 | Трансдуцер на притисок |
| 30.600G-1603-R-1-8-100-300-2-1-000 | Трансдуцер на притисок |
| 26.600 G-1003-R-1-5-100-300-1-000 | |
| 26.600 G-1603-R-1-5-100-300-1-000 | |
| DMP343 100-d220-1-3-100-100-1-000 | Индустриски притисок предавател |
| LMK358-446-1001-1-2-H-1-2-1-015-000 | |
| 391-1601A-2-1-1-5-1-020-000 | Потопна сонда |
| 30.600 G-2502-R-1-8-100-300-2-1-000 | |
| 100-0400-1-5-100-100-1-000 | преобразувач на притисок |
| G-D025-R-1-5-100-H00-1-582 | OEM предавател на притисок |
| 18.605G-1001-M-1-5-1-006-300-1-000 | OEM предавател на притисок |
| 766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000 | Сонда за ниво |
| 766-4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000 | Сонда за ниво |
| LMK 458 4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000 | |
| LMK 458 766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000 | |
| DX19-DMP 457 / 602-WS03-E-5-TR3-200-1-000 | преобразувач на притисок |
| DMP 333 / 130-2503-E-3-100-200-1-000 | преобразувач на притисок |
| DMP 331 / 110-4002-E-3-100-200-1-000 | преобразувач на притисок |
| DMP 331 / 110-4001-E-3-100-200-1-000 | преобразувач на притисок |
| DMP 331 / 110-1002-E-3-100-200-1-000 | преобразувач на притисок |
| DMP 334 / 140-7003-E-3-100-200-2-000 | преобразувач на притисок |
| 250-1601-ES-5-M10-N40-1-1-2-000 | DMK 331 предавател на притисок |
| 430-D172-1-1-1-1-M10-3-000 | |
| LMK351 / 470-4001-1-3-TA0-M00-1-B-2-000 | сонда за завртка |
| M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-N-000 | |
| DMP 331 / 110-1002-1S-3-M10-100-1-000 | |
| 17.600 G-1002-R-1-5-M20-400-2-000 | 17.600G OEM предавател на притисок |
| LMK 358H / 446-1501-1-2-H-1-2-1-040-000 | LMK 358H потопна сонда од нерѓосувачки челик |
| DS200 // 780-1603-1-1-3-N01-N00-1-000 | |
| LMK 358H (446-1501-1-2-H-1-0-1-000-000 | |
| DMP336-215-1603-1-5-M10-200-2-007 | |
| DMK 457-590-2503-1-5-TS3-100-1-K-2-000 | |
| TPE-U-Kabel | |
| DMK 351P / Code: 295-V902-1-3-M10-C62-7-1-2-000 | Сензор |
| DMP 343 code: 100-0400-1-100-100-000 | |
| dmp331 110-4001-1-5-100-500-1-000 | |
| 17.600G | |
| M00-1001-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000 | БАРОЛИ 05 дигитален манометар |
| 780-4003-E-2-3-N11-100-1-070 | прекинувач за притисок |
| 500-1602-E-3-100-Z00-1-1-1-000 | |
| 130-4003-E-3-100-100-5-000 | |
| 450-6000-1-1-1-1-3-1-010-000 | Сонда за ниво |
| DMP 331 110-4001-1-3-100-100-3-000 | |
| DMP 331 110-1000-E-5-100-200-2-000 | |

| Производ | Опис |
|---|--|
| DMP 331 110-1002-E-3-100-100-1-000 | |
| DMK 351 290-1000-E-3-100-100-1-1-2-007 | |
| 600-V502-E-3-G10-100-1-000 | Предавател на притисок |
| DC7-2501-L5-2-N11-N40-1-000 | |
| 500-1002-1-2-100-Z00-1-1-1-000 | Сензор за притисок |
| DS 200 780-4003-1-1-3-100-200-1-070 | електронски прекинувач за притисок |
| DMK 331 / 250-2501-1-5-100-H00-1-B-2-000 | Предавател на притисок |
| LMP 331 / 430-JS49-1-1-E-1-E00-5-818 | сонда за завртка |
| DMP 331 P / 501-6001-1-3-100-C61-1-0-2-205 | Предавател на притисок |
| old code 26.600 G-S102-R-1-5-M00-300-1-000/new code 26.600 G-S102-R-1-5-M20-300-1-000 | |
| DMP331-110-S102-1-3-100-200-1-000 | сензор |
| 26.600 G-X102-R-1-8-100-1-000 | |
| 780-4003-1-1-3-100-300-1-070 | |
| 130-1003-E-3-850-N40-5-000 / DMP 333 | Предавател на притисок |
| Code: M0E-2500-0-B2-0K0-N00-1-1-1-1-000 | манометар |
| 100-6000-1-3-100-100-1-000 | ДМП 343 предавател на притисок |
| DMP 343 100-6000-1-3-100-200-1-000 | |
| 110-1001-1-2-M10-F00-1-000 | |
| DMP 343 100-0400-1-3-N00-1-000 | |
| 590-1002-E-5-G10-100-1-K-2-000 | Предавател на притисок |
| LMP 331/ 430-1000-1-1-1-1-100-1-000 | сонда за завртка |
| DMP331-111-2001-7-3-TA0-30 0-1-000 | |
| 366-2500-1-1-C-1-1-4-3-003-000 | LMK 487 потопна сонда од нерѓосувачки челик |
| LMK 382/566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000 | |
| 100-D265-1-5-100-100-1-000 | |
| DCT 533-DC2-4000-IO-5M17-200-2-000 | Предавател на притисок |
| LMK 358 / 446-1601-1-2-1-1-2-3-020-000 | Одделлива потопна сонда од нерѓосувачки чели |
| KL 2 / KL 2-ZB.601-201-000 | терминално куќиште |
| DMK 331 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000 | Предавател на притисок |
| 470-2500-1-3-M10-M00-1-B-2-000 | |
| DMK 331P / 505-6003-E-5-100-Z00-1-1-1-000 | Предавател на притисок |
| 110-D558-E-5-100-N00-1-000 | |
| 110-S050-E-5-100-N00-1-000 | |
| DS201-782-1002-0-1-5-100-H00-3-B-2-000 | |
| 566-1001-1-2-E-1-2-3-010-000 | Level Sensor |
| 768-D291-1-1-3-2-1-1-4-2-003-000 | |
| 601-D049-1-3-TR3-F00-1-000 | |
| 601-D290-1-3-TR3-F00-1-000 | |
| DMP 331 / 110-M400-1-1-100-300-1-000 | |
| DMP 331 / 110-4000-1-1-100-300-1-000 | |
| Measurement report 11 points/3 cycles | |
| 601-D049-E-3-TR3-H00-3-000 | |
| DMP343 100-0100-1-5-100-N40-1-000 | Индустриски предавател на притисок |

| Производ | Опис |
|---|-------------------------------------|
| Type DMK 457 Code 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-000 | Предавател на притисок |
| Type DMK 457 Code 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-000 | Предавател на притисок |
| 600-1602-E-3-G10-100-1-000 | Предавател на притисок |
| Type DMK 457 Code 592-2501-1-5-TT33-100-1-1-2-000 | Предавател на притисок |
| DMK387-285-2000-1-3-100-L00-1-B-C-000 | |
| LMK 351 Code: 470-0600-3-3-100-M00-3-B-C-000 | |
| LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-015-000 | потопна сонда од нерѓосувачки челик |
| 46.607-4002-2-TR0-000 | |
| XMP i / 511-2002-A0-H-1-AK0-200-1-1-1-000 | |
| DMK 331 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000 | Предавател на притисок |
| 110-2502-E-3-100-F00-1-00 | Предавател |
| 18 605G 6000 M 1 5 1 009 300 1 000 | сонда |
| DMK 331 / 250-4001-1-5-100-100-1-1-2-000 | сензор за притисок |
| LMP 307-451-4000-1-1-1-1-5-1 -003-00R | |
| 381-6000-1-2-1-1-5-1-010-000 | |
| 600-3000-1-5-TR3-F00-1-000 | сензор |
| YLMP307212TR | |