



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## FRER

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Производи од брендот

| Производ  | Опис   |
|---|--|
| <a href="#">MCUU8</a>   | Трансдуцерот                                       |
| <a href="#">FRE TAT1013K0K05</a>  | Моќ конвертор                                      |
| <a href="#">MCOMV / E: 0-60V DC / A: 4-20mA DC</a>                            | Месвертумформер за Gleichspannung                  |
| <a href="#">MCOMV / E: 0-300V DC / A: 4-20mA DC old code, MCOVC1 new code</a> | Месвертумформер за Gleichspannung                  |
| <a href="#">MCOMV / E: 0-60mV DC / A: 4-20mA DC</a>                           | Месвертумформер за Gleichspannung                  |
| <a href="#">72E 250V(=F72EVX250)</a>  | Ротари железо тензија метар                        |
| <a href="#">B94M-B</a>  | Екран  |
| <a href="#">TAC032100X05</a>  | ТРАНСФОРМАТОР                                      |
| <a href="#">CSEMIDMT830</a>   | Енергетски контра                                  |
| <a href="#">C70QTL005S4CAD</a>  | Електронски MID-енергија метар со LCD дисплеј      |
| <a href="#">F96EVX500XSD</a>  | Дигитален панел мерач                              |
| <a href="#">F96EVX180XCO</a>  | 96E Швајцарија                                     |
| <a href="#">TAC022150X05 (TAC22 150/5A)</a>                                   | Stromwandler со Интелигентен Отстранување          |
| <a href="#">TAC032250X05</a>  | ТЕКОВЕН Трансформер                                |
| <a href="#">TAT1263K0X05 (TAT126 3000/5A)</a>                                 | Stromwandler со Интелигентен Отстранување          |
| <a href="#">TAT1285K0X05 (TAT128 5000/5A)</a>                                 | струен трансформатор                               |
| <a href="#">TTV020800VCO</a>  | Niederspannungswandler inkl. Klemmenabdeckung      |
| <a href="#">F96GS</a>   | Синхронизиран сет                                  |
| <a href="#">F96EAX5K0X05</a>  | Регулирање на мозоци за WA 5000/5A AC              |
| <a href="#">CSEMIDMT831</a>   | Енергетски контра                                  |
| <a href="#">TAN0851K6P01O-1</a>   | Снимено струен трансформатор за внатрешна употреба |
| <a href="#">TAN0852K0P01O</a>   | Снимено струен трансформатор за внатрешна употреба |
| <a href="#">TAN0851K6P01O</a>   | струен трансформатор                               |
| <a href="#">TAN1203K0P01O</a>   | струен трансформатор                               |
| <a href="#">TAN1203K2P01O</a>   | струен трансформатор                               |
| <a href="#">X96MIC5M0XCQS</a>   | Мерач на изолација                                 |
| <a href="#">MCOFPXXXXA</a>  | Тековен трансформатор                              |
| <a href="#">MCORT3</a>  | Трифазен трансдуцер за напојување                  |
| <a href="#">MCORQ3 5A/4-20mA</a>  | Тековен трансдуцер                                 |
| <a href="#">TAC32 150/5A (TAC032150X05)</a>                                   | Тековен трансформатор                              |
| <a href="#">MCOEVQ</a>  | Трансдуцер на напон                                |
| <a href="#">Q96D4</a>   | Мултифункционален мрежен анализатор                |
| <a href="#">Q96B4W005MCQS</a>   |  |
| <a href="#">Q96B4W005ECQS</a>   | Мрежни анализатори                                 |
| <a href="#">Q96B4W005MCQL</a>   | Дигитален панел мерач                              |

| Производ  | Опис   |
|---|--|
| <a href="#">Q52P3H005MCQ2O</a>                          | Мултифункционален вграден мерен инструмент             |
| <a href="#">MCUP0H 005 M C Q H O</a>                    | Дигитален панел мерач                                  |
| <a href="#">MCILAN485G32H</a>                           | Модул за комуникациски интерфејс                       |
| <a href="#">MCILAN485I32H</a>                           | Модул за комуникациски интерфејс                       |
| <a href="#">X48DS old code, new code X48DSA030X20S</a>  | Земјата истекување релето                              |
| <a href="#">TAC033500K05</a>                            | КТ   |
| <a href="#">MCOMV</a>                                   | Трансдуцерот за DC                                     |
| <a href="#">MCIUSB485</a>                               | Сериски конвертор                                      |
| <a href="#">MCOEAQ005X42S</a>                           | AC струен трансдуцер                                   |
| <a href="#">TAT022050X05</a>                            | КТ   |
| <a href="#">TDC022</a>                                  | Сензор   |
| <a href="#">TDC032</a>                                  | Тороидален струен трансформатор                        |
| <a href="#">TDC060</a>                                  | Тороидален струен трансформатор                        |
| <a href="#">TDC160</a>                                  | Трансформатор  |
| <a href="#">TDC210</a>                                  | Тороидален струен трансформатор                        |
| <a href="#">TAT127 3000/5A (TAT1273K0L05)</a>           | струјниот трансформатор                                |
| <a href="#">MCOEAR (FTAR)</a>                           | AC струен трансдуцер                                   |
| <a href="#">TAT0812K0X05</a>                            | струен трансформатор                                   |
| <a href="#">TTV0201K0XCO</a>                            | ТРАНСФОРМАТОР  |
| <a href="#">TAT63 1600/5A (TAT0631K6X05)</a>            | КТ   |
| <a href="#">TV6 (TTV006)(= TTV006500XCO)</a>            | Нисконапонски конвертор вкл. капакот на терминалот     |
| <a href="#">TAC40 200/5A (TAC040200X05)</a>             | Тековни трансформатор со интегрирани терминал покритие |
| <a href="#">TAC40 250/5A (TAC040250X05)</a>             | Тековни трансформатор со интегрирани терминал покритие |
| <a href="#">96E 5A 5xIn (= F96EAX250C05)</a>            | Преместување железо амперметар за WA 250 / 5A AC       |
| <a href="#">F96MVX010-800V-T</a>                        | Drehspulspannungsmesser                                |
| <a href="#">TAC017030X05</a>                            | струјниот трансформатор                                |
| <a href="#">MCOEVR</a>                                  | AC напон трансдуцер                                    |
| <a href="#">48E 250V</a>                                | Преместување железо волтметар за наизменична струја    |
| <a href="#">D98EVXXXX3</a>                              | Дигитален волтметар                                    |
| <a href="#">TAT127 4000/5A (TAT1274K0K05)</a>           | трансформатор заштита                                  |
| <a href="#">FRE X52DS</a>                               | диференцијална модулираат релеи                        |
| <a href="#">FRE TDC110</a>                              | Трансформатор за земјата истекување релеи              |
| <a href="#">TAT 126 2K0 X 05</a>                        | Тековни трансформатор                                  |
| <a href="#">X52DS</a>                                   | истекување релеи земјата                               |
| <a href="#">TAT0631K0X05</a>                            | струјни трансформатори                                 |
| <a href="#">TTV010400XCO</a>                            | НАПОНСКИ ТРАНСФОРМАТОР                                 |
| <a href="#">F72EAX1K0C05</a>                            | Аналоген амперметар                                    |
| <a href="#">F72EVX540XCO</a>                            | Аналоген волтметар                                     |
| <a href="#">96F2</a>                                    | Двоен Показувач фреквенција метар                      |
| <a href="#">MCOFP (FTF)</a>                             | Трансдуцерот   |
| <a href="#">X35DL3030R102</a>                           | ТИП РЕЛЕ   |
| <a href="#">old code TDP010200X05 / new code TDP102</a> | Диференцијален трансформатор адаптер                   |
| <a href="#">MCOVC160MX42H</a>                           | DC напон конвертор                                     |
| <a href="#">TAT1284K5X01</a>                            | струјниот трансформатор                                |
| <a href="#">F96EAXNSCX05</a>                            | амперметар   |

| Производ                                | Опис   |
|---|--|
| <a href="#">TAT128</a>                  | Тековен трансформатор  |
| <a href="#">TAT0822K5K05</a>            | трансформатор  |
| <a href="#">MCOEAQ 5A/4-20mA (FTAQ)</a> | Трансдуцерот за синусодален                                    |
| <a href="#">MC2UP3PR0GXXH</a>           | Универзален програмабилен трансдуцер                           |
| <a href="#">TAT1273K0L05</a>            | Тековен трансформатор  |
| <a href="#">X98MS6PR0GXXS</a>           | ПАНЕЛ РЕЛЕ   |
| <a href="#">TDC321</a>                  | Трансформатор  |
| <a href="#">TDC177</a>                  | Трансформатор  |
| <a href="#">X35DL3030B102</a>           | истекување релеи земјата                                       |
| <a href="#">TAT1273K0X05</a>            | струен трансформатор   |
| <a href="#">MCOFP14COX20A</a>           | Трансдуцер за напојување                                       |
| <a href="#">TAT1272K5L05</a>            | струјниот трансформатор  |
| <a href="#">TAT1272K5X05</a>            | струјниот трансформатор  |
| <a href="#">D96EA5PROGO5H</a>           | Дигитален панел мерач  |
| <a href="#">D96EV5PROGCOH</a>           | Дигитален панел мерач  |
| <a href="#">SEP45468</a>                | изолатор   |
| <a href="#">FRE D98MS6PROGXXL</a>       | Дигитален мултифункционален метар                              |
| <a href="#">MROAS1</a>                  | мерење на трансдуцерот   |
| <a href="#">MROVS1300X42L</a>           | мерење Трансдуцерот  |
| <a href="#">MCOFP15D342L</a>            | мерење Трансдуцерот  |
| <a href="#">D98EA5PROG05S</a>           | Дигитални панел метар  |
| <a href="#">TAT0821K5X05</a>            | Тековни трансформатор  |
| <a href="#">TAT0821K5K05</a>            | Тековен трансформатор  |
| <a href="#">TAT1273K0K05</a>            | Тековен трансформатор  |
| <a href="#">TDC350</a>                  | Трансформатор  |
| <a href="#">D48MMAXXX342</a>            | Дигитален панел мерач  |
| <a href="#">Q96P3H005MCQ2</a>           | МУЛТИМЕСНОСТ   |
| <a href="#">TDP010500X05</a>            | адаптер трансформатор за диференцијални струи                  |
| <a href="#">MCOWD15CON42H</a>           | Трансдуцер за напојување                                       |
| <a href="#">MC2VC160MX42L</a>           | менувач  |
| <a href="#">Q72P3H005XCQHU</a>          | Трифазен мерач на моќност                                      |
| <a href="#">TTV020400VCO</a>            | Нисконапонски конвертори                                       |
| <a href="#">X48DSX025X20H</a>           | Компактен реле за истекување на земјата                        |
| <a href="#">MROAS3005X42H</a>           | Трансдуцер за мерење   |
| <a href="#">TDC080</a>                  | Тороидален трансформатор Ø80 за релеи за истекување на земјата |
| <a href="#">TDC110</a>                  | Трансформатор  |
| <a href="#">X48DL3030B102</a>           | земјата истекување релеи                                       |
| <a href="#">MCOVS1250X42L</a>           | Синусодални трансдуцери за мерење на наизменичен напон         |
| <a href="#">TASC102X1-01 (1+1/1A)</a>   | Тековен трансформатор  |
| <a href="#">TAC005080X01</a>            | .  |
| <a href="#">UTTAG1065.1</a>             | ТЕКОВНИОТ КОНВЕРТОР  |
| <a href="#">D96MA5PROG60S</a>           | Дигитални Светлечки мерни инструменти                          |
| <a href="#">TDA160</a>                  | ТРАНСФОРМАТОР  |
| <a href="#">MCOVS1100X42H</a>           | Синусодален преобразувач за мерење на наизменичен напон        |

| Производ                                      | Опис  |
|---|---|
| <a href="#">D94MSBCPCV42V</a>                 | Бар LED дисплеј инструмент                          |
| <a href="#">D94MABPCO42V</a>                  | Зрак LED Индикатор алатката                         |
| <a href="#">TDP102</a>                        | Диф. Адаптер за трансформатор 200-2000/5A за струја |
| <a href="#">TAT1272K0X05</a>                  | Тековен трансформатор                               |
| <a href="#">TAT1274K0X05</a>                  | Тековен трансформатор                               |
| <a href="#">TDP105</a>                        | Адаптер трансформатор за диференцијални струи       |
| <a href="#">TAT129 6000/5A (TAT1296K0X05)</a> | Трансформатори за напојување                        |
| <a href="#">MCOVS1150X42H</a>                 | Трансдуцер на напон                                 |
| <a href="#">F48MAX150X60</a>                  | Аналоген амперметар                                 |
| <a href="#">F48MVX250XSD</a>                  | Аналоген волтметар                                  |
| <a href="#">SSHMAX150X60</a>                  | Отпорник на шунт                                    |
| <a href="#">FRE TAT1284K0X05</a>              | Тековен трансформатор                               |
| <a href="#">TAR1103K2N01O</a>                 | Тековен трансформатор                               |
| <a href="#">TAR0851K2N01O</a>                 | Тековен трансформатор                               |
| <a href="#">TAC040400X01</a>                  | Тековен трансформатор                               |
| <a href="#">TAC40 800/1A (TAC040800X01)</a>   | Тековен трансформатор                               |
| <a href="#">TAT101800L01</a>                  | Тековни трансформатори 800/1A                       |
| <a href="#">TAC5 5/1A (TAC005005X01)</a>      | ликвидација струјни трансформатори                  |
| <a href="#">TAC005005X01</a>                  | ликвидација струјни трансформатори                  |
| <a href="#">F48HXX565XD2</a>                  | Бројач на часови                                    |
| <a href="#">F96YFC</a>                        | ДВОЕН ФРЕКВЕНЦИМЕТАР                                |
| <a href="#">Q52P3L005X4C2</a>                 | Мултифункционален метар NaNO 5                      |
| <a href="#">TDC471</a>                        | Трансформатор                                       |
| <a href="#">Q52D3L063X4C2</a>                 | Железнички монтажа енергетски анализатори           |
| <a href="#">MCOAC1</a>                        | Трансдуцерот  |
| <a href="#">MC2UP3PROGXXH</a>                 | универзален програмабилен трансдуцерот              |
| <a href="#">MC2UP2PROGXXH</a>                 | Трансдуцерот  |
| <a href="#">TAT127 (10P10)</a>                | ТРАНСФОРМАТОР                                       |
| <a href="#">X72DB34DCB112</a>                 | Реле за истекување на земјата                       |
| <a href="#">TDB210003</a>                     |   |
| <a href="#">52E 500V FEVX500XDS</a>           | Волтметар   |
| <a href="#">F52FPX465XSQ</a>                  | фреквенциметар                                      |
| <a href="#">TAT082K0J05</a>                   | Тековен трансформатор со висока точност             |
| <a href="#">TAT82 2500/5A (TAT0822K5K05)</a>  | Струен трансформатор од класа на заштита 5P5        |
| <a href="#">TAT82 2500/5A (TAT0822K5L05)</a>  | Струен трансформатор од класа на заштита 5P10       |
| <a href="#">MCOVC1</a>                        | DC напон конвертор                                  |
| <a href="#">D94MSBCPCV0DV</a>                 | Дигитален панел мерач                               |
| <a href="#">MCOVC1060X42H</a>                 | Трансдуцер на напон                                 |
| <a href="#">MCOVC1060X42L</a>                 | Трансдуцер на напон                                 |
| <a href="#">TAT128-5200-5</a>                 | струен трансформатор                                |
| <a href="#">F96MSYYYYX20</a>                  | ротациони калем амперметар                          |
| <a href="#">TAT082800X05</a>                  | Тековен трансформатор                               |
| <a href="#">M52U04PROG5PH</a>                 | ПРОГРАМА АНАЛОГНИ ИЗЛЕЗНА ЕДИНИЦА                   |
| <a href="#">MCOAS1005X42H</a>                 | Трансдуцерот за синусоидална наизменична струја     |
| <a href="#">A96WT</a>                         | Дигитален мерач на енергија                         |

| Производ                                 | Опис   |
|--|--|
| <a href="#">TAT101</a>                   | Тековен трансформатор                            |
| <a href="#">TTV050800VCO</a>             |  |
| <a href="#">TDP101</a>                   | Трансформатор адаптер за струја                  |
| <a href="#">F96YSC455XCO</a>             | Аналоген фреквенциски метар                      |
| <a href="#">F96MVX040XSD</a>             | Аналоген волтметар                               |
| <a href="#">F96YVE</a>                   | Двоен аналоген волтметар                         |
| <a href="#">F96YFE455XSQ</a>             | Аналоген фреквенциски метар                      |
| <a href="#">X48DSA030X20S</a>            | реле   |
| <a href="#">TAC050300X05</a>             | струен трансформатор                             |
| <a href="#">MCUP0H005MCQHA</a>           | Програмабилен универзален трансдуцер             |
| <a href="#">TAC5 2/1A (TAC005002X01)</a> | ликвидација струјниот трансформатор              |
| <a href="#">TAT1271K0X05</a>             | Мерење на струен трансформатор                   |
| <a href="#">TAT1271K2X05</a>             | 127X55 1200/5A струен трансформатор              |
| <a href="#">TAT1271K5X05</a>             | Мерење на струен трансформатор                   |
| <a href="#">MROAS1005X0DH</a>            | Трансдуцерот                                     |
| <a href="#">TAT1272K5K05</a>             | струен трансформатор                             |
| <a href="#">MCOEAR</a>                   | Трансдуцерот                                     |
| <a href="#">MROVS1100X0DS</a>            | Трансдуцерот                                     |
| <a href="#">DP104</a>                    | Адаптер трансформатор за диференцијални струи    |
| <a href="#">MAC022PROG42</a>             | Тековен трансформатор со интегриран Трансдуцерот |
| <a href="#">D94MSBCPCO42V</a>            | бар предводена дисплеј инструмент                |
| <a href="#">TTV006500XCO</a>             | низок напон трансформатор                        |
| <a href="#">F96EVX540XCO</a>             | напон конвертор врска                            |
| <a href="#">TDP010300X05</a>             | адаптер трансформатори                           |
| <a href="#">FRER 9SBMCTA</a>             | КТ терминален капак                              |
| <a href="#">X35DL3030R10H</a>            | ТОРОИД РЕЛЕ 80-260VAC/DC                         |
| <a href="#">X35DB34DCR102</a>            | Релее  |
| <a href="#">TDB090003</a>                | Диференцијално реле тип Б                        |
| <a href="#">TAC040400X05</a>             |  |
| <a href="#">TAT1014K0X05</a>             | струен трансформатор                             |
| <a href="#">X96MCC</a>                   |  |
| <a href="#">MCOVS1</a>                   | Мерен конвертор за синусоидален                  |
| <a href="#">M52U04XXXGXXH</a>            | Програмабилна аналогна излезна единица           |
| <a href="#">Q15U2H005MCQSA</a>           | Мултифункционален вграден мерен инструмент       |
| <a href="#">MC0AS1001X42H</a>            | АС струен трансдуцер                             |
| <a href="#">TDA060</a>                   | ТРАНСФОРМАТОР                                    |
| <a href="#">TDA110</a>                   | ТРАНСФОРМАТОР                                    |
| <a href="#">TTV010500XCO</a>             | Трансформатор                                    |
| <a href="#">TTV050400VCO</a>             | трансформатор                                    |
| <a href="#">TTV1261K2VCO</a>             | Напонски трансформатор                           |
| <a href="#">TAT1658K0X05</a>             | Тековен трансформатор                            |
| <a href="#">X72DL3030R11H</a>            | ТИП РЕЛЕ   |
| <a href="#">F72EAX500X01</a>             | ИНДИКАТОР  |
| <a href="#">MCOAS1001X42S</a>            | ТЕКОВЕН ТРАНСДУЦЕР                               |
| <a href="#">A48EAX200X01</a>             | Аналоген амперметар                              |

| Производ                                    | Опис  |
|---|---|
| <a href="#">PN: F48HXX565XD2</a>            | Мерач на наизменична струја                                 |
| <a href="#">CSEZMD405</a>                   | Статички бројач   |
| <a href="#">ZCPXXXCACT</a>                  |   |
| <a href="#">MCIZMDLTE</a>                   |   |
| <a href="#">CSEEMHD21</a>                   |   |
| <a href="#">MCIEMHLTE</a>                   |   |
| <a href="#">TAC017030X01</a>                | Тековен трансформатор                                       |
| <a href="#">TAC032100X01</a>                | Тековен трансформатор                                       |
| <a href="#">TAC032060X01</a>                | Тековен трансформатор                                       |
| <a href="#">TAT0631K5K01</a>                | Тековен трансформатор                                       |
| <a href="#">F48EAX030X01</a>                | Аналоген амперметар   |
| <a href="#">F48EAX060X01</a>                | Аналоген амперметар   |
| <a href="#">TTV020400TCO</a>                | НАПОН ТРАНСФОРМАТОР   |
| <a href="#">F96EAX1K0C05</a>                | Директен влез 90° АС амперметри                             |
| <a href="#">F72MVX1K0XCO</a>                | Аналоген волтметар  |
| <a href="#">UNC1-950-2676</a>               | Тековен трансформатор                                       |
| <a href="#">TAA1623K0X05</a>                | Конвертор на конвертор на кабел                             |
| <a href="#">Q96P3H005ECQ2</a>               | Мултифункционален вграден мерен инструмент                  |
| <a href="#">FR96RD</a>                      |   |
| <a href="#">FR96WD</a>                      |   |
| <a href="#">Q96P3L005MCQ2</a>               | Мултифункционален вграден мерен инструмент                  |
| <a href="#">X52DSX025X20S</a>               | Реле за истекување на земјата                               |
| <a href="#">TDP104</a>                      | Колекторски струен трансформатор                            |
| <a href="#">TDP103</a>                      | Трансформатор адаптер за диференцијални струи               |
| <a href="#">F48EAX200X01</a>                | Аналоген амперметар   |
| <a href="#">D98MS5PROG42S</a>               | Дигитален панел мерач                                       |
| <a href="#">TTV006500XCO / TV6 (TTV006)</a> | конвертор со низок напон                                    |
| <a href="#">TAA1624K0X05</a>                | Тековен трансформатор                                       |
| <a href="#">TAT022100X05</a>                | СТРУЕН ТРАНСФОРМАТОР  |
| <a href="#">Q52P3H005MCQLO</a>              | NANO 5Н мрежни анализатори                                  |
| <a href="#">TAA1622K0X05</a>                | струен трансформатор  |
| <a href="#">TTVO20400VCO</a>                | конвертор со низок напон                                    |
| <a href="#">TAT1263K0X05</a>                | СТРУЕН ТРАНСФОРМАТОР  |
| <a href="#">Q52C3LX60M24H</a>               | МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗАТОР ЗА ЛИНИИ СО ЕДНОНАСОЧНА СТРУЈА |
| <a href="#">F72FPX455XCO</a>                | Бројач на фреквенција                                       |
| <a href="#">F72EAX200X05</a>                | Индикатор   |
| <a href="#">F72EVX500XSD</a>                | Волтметар   |
| <a href="#">L52ET3</a>                      | Напон селектор прекинувач                                   |
| <a href="#">F72WTXXXXXC1</a>                | 90° ВАТМЕТРИ И ВАРМЕТРИ СО ПОСЕБЕН КОНВЕРТОР F..W/R         |
| <a href="#">F72FPX455XSQ</a>                | ИНДИКАТОР   |
| <a href="#">F72WDXXXXXQ5</a>                | активен мерач на моќност                                    |
| <a href="#">F72EVX500</a>                   | Ротационен мерач на напон на железо                         |
| <a href="#">TAT079400X01</a>                | Тековен трансформатор                                       |

| Производ   | Опис   |
|--|--|
| <a href="#">MCOAS1001X42H</a>                      | АС струен трансдуцер                                   |
| <a href="#">F96EVX500</a>                          | Ротационен мерач на напон на железо                    |
| <a href="#">Q52P3H005MCQHA</a>                     |  |
| <a href="#">Q96P3H005GCQH</a>                      | Инсталација мерен инструмент                           |
| <a href="#">F96EV</a>                              | Конекција на конвертор на напон                        |
| <a href="#">D96MV5600XSDL</a>                      | Дигитални вградени мерни инструменти 96x96mm           |
| <a href="#">FRE X35DL3030R10H</a>                  | Тороидално реле  |
| <a href="#">FRE TDA160</a>                         | Сплит јадро тороидален трансформатор                   |
| <a href="#">FRE X35DL3030R10L</a>                  | Реле за истекување на земјата                          |
| <a href="#">FRE TDC035</a>                         | Тороидален трансформатор                               |
| <a href="#">Cod.TDC110</a>                         | Тороидален трансформатор                               |
| <a href="#">Cod. TDC035</a>                        | Тороидален трансформатор                               |
| <a href="#">Cod. TDC080</a>                        | Тороидален трансформатор                               |
| <a href="#">TAC053600X05</a>                       | Тековен трансформатор                                  |
| <a href="#">MCIZMDETH</a>                          | Етернет комуникациски модул                            |
| <a href="#">FRER TDP102</a>                        | адаптерски трансформатори                              |
| <a href="#">96CE (96PY) / F96PY</a>                | Аналоген панел мерач                                   |
| <a href="#">TTV010440XCO</a>                       | низок напон конвертор                                  |
| <a href="#">SEP4041D</a>                           | ШЕСТОАГОЛНИ ИЗОЛАТОРИ                                  |
| <a href="#">TASC106P5X05</a>                       | трансформатор  |
| <a href="#">FRER TDP104</a>                        | Колекторски струен трансформатор                       |
| <a href="#">X35DL3030B102C</a>                     | РЕЛЕ   |
| <a href="#">TAA0821K0X05</a>                       | Трансформатор за струја со поделено јадро              |
| <a href="#">TTV020600JCO</a>                       | Конвертор на низок напон                               |
| <a href="#">TTV020600XCO</a>                       |  |
| <a href="#">TAC005080X05</a>                       | Релее  |
| <a href="#">F14GNCYYYVC5</a>                       | Група за синхронизација                                |
| <a href="#">48M 0-4-20mA 0-16 Mpa</a>              | Мерач на пулсна струја                                 |
| <a href="#">48M 0-4-20mA -315..0..315mm</a>        | Мерач на пулсна струја                                 |
| <a href="#">48M 0-4-20mA -1 kgf/cm<sup>2</sup></a> | Мерач на пулсна струја                                 |
| <a href="#">FRER X52DSX025X20S</a>                 | Релеи за истекување на земјата                         |
| <a href="#">D76RV5600XSDS</a>                      | Дигитален панел мерач                                  |
| <a href="#">D76RA5YYYX05S</a>                      | Дигитален панел мерач                                  |
| <a href="#">D76 FP522CX5T S</a>                    | Дигитален панел мерач                                  |
| <a href="#">D76 FP522CXTS S</a>                    | Дигитален панел мерач                                  |
| <a href="#">D76MA5YYYX60L</a>                      | Дигитален панел мерач                                  |
| <a href="#">D76MA5YYYX60L (150A)</a>               | Дигитален панел мерач                                  |
| <a href="#">D76 MV5200XSD L</a>                    | Дигитален панел мерач                                  |
| <a href="#">F48 EVX 600 XSD</a>                    | Аналоген волтметар                                     |
| <a href="#">SSHMAX050X60</a>                       | Отпорник на шунт                                       |
| <a href="#">SSHMAX200X60</a>                       | Отпорник на шунт                                       |
| <a href="#">SSHMAX250X60</a>                       | Отпорник на шунт                                       |
| <a href="#">MCOVS1400X42H</a>                      | Трансдуцер на напон                                    |
| <a href="#">X96MCC1M0X24L</a>                      | мерач за изолација со аларм                            |
| <a href="#">TDB060003</a>                          | Затворен сензор за реле за истекување на земјата тип Б |



| Производ   | Опис                                       |
|--|--|
| <a href="#">F72MIC5M0XCS</a>                               |  |
| <a href="#">Q96C3LX60M4CLA</a>                             | Дигитален панел мерач                      |
| <a href="#">TAT0811K0S05</a>                               | Тековен трансформатор                      |
| <a href="#">MCILAN485I01L</a>                              | Етернет комуникациски модул                |
| <a href="#">F72MMV025XSD</a>                               | Аналоген волтметар                         |
| <a href="#">F72EAX005XSD</a>                               | Аналоген амперметар                        |
| <a href="#">F72MVX250XSD</a>                               | Аналоген волтметар                         |
| <a href="#">F96EAX250D05</a>                               | Аналоген амперметар                        |
| <a href="#">F96EAX040D05</a>                               | Аналоген амперметар                        |
| <a href="#">F96EAX060D05</a>                               | Аналоген амперметар                        |
| <a href="#">F96EAX800D05</a>                               | Аналоген амперметар                        |
| <a href="#">C15UPL100X4CA</a>                              | Дигитален панел мерач                      |
| <a href="#">TAC017060X01</a>                               | Примарен трансформатор за мерење на раната |
| <a href="#">TAC005020X01</a>                               | Примарен трансформатор за мерење на раната |
| <a href="#">TAT0822K5X05</a>                               | Мерење на струен трансформатор             |
| <a href="#">TAT081800X05UL</a>                             | Мерење на струен трансформатор             |
| <a href="#">MCOFP15COX42H</a>                              | Фреквентен трансдуцер                      |
| <a href="#">MCOVC1150X42H</a>                              | Трансдуцер на напон                        |
| <a href="#">MCOVS1300X42H</a>                              | Трансдуцер на напон                        |
| <a href="#">MC0UP2PR0G0MH</a>                              | Програмабилен универзален трансдуцер       |
| <a href="#">TTV010690XCO</a>                               | трансформатор                              |
| <a href="#">X35DB34DCM102C</a>                             |  |
| <a href="#">F96EVX180XC1</a>                               | Аналоген волтметар                         |
| <a href="#">MCOAS1005X42S</a>                              | А.С СТРУЕН ТРАНСДУЦЕР                      |
| <a href="#">MROAS1005X42S</a>                              | Сензор за струја на калем Роговски         |
| <a href="#">MCOUP1PROGXXH</a>                              | Програмабилен универзален трансдуцер       |
| <a href="#">TAT061600X05</a>                               | Мерење на струен трансформатор             |
| <a href="#">MCORD15CON42H</a>                              | Трансдуцер за напојување                   |
| <a href="#">SEP25226</a>                                   | Изолатор                                   |
| <a href="#">SEP35326</a>                                   | Изолатор                                   |
| <a href="#">MCOVD3400X42H</a>                              | трансдуцер                                 |
| <a href="#">F96MIC5M0XCS</a>                               |  |
| <a href="#">F72EVX650XCO</a>                               | Аналоген волтметар                         |
| <a href="#">D72MV5200XSDH</a>                              | Дигитален DC волтметар                     |
| <a href="#">TTV010400VCO</a>                               | Напонски трансформатор                     |
| <a href="#">TAA162 2000/5A</a>                             | конвертор за конверзија на кабел           |
| <a href="#">96RD</a>                                       | Дигитален панел мерач                      |
| <a href="#">96WD</a>                                       | Дигитален панел мерач                      |
| <a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX030X05</a>              |  |
| <a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX040X05 Scale: 40/5A</a> | Аналоген AC амперметар                     |
| <a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX040X05</a>              | Аналоген AC амперметар                     |
| <a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX050X05 Scale: 50/5A</a> | Аналоген AC амперметар                     |
| <a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX050X05</a>              | Аналоген AC амперметар                     |
| <a href="#">72E 5A 1xIn FRER F72EAX080X05</a>              | Аналоген AC амперметар                     |
| <a href="#">72E 5A 1xIn</a>                                | Аналоген AC амперметар                     |

| Производ                               | Опис  |
|--|---|
| <a href="#">96T 1500/1800/1A 15min</a> | Аналоген АС амперметар                        |
| <a href="#">F72MAXYYZ60</a>            | Аналоген АС амперметар                        |
| <a href="#">FRER F72MAXYYZ60</a>       | Аналоген АС амперметар                        |
| <a href="#">96E 500V</a>               | Аналоген АС волтметар                         |
| <a href="#">L48ET3 (=HD1218/F1A12)</a> | Прекинувач за избор на напон                  |
| <a href="#">TAC021030X05</a>           | Тековен трансформатор                         |
| <a href="#">FRER TAC021050X05</a>      | Тековен трансформатор                         |
| <a href="#">FRER TAC021080X05</a>      | Тековен трансформатор                         |
| <a href="#">FRER TAT0821K6X01</a>      | Тековен трансформатор со висока точност       |
| <a href="#">TAC021050X05</a>           | Мерење на струен трансформатор                |
| <a href="#">TAC005040x01</a>           | Мерење на струен трансформатор                |
| <a href="#">TAC005060x01</a>           | Мерење на струен трансформатор                |
| <a href="#">MROVT3</a>                 | Трансдуцер за мерење                          |
| <a href="#">X35DL3030H112</a>          | Реле за истекување на земјата                 |
| <a href="#">TAT1285K0L01</a>           | Тековен трансформатор                         |
| <a href="#">Q52D3H063M4C</a>           | Мултифункционален вграден мерен инструмент    |
| <a href="#">SEP20196</a>               | Сет за синхронизација                         |
| <a href="#">F96GSD</a>                 | Сет за синхронизација                         |
| <a href="#">F72MAX025XCQ</a>           | Панел за прекинувач за засилувач              |
| <a href="#">L48EA</a>                  | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ЗАСИЛУВАЧ. ПАНЕЛ                |
| <a href="#">TV20 (TTV020)</a>          | низок напон конвертор                         |
| <a href="#">D96EA5PROG05L</a>          | дигитален програмабилен амперметар            |
| <a href="#">MAC017PROG42</a>           | Програмабилен струен трансдуцер               |
| <a href="#">MAC032PROG42</a>           | Програмабилен струен трансдуцер               |
| <a href="#">MAC040PROG42</a>           | Програмабилен струен трансдуцер               |
| <a href="#">TTV020800UCO</a>           | Напонски трансформатор                        |
| <a href="#">L48EV3</a>                 | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ИЗБОР НА ВОЛТМЕТАР              |
| <a href="#">X52UL6030X60HC</a>         | Реле за истекување на земјата                 |
| <a href="#">F96YVC650XC0</a>           | Аналоген волтметар                            |
| <a href="#">X96MIC 5MO X QSS</a>       | Мерач за изолација на АС линија со аларм      |
| <a href="#">TAC022120X05</a>           | Мерење на струен трансформатор                |
| <a href="#">F72MAX025XSD</a>           | Аналоген волтметар                            |
| <a href="#">F72MVX040XSD</a>           | Мерач за изолација на АС линија со аларм      |
| <a href="#">X52UL6030R61H</a>          | Мерење на струен трансформатор                |
| <a href="#">X52UB64DCR61H</a>          | Реле за истекување на земјата                 |
| <a href="#">TDB028003</a>              | Сензор  |
| <a href="#">TDB0283CM</a>              | Сензор  |
| <a href="#">F96EAX1K5X05</a>           | ротационен метар на проток на железо          |
| <a href="#">F96EVX400XSD</a>           | ротационен железен волтметар                  |
| <a href="#">Q52P3H005XCQ2U</a>         | Компактен мултифункционален мрежен анализатор |
| <a href="#">TAT022150X05</a>           | Мерење на струен трансформатор                |
| <a href="#">TAC032200X05</a>           | СТРУЕН ТРАНСФОРМАТОР                          |
| <a href="#">MCOUP3DCL</a>              | Програмабилен универзален трансдуцер          |
| <a href="#">Q96R3H100ICQLU4</a>        | КУБО96ХИНГ. ОД РОГОВСКИ                       |
| <a href="#">TAT1275K0x01</a>           | Мерење на струен трансформатор                |

| Производ                       | Опис   |
|--------------------------------|--|
| <a href="#">F72EVX300XSD</a>   | Аналоген волтметар                               |
| <a href="#">F48HXX455XD2</a>   | ЧАС МЕТАР  |
| <a href="#">MCOUP4PROGXXL</a>  | ТРАНСДУЦЕР                                       |
| <a href="#">F96EAX800D01</a>   | Аналоген амперметар                              |
| <a href="#">X48DL3030R10H</a>  | Реле од типот на F-тип                           |
| <a href="#">X48DB34DCX11L</a>  | Тип Б реле                                       |
| <a href="#">TDB0603CM</a>      | Транс.реле Разлика тип Б                         |
| <a href="#">TDB0903CM</a>      | Трансфер реле Разлика тип Б                      |
| <a href="#">M52U04PROG5PS</a>  | Програмабилна аналогна излезна единица           |
| <a href="#">MCOVT3500X4</a>    | Трансдуцер на напон                              |
| <a href="#">A96EAX400X05</a>   | Аналоген амперметар                              |
| <a href="#">R TDP103</a>       | ТРАНСФЕР АДАПТЕР                                 |
| <a href="#">F96EAXNSCC05</a>   | Аналоген амперметар без скала                    |
| <a href="#">ZF96EAX400C05</a>  | Аналоген амперметар                              |
| <a href="#">C96UPL005X4CAD</a> | Програмабилен мерач на енергија со LCD           |
| <a href="#">F72HXX455XD2</a>   | Бројач на часови                                 |
| <a href="#">A96EAX800X05</a>   | Директен влез 240° AC амперметар                 |
| <a href="#">TAA1622K5X05</a>   |  |
| <a href="#">MCOUP1PROGXXL</a>  | ПРОГРАМАБИЛЕН УНИВЕРЗАЛЕН ТРАНСДУЦЕР             |
| <a href="#">F48EAX040D01</a>   |  |
| <a href="#">9SAMPP</a>         |  |
| <a href="#">A96MSXYYYYZ0D</a>  | Аналоген амперметар                              |
| <a href="#">A96TPXYYYYZDY</a>  | Аналоген мерач за мерење на брзината (тахометар) |
| <a href="#">TDC035</a>         | После. Разлика реле. Тип А-Ф                     |
| <a href="#">MCOFP16COX42S</a>  |  |
| <a href="#">D96EA5PROG01H</a>  | Програмиран дигитален мерач                      |
| <a href="#">C96WDM005XCOAI</a> |  |
| <a href="#">MCOWD114CN42H</a>  |  |
| <a href="#">MCOUP2PROGOMH</a>  |  |
| <a href="#">F72MAX040X60</a>   |  |
| <a href="#">F72MVX060XSD</a>   |  |
| <a href="#">TAT0642K5X05</a>   | струен трансформатор                             |