



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Huba Control

Enapart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Производи од брендот

| Производ                                 | Опис   |
|--|--|
| <a href="#">100064</a>                   | Постави конекција                                  |
| <a href="#">101999</a>                   | Држач за монтирање вклучувајќи завртки М4          |
| <a href="#">103510</a>                   | Женски конектор                                    |
| <a href="#">105836</a>                   | покривка за храна                                  |
| <a href="#">506.933A23101W</a>           | Предавател на релативен притисок за ладење тип 506 |
| <a href="#">528.930003241N</a>           | предавател на релативен притисок                   |
| <a href="#">528.9310031111</a>           | Предавател на притисок                             |
| <a href="#">528.931003141N</a>           | ПРЕДАВАТЕЛ ПРИТИСОК                                |
| <a href="#">528.9320033411</a>           | (Relativdruck-Transmitter Typ 528)                 |
| <a href="#">604.9010030</a>              | Pressure switch                                    |
| <a href="#">604.9000020</a>              | Прекинувач за притисок                             |
| <a href="#">604.9200020</a>              | Диференцијален притисок прекинувач                 |
| <a href="#">620.9100</a>                 | Притисок прекинувач Тип 620                        |
| <a href="#">620.9136</a>                 | Дракшалтер   |
| <a href="#">625.6532</a>                 | вакуум прекинувач                                  |
| <a href="#">625.6540</a>                 | вакуум прекинувач                                  |
| <a href="#">625.9040</a>                 | притисочен прекинувач                              |
| <a href="#">625.9040W 8/2mbar</a>        | прекинувач за притисок                             |
| <a href="#">625.9132</a>                 | Прекинувач за притисок                             |
| <a href="#">630.940027</a>               | диференцијален притисок прекинувач                 |
| <a href="#">652.91410000101</a>          | Диференцијален притисок предавател                 |
| <a href="#">691.92200712</a>             | Релативен предавател Тип 691                       |
| <a href="#">691.93300716W 0...35 bar</a> | Druckтрансмитер                                    |
| <a href="#">692.900007141</a>            | Предавател на притисок                             |
| <a href="#">692.914007141</a>            | Предавател на диференцијален притисок              |
| <a href="#">692.918001001</a>            | Сензор за диференцијален притисок/предавател       |
| <a href="#">692.918107141</a>            | Предавател на притисок                             |
| <a href="#">STECKDOSE DIN: 103510</a>    | Steckdose  |
| <a href="#">604.9002000</a>              | Прекинувач за диференцијален притисок              |
| <a href="#">604.9202000</a>              |  |
| <a href="#">699.915015010</a>            | сензор за притисок                                 |
| <a href="#">691.51500711</a>             | Предавател на притисок                             |
| <a href="#">691.9220071L</a>             | Релативен предавател на притисок                   |
| <a href="#">528.9311031811</a>           | Предавател притисок                                |
| <a href="#">Abdeckhaube 105836</a>       |  |
| <a href="#">Schraubklemmsset: 103491</a> |  |

| Производ                                   | Опис                                    |
|--|---|
| <a href="#">520.943S033421</a>             | Релативен предавател Тип 520            |
| <a href="#">528.9150031911</a>             | Druckтрансмитер                         |
| <a href="#">528.815101L411</a>             | Сензор за притисок                      |
| <a href="#">630.930127</a>                 | прекинувач за диференцијален притисок   |
| <a href="#">604.9000001</a>                | Прекинувач за притисок                  |
| <a href="#">528.9170021711W</a>            | Druckтрансмитер                         |
| <a href="#">604.9210032</a>                | Диференцијален притисок прекинувач      |
| <a href="#">625.6510</a>                   | Прекинувач за притисок                  |
| <a href="#">680.804323104</a>              | Druckтрансмитер                         |
| <a href="#">699.914215042</a>              | предавател на диференцијален притисок   |
| <a href="#">528.9310033411</a>             | Druckтрансмитер                         |
| <a href="#">691.90600713</a>               | Druckтрансмитер                         |
| <a href="#">528.9170033711W -1...5 bar</a> | Druckтрансмитер                         |
| <a href="#">528.9300033711</a>             | Druckтрансмитер                         |
| <a href="#">528.9110033411</a>             | Предавател на притисок                  |
| <a href="#">520.955S031921</a>             | Предаватели на притисок                 |
| <a href="#">699.911015010</a>              | предавател на диференцијален притисок   |
| <a href="#">699.916021112</a>              | Диференцијатрансмитер                   |
| <a href="#">520.930S023721</a>             | притисок предавател                     |
| <a href="#">528.9300081721</a>             | Druckтрансмитер                         |
| <a href="#">528.9170021711W -1</a>         | Druckтрансмитер                         |
| <a href="#">604.9000000</a>                | Притисок прекинувач                     |
| <a href="#">501.930023151</a>              | Релативна притисок предавател           |
| <a href="#">528.9110033411W</a>            | Предавател на притисок                  |
| <a href="#">691.9240071L</a>               | притисок предавател                     |
| <a href="#">699.916021010</a>              | Диференцијатрансмитер                   |
| <a href="#">699.915015012</a>              | Диференцијатрансмитер                   |
| <a href="#">528.9170031411</a>             | предавател на притисок                  |
| <a href="#">528.9140031411W</a>            | Druckтрансмитер                         |
| <a href="#">210911441K</a>                 |   |
| <a href="#">699.911013012</a>              | диференцијален притисок предавател      |
| <a href="#">691.91000713</a>               |   |
| <a href="#">528.9330031311W</a>            | предавател притисок                     |
| <a href="#">604.9110030</a>                | Механички прекинувач за притисок        |
| <a href="#">604.9400020</a>                | прекинувач за диференцијален притисок   |
| <a href="#">511.811603741 OEM</a>          | ПРЕДАВАТЕЛ ПРИТИСОК 511                 |
| <a href="#">528.932103L411</a>             | Драктрансмитер                          |
| <a href="#">506.932A22101W</a>             | релативен притисок предавател за ладење |
| <a href="#">604.9000010</a>                | Диференцијален прекинувач притисок      |
| <a href="#">625.9032W 2/1 mbar</a>         | Дракшалтер                              |
| <a href="#">604.9400000</a>                | Притисок прекинувач                     |
| <a href="#">4770207M</a>                   | Сензор за висок притисок                |
| <a href="#">699.916015010</a>              | предавател на диференцијален притисок   |
| <a href="#">520.954S071421</a>             | предавател притисок                     |
| <a href="#">691.93010102</a>               |   |

| Производ                                      | Опис  |
|---|---|
| <a href="#">528.930101LJ12</a>                | Притисок-предавател релативен притисок                  |
| <a href="#">528.930102LJ11</a>                | Релативен и апсолутен предавател на притисок тип 528    |
| <a href="#">528.9330031811</a>                | Предавател на притисок                                  |
| <a href="#">Тип 525 (0 ... 0.05 -0.6 bar)</a> |   |
| <a href="#">604.9100000</a>                   | Прекинувач за притисок                                  |
| <a href="#">610.9.5520U</a>                   | прекинувач за притисок                                  |
| <a href="#">511.943002542</a>                 | сензор за притисок                                      |
| <a href="#">604.9210000</a>                   | Различен-Шалтер Тип 604                                 |
| <a href="#">520.943S02M42N</a>                |   |
| <a href="#">520.933S03000NW</a>               | предавател притисок                                     |
| <a href="#">699.917215012</a>                 | сензор за притисок / диференцијален притисок предавател |
| <a href="#">699.917215010</a>                 | Диференцијален притисок предавател                      |
| <a href="#">699.914011012</a>                 |   |
| <a href="#">520.933S03M00NW</a>               | прецизност Трансдуцерот                                 |
| <a href="#">699.931226113</a>                 | предавател  |
| <a href="#">520.942S03142</a>                 |   |
| <a href="#">699.911011010</a>                 | Предавател на диференцијален притисок                   |
| <a href="#">7176778</a>                       | Предавател на притисок                                  |
| <a href="#">699.931225012</a>                 | Диференцијален притисок предавател                      |
| <a href="#">699.914225012</a>                 | Диференцијален притисок предавател                      |
| <a href="#">520.943S033401W</a>               |   |
| <a href="#">528.9170031511</a>                |   |
| <a href="#">402.9400021</a>                   | Диференцијален притисок предавател                      |
| <a href="#">699.C26021140</a>                 |   |
| <a href="#">520.931S03000N</a>                |   |
| <a href="#">520.932S03000NW</a>               | Предавател на притисок                                  |
| <a href="#">699.917014040</a>                 | предавател притисок                                     |
| <a href="#">528.9310023811</a>                | сензор  |
| <a href="#">699.912225113</a>                 | сензор  |
| <a href="#">604.9110020</a>                   | Релативна и диференцијален притисок прекинувач          |
| <a href="#">520.933S02L00NW</a>               |   |
| <a href="#">699.916014010</a>                 | предавател  |
| <a href="#">528.83100632311W</a>              | предавател притисок                                     |
| <a href="#">604.99118 oem</a>                 |   |
| <a href="#">525.9240031811</a>                | предавател на релативен притисок                        |
| <a href="#">Тип 625.9964</a>                  |   |
| <a href="#">520.954S031401</a>                | притисок предаватели                                    |
| <a href="#">620.9112</a>                      | Прекинувач за притисок                                  |
| <a href="#">604.9010002</a>                   | Релативен и диференцијален притисок                     |
| <a href="#">699.B32015010</a>                 | Диференцијален притисок предавател                      |
| <a href="#">528.9310031811</a>                | релативни и апсолутни предаватели на притисок           |
| <a href="#">528.9300033411</a>                | притисок предавател                                     |
| <a href="#">630.930227R</a>                   | прекинувач за притисок                                  |
| <a href="#">604.9100022</a>                   | прекинувач на притисок                                  |
| <a href="#">210.920441N</a>                   | сензор  |

| Производ                              | Опис   |
|---------------------------------------|--|
| <a href="#">692.919007101</a>         | Предавател на притисок                                       |
| <a href="#">604.9510022</a>           |  |
| <a href="#">620.9216R</a>             | прекинувач воздушен притисок                                 |
| <a href="#">699.912211012</a>         |  |
| <a href="#">114564</a>                |  |
| <a href="#">699.913215040</a>         |  |
| <a href="#">604.9400002</a>           | прекинувач за притисок                                       |
| <a href="#">604.9213020</a>           | прекинувач на притисок                                       |
| <a href="#">501.910002141 OEM</a>     |  |
| <a href="#">525.9280021411</a>        | Релативен предавател на притисок                             |
| <a href="#">625.9740</a>              | прекинувач на притисок                                       |
| <a href="#">625.9044</a>              | прекинувач на притисок                                       |
| <a href="#">604.9100002</a>           | Прекинувач за притисок                                       |
| <a href="#">604.9010020</a>           | Диференцијален воздушен притисок прекинувач                  |
| <a href="#">113780</a>                | Врската комплет со адаптер DN20 Rp 3/4 "                     |
| <a href="#">112122</a>                | Клип за DN20   |
| <a href="#">112723</a>                | О-прстен 21.89x02.62 EPDM                                    |
| <a href="#">112661</a>                | DN20 АДАПТЕР ЗА 3/4 "цевка                                   |
| <a href="#">699.917015012</a>         | притисок предавател  |
| <a href="#">692.932107144W</a>        | Диференцијален притисок предавател                           |
| <a href="#">699.916013040</a>         | Диференцијален-предавател Тип 699                            |
| <a href="#">610.7120</a>              |  |
| <a href="#">610.5020</a>              |  |
| <a href="#">402.9300021</a>           | Предавател на диференцијален притисок                        |
| <a href="#">604.S200020</a>           | прекинувач на притисок                                       |
| <a href="#">680.700321103N</a>        | предавател   |
| <a href="#">680.700320103N</a>        | предавател   |
| <a href="#">528.9300021711</a>        | РЕЛАТИВЕН И АПСОЛУТЕН ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛ ТИП 528            |
| <a href="#">699.915225110</a>         | Диференцијален притисок предавател                           |
| <a href="#">699.915215015</a>         |  |
| <a href="#">604.9010022</a>           | Прекинувач   |
| <a href="#">528.9300023721</a>        | Релативен и апсолутен притисок предавател Тип 528            |
| <a href="#">604.S4200300 + 100098</a> | Сет (диференцијален притисок прекинувач + монтажа заградата) |
| <a href="#">680.802320105N</a>        | притисок предавател 680                                      |
| <a href="#">525.9240031J11</a>        | сензор за притисок   |
| <a href="#">528.9150031411</a>        | сензор за притисок   |
| <a href="#">699.917026040</a>         |  |
| <a href="#">528.9H01030411</a>        | притисок предавател  |
| <a href="#">525.9250031911</a>        |  |
| <a href="#">625.6440</a>              |  |
| <a href="#">625.6130</a>              | прекинувач на притисок                                       |
| <a href="#">604.9212020</a>           |  |
| <a href="#">604.S220030</a>           |  |
| <a href="#">210.910241K</a>           |  |
| <a href="#">525.9261032911</a>        | предавател на притисок                                       |

| Производ   | Опис                                      |
|--|---|
| <a href="#">604.S500002</a>                      | Диференцијален притисок прекинувач        |
| <a href="#">699.912225110W</a>                   | Диференцијален притисок предавател        |
| <a href="#">210.810451N</a>                      | сензор за проток                          |
| <a href="#">680.802322103N</a>                   | Релативен и апсолутен притисок предавател |
| <a href="#">528.9171081911</a>                   | притисок предавател                       |
| <a href="#">210.920341K</a>                      | Сензор                                    |
| <a href="#">210.808741K</a>                      |   |
| <a href="#">210.815741K</a>                      |   |
| <a href="#">625.9340</a>                         | прекинувач на притисок                    |
| <a href="#">699.916224010</a>                    |   |
| <a href="#">520.931S03100N</a>                   | релативен притисок предавател             |
| <a href="#">520.932S03100N</a>                   | релативен притисок предавател             |
| <a href="#">528.9301081911</a>                   | притисок предавател                       |
| <a href="#">692.900107004</a>                    | DIFFRENTIONAL ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛИ        |
| <a href="#">520.933S03000N</a>                   | притисок предавател                       |
| <a href="#">528.9301031311</a>                   | притисок предавател                       |
| <a href="#">604.9210020</a>                      | Диференцијален притисок прекинувач        |
| <a href="#">528.9311081911W</a>                  | притисок предаватели                      |
| <a href="#">692.900007121</a>                    | Диференцијален притисок предавател        |
| <a href="#">699.B17215013</a>                    | Диференцијален притисок предавател        |
| <a href="#">699.C13515013</a>                    | Диференцијален притисок предавател        |
| <a href="#">604.9500000</a>                      | прекинувач на притисок                    |
| <a href="#">604.9200021</a>                      | притисочен прекинувач                     |
| <a href="#">7176781</a>                          |   |
| <a href="#">699.912014010</a>                    | сензор за диференцијален притисок         |
| <a href="#">528.9330031911W</a>                  | притисок предавател                       |
| <a href="#">625.9642</a>                         | прекинувач на притисок                    |
| <a href="#">604.9400030</a>                      | Притисочен прекинувач 604                 |
| <a href="#">520.930S03000N</a>                   | Релативна притисок предавател             |
| <a href="#">236.615351K</a>                      | сензор за проток                          |
| <a href="#">528.830103142</a>                    |   |
| <a href="#">520.931S03100NW0...6bar/4...20mA</a> |   |
| <a href="#">506.931A01101 - OEM/customized</a>   | прекинувач на притисок                    |
| <a href="#">520.931S01100N</a>                   | сензор за притисок                        |
| <a href="#">604.9110080</a>                      | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРИТИСОК                    |
| <a href="#">604.9401002</a>                      | прекинувач на притисок                    |
| <a href="#">528.9010023411W</a>                  | предавател притисок                       |
| <a href="#">692.902007141</a>                    | Диференцијален предавател на притисок     |
| <a href="#">692.9121071A1W</a>                   | Диференцијален притисок предавател        |
| <a href="#">692.919101041</a>                    | Притисок прекинувач                       |
| <a href="#">625.9634</a>                         | прекинувач за притисок                    |
| <a href="#">528.9320071411</a>                   | Релативен и апсолутен притисок предавател |
| <a href="#">692.931107101</a>                    | Диференцијален притисок Трансдуцерот      |
| <a href="#">620.9110W</a>                        | Прекинувач за притисок                    |
| <a href="#">520.954S043401</a>                   |   |

| Производ  | Опис  |
|---|---|
| <a href="#">652.94410000001</a>                     |   |
| <a href="#">604.9410030</a>                         | сензор за притисок 500-2000 на годишно ниво.          |
| <a href="#">210-9-20-35-1-G</a>                     | СЕНЗОР ЗА ПРОТОК                                      |
| <a href="#">210-9-06-3-4-1-G</a>                    | СЕНЗОР ЗА ПРОТОК                                      |
| <a href="#">401.95000 / 895461</a>                  | Сензор за притисок                                    |
| <a href="#">699.914225110</a>                       | ДИФЕРЕНЦИЈАЛЕН ПРИМЕНИК НА ПРИТВОР                    |
| <a href="#">528.9170023411</a>                      | Сензор за притисок                                    |
| <a href="#">692.9000070B1</a>                       |   |
| <a href="#">604.9210030</a>                         | Прекинувач за релативен и диференцијален притисок     |
| <a href="#">692.916100001</a>                       | Предавател на релативен и диференцијален притисок     |
| <a href="#">699.917025110</a>                       |   |
| <a href="#">402.9110031</a>                         | Диференцијален притисок предаватели                   |
| <a href="#">210.508551K</a>                         | Сензор за проток                                      |
| <a href="#">699.913015030</a>                       |   |
| <a href="#">520.9C2S02L00NW175...300psi/0...10V</a> | Релативен предавател на притисок                      |
| <a href="#">67STCK01</a>                            | Конектор за сензор за притисок                        |
| <a href="#">630.940124</a>                          | прекинувач за притисок                                |
| <a href="#">699.917015010</a>                       | Предаватели на диференцијален притисок                |
| <a href="#">2085909</a>                             | Предавател на притисок                                |
| <a href="#">528.9310032311</a>                      |   |
| <a href="#">604.9000002</a>                         | Дракшалтер  |
| <a href="#">528.9150022411W</a>                     | Тип 528 релативни и апсолутни предаватели на притисок |
| <a href="#">604.92010C1</a>                         |   |
| <a href="#">692.9071071A1</a>                       | ПРЕДАВАТЕЛИ НА РЕЛАТИВЕН И ДИФЕРЕНЦИЈАЛЕН ПРИТИСОК    |
| <a href="#">692.912107B1</a>                        | Диференцијален притисок предаватели                   |
| <a href="#">525-922-00-3-1-j11</a>                  | Релативен притисок предавател Тип 525                 |
| <a href="#">699.913015012</a>                       | прекинувач притисок                                   |
| <a href="#">604.9200002</a>                         | Стандарден климатски сет                              |
| <a href="#">625.9140</a>                            | прекинувач за притисок                                |
| <a href="#">699.912221011</a>                       | Диференцијален притисок предаватели                   |
| <a href="#">692.917107161</a>                       | сензор за диференцијален притисок                     |
| <a href="#">604.S 02 00 30</a>                      |   |
| <a href="#">t110u+++ 605.99898</a>                  |   |
| <a href="#">v-5610r-041</a>                         |   |
| <a href="#">699.917226045</a>                       | диференцијален притисок предавател                    |
| <a href="#">699.916211010</a>                       |   |
| <a href="#">520.930S081901</a>                      | релативен притисок предавател                         |
| <a href="#">698.0110000001</a>                      |   |
| <a href="#">604.9210010</a>                         | Релативен и диференцијален притисок прекинувач        |
| <a href="#">540.943S052401</a>                      |   |
| <a href="#">699.914221010</a>                       | Диференцијален притисок предавател                    |
| <a href="#">520.933S03N201W0</a>                    |   |
| <a href="#">550.954S03P321</a>                      |   |
| <a href="#">520.933S031110N</a>                     |   |
| <a href="#">520.931S031110N</a>                     |   |

| Производ                         | Опис   |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">528.9D00012321W</a>  |  |
| <a href="#">520.954S031421</a>   | Релативен предавател на притисок                       |
| <a href="#">699.916224113</a>    | предавател притисок                                    |
| <a href="#">520.933S031401</a>   | Предавател на притисок                                 |
| <a href="#">528.9302021411</a>   | РЕЛАТИВЕН ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛ                          |
| <a href="#">9651053</a>          | СЕНЗОР ЗА ПРИТИСОК                                     |
| <a href="#">604.9500002</a>      | Стандарден комплет за климатизација тип 604            |
| <a href="#">699.B14215014</a>    |  |
| <a href="#">520.940S03500NW</a>  | ПРИТИСОК ТРАНСДУЦЕРИ                                   |
| <a href="#">699.931225112</a>    |  |
| <a href="#">91.110.1381/01</a>   | PIEZR сензор GAUG PRES                                 |
| <a href="#">528.9300081421</a>   | Предавател на притисок                                 |
| <a href="#">236.932441K</a>      | Сензор за проток                                       |
| <a href="#">506.932A23101W</a>   | предавател на притисок                                 |
| <a href="#">135015187</a>        | СЕНЗОР ЗА ПРИТИСОК                                     |
| <a href="#">210.906441K</a>      |  |
| <a href="#">692.9000071B1</a>    | предавател на диференцијален притисок                  |
| <a href="#">699.917011040</a>    | предавател притисок                                    |
| <a href="#">402.9510021</a>      | диференцијален притисок предавател                     |
| <a href="#">625.9314W</a>        |  |
| <a href="#">506.930A23101W</a>   | предавател на притисок                                 |
| <a href="#">528.9320473211W</a>  | притисок предавател                                    |
| <a href="#">520.933S07K201W</a>  | Низок притисок Трансдуцерот                            |
| <a href="#">520.940S07K201W</a>  | Трансдуцерот со среден притисок                        |
| <a href="#">520.942S07K201W</a>  | Трансдуцерот со висок притисок                         |
| <a href="#">520.933S03K201W</a>  | Низок притисок Трансдуцерот                            |
| <a href="#">520.940S03K201W</a>  | соодносот  |
| <a href="#">520.942S03K201W</a>  | Трансдуцерот со висок притисок                         |
| <a href="#">528.9141031811W</a>  | Релативен и апсолутен притисок предавател              |
| <a href="#">604.9202021</a>      | РЕЛАТИВЕН И ДИФЕРЕНЦИЈАЛЕН ПРИТИСОК ПРЕКИНУВАЧ ТИП 604 |
| <a href="#">525.9260031J11</a>   |  |
| <a href="#">528.9320031911</a>   |  |
| <a href="#">525.9220031811</a>   | предавател притисок                                    |
| <a href="#">699.912025010</a>    | диференцијален притисок предавател                     |
| <a href="#">525.9280031811</a>   | Релативен предавател на притисок                       |
| <a href="#">699.912025110</a>    | Трансдуцерот на притисок                               |
| <a href="#">528.812003MC11W</a>  | Сензор за ниво   |
| <a href="#">210.908241G</a>      |  |
| <a href="#">528.932003142</a>    |  |
| <a href="#">114604</a>           | кабел за поврзување                                    |
| <a href="#">699.B17015013</a>    | предавател притисок                                    |
| <a href="#">210.92544K9</a>      |  |
| <a href="#">699.912221315</a>    | предавател притисок                                    |
| <a href="#">529.9110023111WX</a> | Прекинувач за притисок                                 |
| <a href="#">604.9110000</a>      | Сензор за притисок                                     |



| Производ                         | Опис   |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">520.954S037421</a>   | Тип на предавател на притисок 520              |
| <a href="#">520.955S03P421</a>   |  |
| <a href="#">699.912025145</a>    | предавател на диференцијален притисок          |
| <a href="#">699.934225144</a>    |  |
| <a href="#">620.9202</a>         | Прекинувач за притисок                         |
| <a href="#">699.913011010</a>    | Трансдуцерот на притисок                       |
| <a href="#">604.9200180</a>      | прекинувач разлика притисок                    |
| <a href="#">604.9022170</a>      | прекинувач за притисок                         |
| <a href="#">236.632351K</a>      | сензор   |
| <a href="#">620.9530</a>         | wicket   |
| <a href="#">692.918007101</a>    | Диференцијален притисок предавател             |
| <a href="#">604.9200012</a>      |  |
| <a href="#">117312</a>           | штекер кабел брзо монтирање                    |
| <a href="#">520.933S31110N</a>   |  |
| <a href="#">520.931S31110N</a>   |  |
| <a href="#">699.914025140</a>    | Трансдуцерот                                   |
| <a href="#">699.915025140</a>    | Трансдуцерот                                   |
| <a href="#">604.9210021</a>      |  |
| <a href="#">520.940S133301</a>   | Предавател на притисок                         |
| <a href="#">520.930S433401</a>   | Сензор за притисок                             |
| <a href="#">680.708333101N</a>   | предавател притисок                            |
| <a href="#">210.910441G</a>      | сензор за проток                               |
| <a href="#">402.9100011</a>      | Релативен и диференцијален притисок предавател |
| <a href="#">692.9190071A1</a>    |  |
| <a href="#">692.9180071A1</a>    |  |
| <a href="#">692.9160071A1</a>    |  |
| <a href="#">625.6132</a>         | вакуум прекинувач                              |
| <a href="#">400.95100 OEM</a>    |  |
| <a href="#">210.920241K</a>      | Сензор за течен проток                         |
| <a href="#">402.9300031</a>      |  |
| <a href="#">625.9540</a>         | прекинувач за притисок                         |
| <a href="#">699.915215010</a>    |  |
| <a href="#">625.9730</a>         | Прекинувач за притисок                         |
| <a href="#">652.90010000000</a>  | предавател притисок                            |
| <a href="#">528.9321031811</a>   | Релативен и апсолутен притисок предавател      |
| <a href="#">604.9211022</a>      | Механички прекинувач на притисок               |
| <a href="#">503.93100001 OEM</a> | Трансдуцерот                                   |
| <a href="#">210.620351N</a>      | сензор за проток                               |
| <a href="#">692.940007121</a>    | Предавател притисок                            |
| <a href="#">625.9032</a>         | прекинувач притисок                            |
| <a href="#">236.925341G</a>      | сензор за проток                               |
| <a href="#">520.954S03L301</a>   | <b>ПРЕДАВАТЕЛ ПРИТИСОК</b>                     |
| <a href="#">699.911213012</a>    | Диференцијален притисок предавател             |
| <a href="#">692.9070071B4</a>    | Диференцијален притисок предавател             |
| <a href="#">625.6140</a>         |  |

| Производ                                | Опис  |
|---|---|
| <a href="#">520.930S02M701</a>          | Релативен притисок предавател                       |
| <a href="#">604.S500000</a>             | Релативен и диференцијален притисок                 |
| <a href="#">95509231</a>                | Трансдучерот  |
| <a href="#">652.90410001002</a>         | сензор диференцијален притисок                      |
| <a href="#">604.9200000</a>             | Релативен и диференцијален притисок                 |
| <a href="#">520.954S081801</a>          |   |
| <a href="#">520.955S031801</a>          |   |
| <a href="#">620.9116W</a>               | Релативен прекинувач за притисок                    |
| <a href="#">630.960127</a>              | прекинувач за притисок                              |
| <a href="#">210.920441K</a>             | Сензор за проток                                    |
| <a href="#">604.9001000</a>             | прекинувач за притисок                              |
| <a href="#">625.9030</a>                | прекинувач за притисок                              |
| <a href="#">528.9170433511</a>          | предавател притисок                                 |
| <a href="#">620.9500W</a>               | Релативен прекинувач за притисок                    |
| <a href="#">699.914013010</a>           | Релативен и разл предавател на еренцијален притисок |
| <a href="#">528.9310031411</a>          |   |
| <a href="#">699.914024141</a>           | диференцијален предавател пред притисок             |
| <a href="#">528-9011033411W</a>         | предавател притисок                                 |
| <a href="#">692.915207101</a>           | Релативен и диференцијален притисок предавател      |
| <a href="#">104551</a>                  | извештај од тестот                                  |
| <a href="#">692.9120071C1</a>           | предавател притисок                                 |
| <a href="#">VES0023</a>                 | ТРАНСДУЦЕРОТ НА ПРИТИСОК                            |
| <a href="#">528.9170031411W</a>         | предавател притисок                                 |
| <a href="#">520.930S03N221W</a>         | предавател на притисок мерач                        |
| <a href="#">692.9300071A1</a>           | Релативен и диференцијален притисок предавател      |
| <a href="#">699.912225114</a>           | диференцијален притисок предавател                  |
| <a href="#">699.914021112</a>           |   |
| <a href="#">699.914014041</a>           | диференцијален предавател пред притисок             |
| <a href="#">630.930123W</a>             |   |
| <a href="#">520.930S031101</a>          | сензор за притисок                                  |
| <a href="#">699.914211012</a>           | Диференцијален притисок предавател                  |
| <a href="#">Тип 505.91530 / 7843803</a> | сензор за притисок                                  |
| <a href="#">699.913225012</a>           | диференцијален притисок предавател                  |
| <a href="#">520.930S03P00NW</a>         | сензор  |
| <a href="#">230.525551A</a>             | сензор за проток                                    |
| <a href="#">520.931S033401</a>          | релативен притисок предавател                       |
| <a href="#">520.930031K01W</a>          | предавател притисок                                 |
| <a href="#">699.914215010</a>           | диференцијален притисок предавател                  |
| <a href="#">699.912215010</a>           | диференцијален притисок предавател                  |
| <a href="#">528.9300031411</a>          | Релативен и апсолутен притисок предавател           |
| <a href="#">679.912224160W</a>          | Волумен проток предавател                           |
| <a href="#">210.611351N</a>             | сензор за проток                                    |
| <a href="#">620.6312</a>                | Прекинувач за притисок Тип 620                      |
| <a href="#">692.900007101</a>           | Релативен и диференцијален притисок предавател      |
| <a href="#">112282</a>                  | кабел за сензорот за притисок Huba 400.91100        |

| Производ                           | Опис  |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">692.911007141</a>      | предавател притисок                                 |
| <a href="#">520.933S031101</a>     | предавател притисок                                 |
| <a href="#">520.931S031101</a>     | предавател притисок                                 |
| <a href="#">692.919101001W</a>     | Релативен и разл предавател на еренцијален притисок |
| <a href="#">692.918101001W</a>     | Релативен и разл предавател на еренцијален притисок |
| <a href="#">692.917101001W</a>     | Релативен и разл предавател на еренцијален притисок |
| <a href="#">692.900017104</a>      | Диференцијален притисок предавател                  |
| <a href="#">520.930S032401</a>     | Предавател на притисок                              |
| <a href="#">699.911011040</a>      | диференцијален притисок предавател                  |
| <a href="#">604.9000030</a>        | Релативен и диференцијален притисок прекинувачи     |
| <a href="#">525.9260033J11</a>     | предавател притисок                                 |
| <a href="#">210.611251N</a>        | Сензор за проток за течни медиуми                   |
| <a href="#">210.920441G</a>        | Сензор за проток                                    |
| <a href="#">699.917211040</a>      | диференцијален притисок предавател                  |
| <a href="#">699.B15224010</a>      | диференцијален притисок предавател                  |
| <a href="#">528.9320033711W</a>    | предавател притисок                                 |
| <a href="#">692.9121071B1</a>      | Предавател на притисок                              |
| <a href="#">520.930S033901</a>     | Предавател на притисок                              |
| <a href="#">605.99527</a>          |   |
| <a href="#">520.940S03300N</a>     |   |
| <a href="#">114605</a>             | конектор за кабел                                   |
| <a href="#">113776</a>             | сет за поврзување                                   |
| <a href="#">520.954S030301</a>     | Предавател на притисок                              |
| <a href="#">528.9330031C11W</a>    | Предавател на притисок                              |
| <a href="#">604.9110032</a>        | прекинувач за притисок                              |
| <a href="#">402.9110021</a>        | Релативен и диференцијален притисок предавател      |
| <a href="#">520.930S031301</a>     | Сензор  |
| <a href="#">699.C16215040</a>      | Сензор за притисок                                  |
| <a href="#">630.940127</a>         | прекинувач за притисок                              |
| <a href="#">630.940225</a>         | прекинувач за притисок                              |
| <a href="#">520.954S03P421</a>     |   |
| <a href="#">210.910241G</a>        | сензор за проток                                    |
| <a href="#">699.930221311</a>      | предавател на притисок -                            |
| <a href="#">402.9100031</a>        | Диференцијален притисок Транситер                   |
| <a href="#">699.917011010W</a>     | предавател притисок                                 |
| <a href="#">548.93300100D01301</a> | Предавател на притисок                              |
| <a href="#">620.9102</a>           | Прекинувач за релативен притисок                    |
| <a href="#">520.932S030301W</a>    | Контролен предавател на притисок                    |
| <a href="#">212.908420M1K</a>      | сензор за проток                                    |
| <a href="#">236.915441K</a>        | сензор за проток                                    |
| <a href="#">520.932S021201</a>     |   |
| <a href="#">210.915641K</a>        | сензор за проток                                    |
| <a href="#">210.815651K</a>        | сензор за проток                                    |
| <a href="#">210.915741K</a>        | сензор за проток                                    |
| <a href="#">210.815751K</a>        | сензор за проток                                    |

| Производ                         | Опис   |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">604.S110020</a>      | прекинувач за притисок                         |
| <a href="#">699.917025010</a>    | предавател притисок                            |
| <a href="#">604.9010000</a>      | прекинувач за притисок                         |
| <a href="#">520.943S0C1401</a>   |  |
| <a href="#">699.915011040</a>    |  |
| <a href="#">525.9220031911</a>   |  |
| <a href="#">528.9311031711W</a>  |  |
| <a href="#">402.9200021</a>      | сензор   |
| <a href="#">511.914603131W</a>   | Сензор за притисок                             |
| <a href="#">520.917S030301W0</a> | Релативен предавател на притисок               |
| <a href="#">506.940A03101W</a>   | предавател притисок                            |
| <a href="#">230.615351A</a>      | СЕНЗОР ЗА ПРОТОК                               |
| <a href="#">1THBCA0023</a>       |  |
| <a href="#">625.9132R</a>        |  |
| <a href="#">210.915241N</a>      | Сензор за проток за течни медиуми              |
| <a href="#">692.9000071D1</a>    | предавател притисок                            |
| <a href="#">7170310 7822897</a>  |  |
| <a href="#">528.931003141W</a>   |  |
| <a href="#">210.8.10.2.5.1.G</a> | сензор за проток                               |
| <a href="#">525.925003P411</a>   | Релативен предавател на притисок               |
| <a href="#">692.916007141</a>    | предавател притисок                            |
| <a href="#">528.9140030311W</a>  | Предавател на притисок                         |
| <a href="#">652.92410000001</a>  | диференцијален притисок предавател             |
| <a href="#">528.9110030311</a>   | релативни и апсолутни предаватели на притисок  |
| <a href="#">528.9111133321W</a>  | предавател                                     |
| <a href="#">528.9121133321W</a>  | предавател                                     |
| <a href="#">528.9171133321W</a>  | предавател                                     |
| <a href="#">680.803320105</a>    | сензор за притисок                             |
| <a href="#">692.919207301</a>    | предавател притисок                            |
| <a href="#">520.906S062301</a>   | Релативен предавател на притисок               |
| <a href="#">528.9110030411</a>   | предавател притисок                            |
| <a href="#">520.932S03030W</a>   |  |
| <a href="#">520.931S033421</a>   | Предавател на притисок                         |
| <a href="#">520.940S03300NW</a>  | Предавател на притисок                         |
| <a href="#">520.914S03340N</a>   | Релативен предавател на притисок               |
| <a href="#">699.932225110</a>    | предавател на диференцијален притисок          |
| <a href="#">692.919107182w</a>   |  |
| <a href="#">520.954S033401</a>   | Предавател на притисок                         |
| <a href="#">692.940107161</a>    | релативен и диференцијален притисок предавател |
| <a href="#">692.917007001</a>    |  |
| <a href="#">Type 528</a>         |  |
| <a href="#">625.9122</a>         | Релативен прекинувач за притисок               |
| <a href="#">520.954S03340N</a>   |  |
| <a href="#">528.811003LE11W</a>  |  |
| <a href="#">506.933A06101W0</a>  |  |

| Производ  | Опис   |
|---|--|
| <a href="#">520.933S06100NW</a>                     | Предавател на релативен притисок                   |
| <a href="#">625.9146R</a>                           | Прекинувач за притисок                             |
| <a href="#">699.910025110</a>                       | ПРЕДАВАТЕЛ НА РЕЛАТИВЕН И ДИФЕРЕНЦИЈАЛЕН ПРИТИСОК  |
| <a href="#">625.64B2R</a>                           | прекинувач за притисок                             |
| <a href="#">699-B31221110</a>                       |  |
| <a href="#">699.912013010</a>                       | предавател на диференцијален притисок              |
| <a href="#">699.916013010</a>                       | предавател на диференцијален притисок              |
| <a href="#">620.9400</a>                            | прекинувач за притисок                             |
| <a href="#">400.97100</a>                           |  |
| <a href="#">528.8150033111</a>                      | Предавател на притисок                             |
| <a href="#">699.91702414</a>                        |  |
| <a href="#">699.917025111</a>                       | Предавател на притисок                             |
| <a href="#">604.92400C2R</a>                        | Предавател на притисок                             |
| <a href="#">522.9335043401</a>                      | Предавател на релативен притисок за бродоградба    |
| <a href="#">699.930225113</a>                       | предавател на притисок                             |
| <a href="#">604.9111130</a>                         | прекинувач за воздушен притисок                    |
| <a href="#">528.9321031411</a>                      |  |
| <a href="#">699.916013041</a>                       |  |
| <a href="#">680.801310105N</a>                      | Предавател на релативен и апсолутен притисок       |
| <a href="#">604.9510020</a>                         | Прекинувач за релативен и диференцијален притисок  |
| <a href="#">403.98000</a>                           | Предаватели за релативен и диференцијален притисок |
| <a href="#">210.908441G</a>                         | Сензор за проток за течни медиуми                  |
| <a href="#">528.9170023422W</a>                     | Предавател на притисок                             |
| <a href="#">525.9282013H11W</a>                     | Предавател на релативен притисок                   |
| <a href="#">692.912007141</a>                       | Предавател на притисок                             |
| <a href="#">236.910542K</a>                         | сензор за проток                                   |
| <a href="#">528.9140031711W</a>                     | Предавател на релативен и апсолутен притисок       |
| <a href="#">212.82651CM1N</a>                       | сензор за проток                                   |
| <a href="#">212.80851CM1N</a>                       | Сензор за проток                                   |
| <a href="#">550.954S03P421</a>                      |  |
| <a href="#">528.931008L411</a>                      |  |
| <a href="#">4730097A</a>                            |  |
| <a href="#">4730191P</a>                            |  |
| <a href="#">520.940S03100NW</a>                     | Предавател на релативен притисок                   |
| <a href="#">528.9170033411W</a>                     |  |
| <a href="#">69.146.6001</a>                         | Сензор за диференцијален притисок                  |
| <a href="#">692.912107101</a>                       |  |
| <a href="#">Adapter cable sensor.Miss bend 60B1</a> |  |
| <a href="#">210.925441G</a>                         | мерач на проток                                    |
| <a href="#">520.917S031401</a>                      |  |
| <a href="#">604.9230022U</a>                        |  |
| <a href="#">699.911211010</a>                       | предавател на диференцијален притисок              |
| <a href="#">210.915441K</a>                         | сензор за проток                                   |
| <a href="#">712.D14124214W</a>                      | предавател   |
| <a href="#">520.931S18140N</a>                      | Сензор за притисок                                 |

| Производ                              | Опис  |
|---------------------------------------|---|
| <a href="#">699.912214.010</a>        | Предавател на релативен и различен еренцијален притисок |
| <a href="#">692.914101141</a>         | предавател  |
| <a href="#">680.706311103N</a>        | Предаватели на релативен и апсолутен притисок           |
| <a href="#">520.941S041421</a>        | предавател на притисок                                  |
| <a href="#">625.91A4</a>              | Прекинувач за релативен притисок                        |
| <a href="#">625.6432</a>              | прекинувач за притисок                                  |
| <a href="#">699.913215010</a>         | Предавател на диференцијален притисок                   |
| <a href="#">2546146</a>               |   |
| <a href="#">520.954S173501</a>        | Ратиометриски сензор                                    |
| <a href="#">528.9310031311</a>        | Предавател на релативен и апсолутен притисок            |
| <a href="#">652.91410020000</a>       | Предавател на притисок                                  |
| <a href="#">528.8170021411W</a>       |   |
| <a href="#">520.933S03300NW</a>       | Предавател на притисок                                  |
| <a href="#">604-S210030</a>           | монитор на проток                                       |
| <a href="#">6273610</a>               |   |
| <a href="#">699.913615010</a>         | Предавател на диференцијален притисок                   |
| <a href="#">212.906420M1K</a>         | сензор за проток  |
| <a href="#">505.931B1 //B11592115</a> | Прекинувач за притисок на примарното коло               |
| <a href="#">402.9500021</a>           | Предавател на притисок                                  |
| <a href="#">699.931211042</a>         | сензор за диференцијален притисок                       |
| <a href="#">699.914024140</a>         | Предавател на притисок                                  |
| <a href="#">528.9110031511</a>        | сензор за притисок                                      |
| <a href="#">699.913021012</a>         | предавател на диференцијален притисок                   |
| <a href="#">525.9260031911</a>        |   |
| <a href="#">236.610351M</a>           | сензор за проток  |
| <a href="#">699.933214022</a>         | предавател на диференцијален притисок                   |
| <a href="#">699.B12025110</a>         | Предавател на диференцијален притисок                   |
| <a href="#">604.9210002</a>           | прекинувач за притисок                                  |
| <a href="#">604.9001130</a>           | Прекинувач за релативен и диференцијален притисок       |
| <a href="#">692.915007141</a>         | предавател на притисок                                  |
| <a href="#">210.906442K</a>           |   |
| <a href="#">401.99001</a>             | прекинувач за притисок                                  |
| <a href="#">7822897</a>               | Предавател на притисок                                  |
| <a href="#">520.933S03100NW</a>       | предавател на релативен притисок                        |
| <a href="#">692.9180071B1W</a>        | Предавател на релативен и диференцијален притисок       |
| <a href="#">620.9512</a>              | Прекинувач за притисок на проток                        |
| <a href="#">525.9250033S11</a>        | Предавател на притисок                                  |
| <a href="#">699.916021012</a>         | предавател на диференцијален притисок                   |
| <a href="#">699.911021012</a>         | предавател на диференцијален притисок                   |
| <a href="#">210.610351K</a>           |   |
| <a href="#">699.932025010</a>         | предавател на диференцијален притисок                   |
| <a href="#">528.9300032411</a>        | Трансдуцер  |
| <a href="#">528.933008L411</a>        | Предавател на притисок                                  |
| <a href="#">604.9000130</a>           |   |
| <a href="#">520.930S03300N</a>        | Предавател на притисок                                  |

| Производ                       | Опис |
|--------------------------------|------|
| <a href="#">520.930S033401</a> |      |