



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Anderson-Negele

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
TFP-161/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150	температурен сензор
74162.0311	
P/N: 7536.1101, Type: LAR-361/1/M12	сензор ниво
DAC-341/0,2 REL	Drucksensor
B53.711312	EMZ-132
B53.711312 / EMZ-132	приклучок за заварување
EMZ-352 WELD IN SLEEVE	
ITM-3	АНДЕРСОН-МАГЛА
NCS-11/PNP	Прекинувач за ниво на ограничување
NCS-11/PNP/KF/M12	Прекинувач за ниво
NVS-146/200/M /X/X	Индикатор за ниво на една точка
NVS-146/500/X/X/X	Ниво на спроводливост EMSZ-132 предавател
TFP-100-BAT/S050/U 74100.11999050	Температурен сензор со дигитален дисплеј
p/n. 74160.0511 Type TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/020/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
TFP-41/100/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	сензор за температура
doh-VA-pt	LC дигитален дисплеј
7449.2014 TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TBSONDER	
7442.0184, TFP-42P/017/4MM/4MM/MPU /TB0-200	
7712.7870	ILM-2/L20/M12
7012.00011	NCS-12 / PNP / KF / M12
0320.6010	Најдобар VNV-WD 230VAC
74160.1513	
8900	
Niveaugerät vnv-v 24VDC	Единица за контрола на ниво за проводни сонди
ILM-2/L20/PG	
TFP-160/150/6MM/3MM/MPU/3B (8900)	Темп. Филер 1xPT100, Класа 1/3B
NSL-F /00/1100/10/S1/O/2/A42/P/X/X/X/X	сензор за полнач
7441.0511 TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TBSONDER/C/-20.0/150.0/X	Темп. сонди
znv-z 24VDC	Уред за ниво
TFP-40/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150	
VGW-2	Сензор за ограничување
TFP-160/150/6MM/3MM/MPU +/-0,1K	
TFP-160/150/6MM/3MM/3B/MPU /MB0-100	

Производ	Опис
M12-Kabel M12-PVC/4-5m	
EMS-132	
BST-130	
LAR-361/0	Сензор за мирување
P/N : 7011.00001, Type : NCS-11/PNP/M12	Глава. прекинувач за ограничување на нивото
NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/M12	Нивеусонде
NVS-120 /MNV-1/X/1000B/850B/500B/X/X/X	Niveausonde
TFP-41/030/12MM/12MM/MPU /TB0-100/M12	
DAC-341/4,0REL 7534.11400	
ILM-4 /L20/V40/V/A62/N/S/W/X 7741	
NSL-F /00/0450/10/S1/O/2/A42/M/X/X/X/X	Потенциометричен сензор за полнење
DAN-HH/S/14REL/M12	Предавател на притисок
NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/X	Нивеусонде
TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-50	Сензор
TFP-41/020/4MM/4MM/MPU /TB0-150	температурен сензор
P/N: B53.711312, Type: EMZ-132	заварување во штекер
NVS-166/500/M	Мерење сензори
TFP-40/300/6MM/6MM/MPU /HART	
NVS-345 /X/X/850B/500B/200B/X/X	
TFP-41/050/6MM/3MM/MPU /TB0-150	
FWS-141/X/X/M12	Ултразвучно проток прекинувач
M12-PVC/4-5m	M12-кабел
M12-Kabel PVC/4G-5m	
NCS-M-11	Прекинувач за ниво на ограничување
NVS-166/500	Einstabgrenzstandmelder
P/N: 7116.3500, Type: NVS-163/500	Индикатор стандардно ниво
NCS-12/PNP/KF/M12	Кап. прекинувач за ниво на точка за водени раствори
TFP-168P/037/3MM/3MM/MPU /MB0-100	
ESP-W-ASME-3/4"/0,4µm-S-3.1	
RAC/ESP	
DFC/ESP	
B53.711322 / EMK-132	Јака заварување фитинг
VTV-2	изолациски засилувач за монтажа на DIN шина
7114.6200 , type NVS-146/200/X/X/X	Einstabgrenzstandmelder
TFP-162/030/6MM/6MM	Сензор
NCS-GWL-11/PNP	Кап. прекинувач за ограничување на нивото
TFP-162/020/4MM/4MM	сензор
PEM-UC 24-230VAC/DC	
NVS-186/200/M/H	
PF-S1 /981/C/160/1/A/0/0/A/E2A/B/061/0/C/1/A/64	Модуларен сензор за притисок PF
NCS-12/PNP/H/KF/M12	ниво сензор
ZNV-2 /24VDC/2A/1C1D/0750/00	Ниво контролна единица за проводни сонди
NCS-61P/PNP (p/n. 7061.20011)	Капацитивните граница прекинувач
TFP-159/249/4MM/4MM/M12/MPU /MB0-150	

Производ	Опис
PF-S1 /981/C/123/1/A/0/0/A/E2A/B/999/0/A/1/A/64 (p/n. 7550)	
LAR-761/0/TC1/M12 (p/n.7536.035012)	ниво сензор
TFP-168P/037/3MM/3MM (74168.0373)	сензор на температура,
TFP-162/050/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
M12-Kabel M12-PVC/4-10m	жици
TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1	
TFP-162/035/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/030/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
DAN-HH/TC1,5/2ABS/M12	
NCS-11/PNP (7011.00000)	граница прекинувач
NCS-12/PNP/X/KKF/M12	
NCS-L-12/50/PNP/X/KKF/M12	
NCS-L-12/18/PNP/X/KKF/M12	Капацитивен граничен прекинувач
VNV-2/24VDC/4A/4D/0750/00	Ниво контролна единица за проводни сонди
ILM-4 /L20/S01/V/I63/D/L/W/X	Мерач на спроводливост
TFP-59/250/4MM/4MM/MPU /TB0-100 (p/n 7459.2511)	
NVS-120 /X/X/500B/500B/500B/500B/X/M12	сензор
78014.110300 - FTS-141/W	проток на реле
ITM-51R /SOL/I42/C/L/M/X	сензор
TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TB0-150/X (7449.2014)	Сензор за температура
7200 M12-PVC/8-SS /05 (5 m)	Далечински управувач на кабел
NCS-12/PNP/M12	Капацитивен прекинувач за ниво на точка
NVS-146/200 /X/X/X	Индикатор за единечна граница
TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-100 (74160.0511)	Сензор за температура за храна
TFP-41/020/6MM/6MM/PG (7441.02001)	Сензор за температура
NSL-F /00/0800/10/S1/O/2/I42/M/X/M/X/X	Потенциометриски сензор ниво
HMP-E050200	мерач на проток турбина
TFP-168P/037/3MM/3MM	
TFP-40/070/8MM/8MM 7440.07008	Темп. сонди
B53.711322	Јака ракав
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/20C/4	Температурен сензор за храна
TSMF /C01/X/0/0030/04/X/0/0/H/15C/4	Температурен сензор за храна
TFP-44/010/PG	
NVS-146/200-8/M /X/X	Детектор на единечно растојание
TSMF /C02/X/0/0070/06/X/0/0/H/15C/4	Температурен сензор за храна
74168.0374	
ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/S/W/X	Индуктивна спроводливост метар
DAN-HH/S/2REL/M12	Сензор за притисок
ILM-4 /L50/S01/V/I62/D/S/W/X	Индуктивна спроводливост метар
TSMF /TC1/H/0/0050/08/X/0/0/H/15C/4 (Mat. No.: 7402)	Сензор за температура на храната
TFP-40/090/6MM/6MM / 8900	ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР
TFP-40/090/6MM/6MM/MPU /TB0-150/M12 / 7440.09011	Температурна сонда
TFP-49/100/6MM/6MM/PG	температурна сонда
NVS-120/X/X/GEW/GEW/GEW/X/X/X	Детектор за ограничување на нивото

Производ	Опис
TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	
TFP-41/025/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	
TSMF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	Храна температурен сензор
NVS-186/500	Ограничете детектор на ниво
ILM-4 /L20/S01/V/I63/N/L/W/X	Индуктивна спроводливост метар
HMP-E025200	мерач на проток на турбина
P/N: 245.1506, Type: NCI-45-115-02090U91-00666	Универзален предавател
P/N: K15.051144, Type: M12-PVC/4G-10m	ПВЦ кабел 4 пински
HTE000	3-жица сигнална сонда
P/N: 7402, Type: TSMF/C03/X/0/0010/08/X/0/0/H/15C/4	Сензор за температура на храна
P/N : 7011.00001-L60 , Type : NCS-11/PNP/M12-L60	- Шап. Прекинувач за ограничување
TSMF /C01/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	температурен сензор
TSMF /N01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	Температурен сензор за храна
NVS-146/200/M /X/M12 / 7114.6210	Индикатор за стандардно ниво
L3AS608810E22AW000	Сензор за ниво и притисок
L3S508810	Матични сензор
TFP-18/100/6MM/6MM / 7418.1001	
TSMF /C01/S/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	Сензор за температура
P/N: 7459.0701, Type: TFP-59/070/4MM/4MM	температурен сензор
P/N: 7405, Type: TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/0/000/4	температурен сензор
NSL-F /00/0782/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	Сензор за потенциометриско ниво
NCS-L-11/PNP/KF /50	Прекинувач за ограничување на нивото
L3E22AB000	Сензор глава
P/N: 7011.00020, Type: NCS-11/PNP/X/KKF/X	Прекинувач за ограничување на нивото
P/N: 7011.00020-L, Type: NCS-L-11/PNP/X/KKF/X /50	Прекинувач за ограничување на нивото
P/N: 7536.035012, Type: LAR-761/O/TC1/M12	сензор ниво
P/N: 7536.11012, Type: LAR-761/1/TC1/M12	сензор ниво
P/N: 7536.1100, Type: LAR-361/1	сензор ниво
P/N: 7211, Type: NSL-F /00/0700/10/TC1/O/1/I42/P/S/P/X/X	Сензор за потенциометриско ниво
P/N: K15.051043, Type: M12-PVC/4-10m	ПВЦ кабел 4-пински
TSMP /I52/S/0/0025/06/X/3/1/H/15C/4	Мини температурен сензор
P/N: 0321, Type: VNV-2 /230VAC/2R/1CT/0000/00	Уред за контрола на ниво за проводни сонди
NCS-81P/PNP	Прекинувач за ниво на точка на капаче
P/N: 7012.00000, Type: NCS-12/PNP	Прекинувач за ограничување на нивото
EM /064/01/004/1/1/1/4/B/0/0/0/0	ЕМ манометар
VNV-2 /115VAC/2R/2CT/0000/00	Уред за контрола на нивото за проводни сонди
NVS-345 /X/X/850B/500B/500B/200B/M12	
FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X	Магнетно-индуктивен мерач на проток
DAC-341/0.4REL/M12	сензор за притисок
DAC-341/0.2REL/M12	сензор за притисок
VTR-2/A	Контролер на температура за монтажа на DIN шина
TSBF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/1/S	
9620.3750 (CAL/ILM)	ILM-4 сертификат за калибрација на фабриката
2505.8800 VGW-2	Ограничен индикатор за монтирање на DIN шина

Производ	Опис
TSMF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/0/000/4	температурен сензор за храна
2970.0200	програмирање адаптер
110001709998/001	
NSL-M /00/0870/10/S0/8/O/O/A2M/M12/X/S/C12	Сензор за потенциометриско ниво
NCS-11/PNP/HD/KKF/M12	
ILM-4 /L20/S01/V/I62/D/L/W/X	
TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	
NCS-11/PNP/X/X/X-L60	
NCS-L-11/PNP/X/X/X-L60 /50	
IOM-1 IO-Link Master USB	
ILM-4-L20/S01/V/I63/D/S/W/X	Индуктивна спроводливост метар
TSBF /C02/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/1/S	
2414.6882	температура предавател
M12-PVC/8-PBT /05	Поврзувачки кабел
M12-PVC/8-SS /05	8 пински кабел
DAN-HH/S/14ABS/M12	сензор за притисок
DAN-HH / S / 7ABS / M12 (0-7BAR)	сензор за притисок
NVS-146/200/M/X/X 7114.6210	СЕНЗОР ЗА НИВО НА КОМПЈУТЕР
TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/4/H/M12/4	Мини температурен сензор
TSBF /T05/X/0/0105/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	температурен сензор
MPPSA341A0EBHALA1A	Предавател на притисок
TSMF /M03/X/4/0249/04/X/0/0/H/20C/4	температурен сензор за храна
K15.050644	жици
TSBF /C02/X/2/0020/06/X/0/0/0/000/0/2/S	Сензор за температура на храната
ITM-51 /SOL/V/I53/D/L/W/X	заматеност метар
TSMF/G01/X/0/50/06/X/0/0/0/000/4	Сензор за температура
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/15C/4	температурен сензор за храна
7012.00001 / NCS-12/PNP/M12	
EL /061/01/109/1/1/1/1/A/0/0/0	Мерач на притисок за апликации за храна EL
LAR-361/0/X/X/P	ПРЕДАВАТЕЛ
TSBF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	
NCS-L-11/PNP/M12 /150	Кап. прекинувач за ограничување на нивото
TSBF /C02/X/0/0020/03/X/0/0/H/15C/0/1/S	Сензор за температура на храната
TSBF /C02/X/0/0050/06/3/0/0/H/15C/0/1/S	ТЕМПЕРАТУРА СЕНЗОР
LS11651100250	Детекција на ниво на капацитивни точки
TSBP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/20C/1/M/0	Фарма сензор за температура
ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X	Мерач на спроводливост
ZNV-2 /24VDC/2A/1CT/0000/00	НИВО РЕЛЕ
MPU-4, 0...+200°C // 2414.6884	Предавател
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	Мини температурен сензор
TSBF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/15C/0/1/S	Сензор за температура на храната
HMP-E040200	турбина мерач на проток
AMC-352/DN25	менгеме адаптер
NSL-F /00/0600/10/S01/O/4/I42/P/X/X/X/X	Сензор за ниво
NCS-11/PNP/M12	Кап. прекинувач за ограничување на нивото

Производ	Опис
TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/4	Сензор за температура на храната Дизајн на домување: Мини верзија
NSL-F /00/0765/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	Потенциометриски сензор за ниво
NSL-F /00/0450/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	
NVS-146/200/M- 7114.6210	
7405 - TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	
HMP-E600-025	
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M43/0/1/S	
TSMP /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4	Мини сензор за температура
TSMF /T05/X/0/0020/06/X/0/0/H/15C/4	
7011.00000-L NCS-L-11/PNP /50	
NVS-50 /X/X/500/500/X/X/X/X	Проводен детектор за ограничување на нивото на мулти-шипки
HB100510A0200	НВ мини ниво предавател
LS10040100000	
NVS-345 /X/X/1000B/850B/500B/X/M12	
TSMP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/15C/4	Мини сензор за температура
TSMF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	
TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/4	Сензор за температура за храна
NCS-12/PNP/M12 7012.00001	Граничен сензор за поглавје за водени раствори со Er> 2
BC110P	
TSBF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	Сензор за температура на храната
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4---7405	Мини сензор за температура
NCS-L-11/PNP/M12 /50	
NCS-11/PNP/X/KKF/M12	
LAR-761/4/EHS/X/X/S	Сензор за притисок
FTS-141/X	Калориметриски монитор на проток
TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/0/000/0/1/S	Сензор за температура на храната
NVS-166/200/M	Детектор за ниво со една шипка
TSBF/C05/X/0/X/00/X/0/0/H/M00/0/1/S	
NSL-F /00/1500/10/S01/O/2/I42/M/X/M/X/X	
B53.713520	
TSBF/C02/X/6/50/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	Сензор за температура на храната
NSL-F /00/0650/10/S01/O/2/I42/M/X/W/X/X	Потенциометриски сензор за ниво
TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	
TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/0/000/4	
TSMF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	
MPFS /7/004/1/A/0/A/E/2/A/B/999/0/A/1/-1.00/5.00	
11 EL033011624011A1000	
11 EL033011621011A1000	
20 EL034011621011A1000	
MAN-63 / S / 0...11 / X / X / X / L 0...11	
NVS-345 /X/X/500B/500B/X/X/X	
NCS-11/PNP/H/KF/M12	
TSMF /M02/S/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4	

Производ	Опис
TSMF /M02/S/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4	
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/10C/4	сензор за температура
ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/L/W/X	индуктивен мерач на спроводливост
VNV-2 /24VDC/4A/2CT/0000/00	
NCS-L-12/50/PNP/M12	
TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4	
LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351	
EL /071/01/007/1/1/1/1/A/0/0/0/0	
ITM-4DW/DF25/M12	
SA7100504900A1	Сензор за температура
HB100510C1000	
Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4	Сензор за температура
7520/ P41 /5/G/182/X/6/X/B/0.00/X/0	сензор за притисок
TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/2/0/000/4	
TSBF /C02/X/0/0025/06/X/0/0/D/15C/1/4/S	Сензор за температура на храната
NSL-M /00/1000/10/S00/8/O/U/A2M/M12/X/X	Мерење на потенциометриско ниво
ITM-51/SOL/V/I53/N/L/W/X	сензор за заматеност+приклучок за процес што може да се повлече
TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	
EMZ-132/L60	ЗАВАРЕН АДАПТЕР
NSL-FR /00/0550/10/S00/O/6/I42/P/X/M/X/X	
TSMP /M01/X/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4	
EL/061/01/004/1/0/1/1/A/0/0/0/0	Мерач на притисок за апликации за храна EL
TSBF /C02/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	
7402/TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/0/000/4	
NVS-143/200 /X/X/X	сонда за ниво
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/04C/0/1/S	
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M23/0/1/S	