



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## ASA Hydraulik

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Производи од брендот

Производ	Опис
<a href="#">AWU 2000K16S032</a>	Компенсатори
<a href="#">AWU910000000000</a>	механички граничен прекинувач
<a href="#">Metri Pack 280</a>	Приклучок за парење
<a href="#">Connector for Metri Pack 280</a>	Конектор/Gegenstecker
<a href="#">AWU 2000K16S063</a>	компензатор
<a href="#">SDAK0125T</a>	Вшмукување единица
<a href="#">AWU 2000K16S125 / SDKSS126</a>	
<a href="#">ASA0177AH22BP</a>	Радијатор, ж.к.
<a href="#">ASA 0929SA6FB</a>	воздушен кулер
<a href="#">ABM20220VIR</a>	опрема мотор
<a href="#">AWK 10300114066</a>	
<a href="#">ASA 0176 - 0257 (AWKL85000405022)</a>	
<a href="#">SDKSS032 (AWU 2000K16S032)</a>	Компензатор со SAE прирабници, NG 32
<a href="#">Nr.: AWU 2000K16S040 Type: SDKSS040</a>	Експанзија заеднички со SAE прирабници
<a href="#">ASA0177AA25</a>	Ладилник за масло за експлозија на воздух
<a href="#">ASA0075GA47CCS</a>	уредот за ладење
<a href="#">VA73-BP71/VLL/M/I-65A</a>	вентилатор
<a href="#">ILWPL53060EK</a>	
<a href="#">NG80 SDK0080</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S050</a>	компензатор
<a href="#">SDKSS080</a>	Компензатор
<a href="#">ASATT06GD04</a>	кулер
<a href="#">ASA0257AD02F</a>	Ладилници за нафта и воздух
<a href="#">Ursprungszeugnis // Certificate of Origin</a>	Сертификат
<a href="#">ASA0176AD01 (ASA 0176 - 12 V-DC)</a>	кулер аксијално масло-воздух
<a href="#">SDAK0100T</a>	вентил
<a href="#">ASA0256AD02KT</a>	Нафта воздушен кулер
<a href="#">SDAK0050T (AWU 11040205014)</a>	вшмукување единица
<a href="#">Nr.: AWU 2000K16S063 Type: SDKSS063</a>	Компензатор со SAE прирабници
<a href="#">ASA0256AD02U00</a>	целиот кулер
<a href="#">F45-12L8201-03S WPC</a>	вентилатор
<a href="#">F45-24L8201/FP-03S (ILLELE0295A6)</a>	вентилатор
<a href="#">AWKL66062245015</a>	фан единица
<a href="#">ASATT11RDO1</a>	радијатор
<a href="#">10(1)/250 IP67 90°C</a>	
<a href="#">AWK 25300114224</a>	Нафта воздушен кулер, аксијална

Производ	Опис
<a href="#">AWKU1201000032</a>	ASA врска блок во собата - 1 1/4 "
<a href="#">ILLZTH4765K</a>	прекинувачот за температура
<a href="#">ILLZTT5069K - R 1/2"</a>	температурен сензор
<a href="#">SDA00100</a>	
<a href="#">ILLELE0295O6</a>	X-делови F радијатор
<a href="#">ILLELE0295A2</a>	Фан единица за нафта ладилници
<a href="#">ASA0176AD02</a>	Кулер пакет со вентилатор 24V
<a href="#">ILLEA0176K</a>	кулер за масло
<a href="#">ASATT07GD02</a>	кулер за масло
<a href="#">AWK 15150100026</a>	Масло-воздух кулер
<a href="#">AWKU12010000003</a>	ASA блок за поврзување сет 1"
<a href="#">ILLEVA0385A4</a>	разменувач на топлина
<a href="#">ASA0115AD02GT</a>	Вентилатор
<a href="#">ASA 0176 - 0257</a>	Вентилатор за ладилници за масло - 12 V
<a href="#">LL 01 - 24 V-DC</a>	кулер за масло
<a href="#">AWE 5024934001K</a>	фан контролер
<a href="#">SDAK0063T (AWU 11040206314)</a>	
<a href="#">SDAK0040T (AWU 11040204014.)</a>	
<a href="#">ASA0467AA49CC</a>	Масло воздух кулер
<a href="#">AWKL65016324075</a>	Единица за вентилатор за ладилник за масло
<a href="#">SDA00080W</a>	
<a href="#">ASA LL06 - AC - Compact</a>	Масло воздух кулер, аксијален
<a href="#">ASA0115AD02KT</a>	ладилник за воздух за масло
<a href="#">SDAK0080TU00</a>	Вшмукување единица
<a href="#">SDKSS050U00</a>	Компензатор
<a href="#">Fan motor for ILLELE0385A1</a>	фан мотор
<a href="#">0115AD02BP</a>	ладилник за масло со вентилатор и домување)
<a href="#">ASA0257AD02 (AWK 16300212071)</a>	Аксијално масло воздух кулер
<a href="#">ASATT11RD02</a>	
<a href="#">ILLZSET5G25</a>	
<a href="#">SDAK0050TU00</a>	
<a href="#">NG100 K16S-100 - SAE 4"</a>	Компензатор со SAE прирабници
<a href="#">SDKSS100</a>	Флексибилна спојка
<a href="#">SDA0050</a>	Затворен прирабнички вентил
<a href="#">ASA0176-0257 OKO40-5/OKO50-5/ECO16</a>	
<a href="#">ILLELE0385S2(4)</a>	Единица за вентилатор за ладилник за масло - 24 V
<a href="#">ILWPL70060EPU00</a>	
<a href="#">ILLZTH6069K</a>	
<a href="#">SDKSS090</a>	
<a href="#">ASATT06GD03</a>	ладилник за воздух за масло
<a href="#">ILWPL20020EK</a>	Плоча разменувачи на топлина
<a href="#">ASA connection block set - 1" for TT 5-11 (-25)</a>	ASA терминал блок сет - 1"
<a href="#">ILLELE0385A2</a>	Фан
<a href="#">ASA0023UD01</a>	
<a href="#">ASA 0023 / TT02 - 12 V-DC (AWK 25030034026)</a>	Масло воздух кулер, аксијален

Производ	Опис
<a href="#">Metri Pack 280 ESMP</a>	приклучок за парење
<a href="#">ILLEA0115BPV</a>	
<a href="#">ASA-TT 07 (ASATT07RC2E)</a>	Масло воздух кулер - Comact
<a href="#">ASA0367AD01</a>	ладилник за воздух за масло
<a href="#">ASATT11RC2E</a>	масло воздух кулер
<a href="#">WO-1036234</a>	контрола на температурата
<a href="#">NG 50K16S-50-SAE 2"</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S080</a>	компензатор
<a href="#">ILLELE0295A6</a>	вентилатор со куќиште
<a href="#">ASATT16RA27U00</a>	
<a href="#">AWE 5012931001K / ILLZTC12-2K</a>	вентилатор контролер
<a href="#">ILLELE0295A6 (ILLEVA0295A6)</a>	ВЕНТИЛАТОР
<a href="#">AWKL85000405022</a>	вентилатор
<a href="#">ASA0177AD02BP</a>	
<a href="#">ILZTT5067K</a>	
<a href="#">ILLELE0385A2 (ASA 0176)</a>	
<a href="#">ASA0367AA48U00</a>	
<a href="#">ASA0567AA66</a>	Радијатор
<a href="#">ASA0567AA4A</a>	Радијатор
<a href="#">ASA0727AA4A</a>	Радијатор
<a href="#">ASATT07GD03BPGT</a>	радијатор
<a href="#">WO-1048568 OEM</a>	
<a href="#">ILLEVA0295A4</a>	Единица за вентилатор за ладилник за масло
<a href="#">AWU 2000K16S100</a>	Компензатор со SAE прирабници, NG100
<a href="#">ASA0043GD02</a>	масло-воздух кулер
<a href="#">SDAK0100T 4" , ESAF-100</a>	
<a href="#">ILLZTC24K</a>	контрола на вентилаторот
<a href="#">ILLZTT5067K</a>	температурен сензор
<a href="#">ILLEA0075</a>	разменувач
<a href="#">AWU 11040205014</a>	вшмукување единица
<a href="#">P/N: AWU 100SDAET050, Type: SDAET063K</a>	прирабница адаптер
<a href="#">SDA0080</a>	Пеперутка прирабница вентил NG80, 3"
<a href="#">SDA0040</a>	
<a href="#">AWU911000000000</a>	индуктивни граница прекинувач
<a href="#">P/N: AWK 25300114012 , Type: ASA TT-16-12 V-DC-0,21 kW</a>	Аксијално масло-воздух кулер
<a href="#">ASA0115AD01U00</a>	Масло/воздух кулер
<a href="#">ILLELE0295A5</a>	вентилатор
<a href="#">P/N: AWK 25300114212, Type: ASA TT 16 - 12 V-DC - Ra</a>	Аксијално масло-воздух кулер
<a href="#">ILLELE1434A2</a>	
<a href="#">SDA0063</a>	
<a href="#">ASA0567AH11</a>	
<a href="#">ILLZASA32G32</a>	
<a href="#">ILLELE1434A2U00</a>	комплет вентилатор

Производ	Опис
<a href="#">ILLZTC24-2KU00</a>	Контролна единица
<a href="#">ILLZTT5069KU00</a>	температурен сензор
<a href="#">ASATT06GC2E</a>	
<a href="#">SDA0125</a>	
<a href="#">EAFSMK</a>	
<a href="#">SDKSS080U00</a>	
<a href="#">AWU 1000000100A</a>	Вентил за пеперутка
<a href="#">ASA0043GE02</a>	
<a href="#">ASA0257AD04BP</a>	
<a href="#">ASA0367AD02BP</a>	
<a href="#">IB-017980</a>	вентилатор
<a href="#">EAFSM</a>	ГРАНИЧЕН ПРЕКИНУВАЧ
<a href="#">ILLET16K</a>	радијатор
<a href="#">ILLELE0295A1 (WO-1043007)</a>	вентилатор
<a href="#">AWKL65016312075</a>	
<a href="#">AWKL66062125015</a>	
<a href="#">ASATT16GD01 / AWK 25300114012</a>	Масло воздух кулер
<a href="#">K16S SDKSS050</a>	Компензатор
<a href="#">ILLELE0385A1U00</a>	
Type: ASA-PL 53-20	плоча топлина пепелникот
<a href="#">ILWPL53020EP</a>	
<a href="#">WO-1042215</a>	вентилатор
<a href="#">ASATT16RA25 / AWK 24300114212</a>	масло-воздух кулер, аксијален
<a href="#">ILLZTH6065KU00</a>	
<a href="#">ILLZSET5G32</a>	терминал блок сет
<a href="#">AWU 2000K16S040</a>	компензатор
<a href="#">ILLELE0295A6U00</a>	Вентилатор
<a href="#">WO-1085794</a>	
<a href="#">ILLELE1434A2 / AWKL65016328005</a>	вентилатор единица за масло кулер
<a href="#">ASATT25GD02D</a>	Ладилник за масло со вентилатор
<a href="#">ILLEVA0385S4 (ILLELE0385S2)</a>	
Metri Pack 280 / AWE 50999310010	Контраприклучок
<a href="#">EAFSIK</a>	
<a href="#">ASATT11RA25</a>	ладилник за воздух за масло
<a href="#">ILLEGAK0176GT</a>	
<a href="#">AWK 81000540050</a>	температурен сензор
<a href="#">ILLZTC12-2KU00 / WO-1151537 / ILLZTC12-2K</a>	
<a href="#">SDAK0040TU00</a>	
<a href="#">EAFSMKU00</a>	
<a href="#">AWE 5024934001K / ILLZTC24-2K</a>	фан контролер
<a href="#">K16S-50-SAE 2" / SDKSS050 / AWU 2000K16S050</a>	Компензатор
<a href="#">K16S-80 - SAE 3" / SDKSS080 / AWU 2000K16S080</a>	Компензатор
Nr. SDA0080 Type NG80	пеперутка прирабница вентил
Nr. SDA0040 Type NG40	пеперутка прирабница вентил
<a href="#">ASATT10UD01X</a>	

Производ	Опис
<a href="#">ILWPL70070</a>	
<a href="#">AWK 16150100023</a>	масло-воздух кулер, аксијален
<a href="#">ILWPL70060EK (ASA-PL 70-60 E Kit)</a>	
<a href="#">ILWPL70120EK (ASA-PL 70-120 E Kit)</a>	
<a href="#">AWK 14100034093</a>	ладилник за воздух за масло
<a href="#">WO-1136649</a>	
<a href="#">ILLEVA0240A1</a>	фан единица
<a href="#">AWKU12321140003</a>	Конектор
<a href="#">ASATT07RD01U00</a>	
<a href="#">ASATT07RD02U00</a>	
<a href="#">ASATT16RD01U00</a>	
<a href="#">ASATT16RD02U00</a>	Железнички разменуваач на топлина
<a href="#">ASA0367AD01U00</a>	
<a href="#">ILLZASA32U20U00</a>	
<a href="#">ILLZSET5U16U00</a>	
<a href="#">ILLZSET5U16</a>	радијатор
<a href="#">ASATT16RD02</a>	ладилник за воздух за масло
<a href="#">ASATT16RD01</a>	ладилник за воздух за масло
<a href="#">ASATT07RD02</a>	ладилник за воздух за масло
<a href="#">ASATT07RD01</a>	ладилник за воздух за масло
<a href="#">ILLZASA32U20</a>	ASA конектор
<a href="#">AWK 80100050608</a>	плоча разменувачи на топлина
<a href="#">AWK980150034100</a>	монтажна плоча
<a href="#">ILLELE0385A2U00</a>	фан единица
<a href="#">ILLELE0385A2</a>	
<a href="#">ILLELE0385S2</a>	вентилатор
<a href="#">ABP W 090 S 20 H P 02 B00</a>	пумпа
<a href="#">ESDU6P2.8K</a>	приклучок за парење
<a href="#">ASA0115AD02</a>	ладилник за воздух за масло
<a href="#">ILLZTC24-2K / AWE 5024934001K</a>	
<a href="#">ASA0257AD02</a>	Масло-воздух кулер аксијален
<a href="#">ILLZTH5069K</a>	Контрола на температурата прекинувач за масло Cooler
<a href="#">ILLZASA40G40</a>	Конектор
<a href="#">ILLEFTFDK</a>	
<a href="#">0295</a>	ASA0257AD04BP (WO-1074761) хидрауличен мотор на радијаторот
<a href="#">ILLZTH5069KU00</a>	
<a href="#">SDKSS040</a>	
<a href="#">ILLEVA0385S3 (ILLELE0385S1)</a>	Вентилатор
<a href="#">AWK 25300114012</a>	
<a href="#">ILLZTH4765KU00</a>	
<a href="#">MW03693</a>	
<a href="#">ASA0075GA25</a>	
<a href="#">ASA0075UA25</a>	
<a href="#">WO-1094176</a>	

Производ	Опис
<a href="#">WO-1093341</a>	
<a href="#">AWK 10300124067</a>	аксијален ладилник за масло-воздух
<a href="#">ASA0043UD02</a>	
<a href="#">SDKSS063</a>	хидраулична прирабница
<a href="#">ABM20080VIR.</a>	
<a href="#">SDAK0040T</a>	Вшмукувачка единица
<a href="#">ASATT11RD02U00</a>	
<a href="#">MDGQ403008IIK</a>	Амортизери за вибрации
<a href="#">ASATT06GD03BP - 12V</a>	X-OIL ЛАДИЛНИК ЗА ВОЗДУХ
<a href="#">ILLELE0385A2B02</a>	Единица за вентилатор - 24V
<a href="#">ILLZTC12-2K - 12V DC</a>	вентилатор контролер
<a href="#">SDA0080U00</a>	
<a href="#">SM 10 T26R Z (8032 1292)</a>	Субминијатурна светилка/специјална
<a href="#">ILLZTH9067K / sensor for ASA0043GD01TB0</a>	температурен прекинувач/сензор
<a href="#">ILLELE0385A2 / 4 (ILLEVA0385A4)</a>	
<a href="#">ILLZTC12-2KU00</a>	КОНТРОЛА НА ТЕМПЕРАТУРАТА
<a href="#">IB-010622</a>	
<a href="#">ILLCO0701D</a>	ЛАДИЛНИК ЗА ВОЗДУХ
<a href="#">ASATT07R A44U00</a>	Ладилник за масло/воздух од серијата TT Rail
<a href="#">ASATT07RA44</a>	
<a href="#">IB-024157</a>	
<a href="#">ASATT20RD04</a>	
<a href="#">WO-1059018</a>	
<a href="#">SDA0125 / AWU 1000000125A</a>	
<a href="#">ASA 0115 AA25</a>	
<a href="#">WO-1109319 / ASA0467AA47</a>	
<a href="#">SDA0063U00</a>	ОГРАНИЧЕН ПРЕКИНУВАЧ ПЕПЕРУТКА ВЕНТИЛ
<a href="#">ASA0467AA48U00</a>	
<a href="#">ASA0115AD02BP</a>	ладилник за масло
<a href="#">ILLZTT5069K</a>	сензор за температура
<a href="#">SDKSS050- EU Version</a>	
<a href="#">SDA0100</a>	
<a href="#">AWU 10000000100</a>	
<a href="#">F29P-24E8001-12S WPC (ILLELE1434A2)</a>	
<a href="#">WO-1123920</a>	
<a href="#">ASATT07RD04 / AWK 15150100216</a>	
<a href="#">ASA0176AH11</a>	разменувач
<a href="#">ASATT07RD02/24V</a>	
<a href="#">SDKSS100U00</a>	Компензатор со SAE прирабници
<a href="#">AWU 2000K16S090</a>	
<a href="#">SDKSS063U00</a>	
<a href="#">AWU 2000K16S025</a>	
<a href="#">SDKSS090U00</a>	
<a href="#">SDKSS025U00</a>	
<a href="#">ILLOK2512KTPB00</a>	

Производ	Опис
<a href="#">SDKSS063SS</a>	
<a href="#">AWKL69099225057</a>	
<a href="#">ILLZTH9069K</a>	Прекинувач за температура
<a href="#">SDAET063KU00</a>	Адаптер прирабница
<a href="#">SDA00063</a>	Прирабница за пеперут
<a href="#">AWK 16300124057</a>	
<a href="#">WO-1063758</a>	вентилатор
<a href="#">ILLZSET5G32U00</a>	Железнички конектор
<a href="#">ASA0176AD02U00</a>	Ладник за масло/воздух
<a href="#">SDKSS050SSU00</a>	
<a href="#">SDKSS050SS</a>	
<a href="#">SDKSS080/K16S - 80 - SAE 3"</a>	Компензаторски мемови
<a href="#">ILLELE0295A6B02 / AWKL66062245015</a>	
<a href="#">SDAK0063TU00</a>	
<a href="#">SDAK0050T</a>	
<a href="#">SDAK0063T</a>	
<a href="#">SDAK0080T</a>	
<a href="#">ASATT16GD02</a>	