



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Elektrosistem

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Производи од брендот

Производ	Опис
<a href="#">4QHF2D - 90A</a>	
<a href="#">20.000864</a>	Стандардна контрола
<a href="#">21.001092 - MAC 15RI</a>	Далечински управувач
<a href="#">4Q HF 2D OEM</a>	
<a href="#">21.001092</a>	контактор
<a href="#">21.001070 MAC 15DI</a>	ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
<a href="#">MAC 15R 24V SI</a>	контактор
<a href="#">21.001072</a>	контактор
<a href="#">21.001074</a>	контактор
<a href="#">21.001061</a>	
<a href="#">MAC 15DI 12V (21.001074)</a>	Еднополен контактор
<a href="#">4Q HF 2D 24V 60A</a>	DC брзина контролер
<a href="#">MAC 1RC 24V SC</a>	контактор
<a href="#">20.054351</a>	ИНДИКАТОР и контраразузнавање
<a href="#">MAC 10D</a>	RELAY
<a href="#">20.000841 ( 4Q HF 2D )</a>	електронска контрола
<a href="#">MAC 15RC 28V SC</a>	контактор
<a href="#">21.001090</a>	контактор
<a href="#">21.001074 MAC 15DI 12V</a>	далечински прекинувач
<a href="#">30.021038 CB 500 RI</a>	
<a href="#">MAC 1D 24V DC</a>	контактор
<a href="#">1500' 420W 48V B5PAM71</a>	МАШИНА
<a href="#">21.001094</a>	
<a href="#">21.001062</a>	
<a href="#">21.001080</a>	Намотка
<a href="#">21.001567 MAC-2 RI 80v</a>	
<a href="#">31.003564</a>	
<a href="#">20.054301</a>	
<a href="#">30.015051</a>	
<a href="#">20.001851</a>	Возач
<a href="#">20.001851 + 00600180T</a>	Возач
<a href="#">21.001041 (24V)</a>	контактор
<a href="#">21.001070</a>	далечински прекинувач
<a href="#">20.000915</a>	ЕЛЕКТРОНСКА ЕДИНИЦА ЗА КОНТРОЛА
<a href="#">15.001076</a>	ТРАНСФОРМАТОР
<a href="#">MAC 15RC 28V</a>	далечински прекинувач

Производ	Опис
<a href="#">CB 500 RI 12.5A 36V</a>	Полнач на батерии
<a href="#">30.021038</a>	
<a href="#">15.001083</a>	Конвертор
<a href="#">15.001061</a>	ТРАНСФОРМАТОР
<a href="#">E621.001588</a>	
<a href="#">E621.001561</a>	
<a href="#">E621.001525</a>	
<a href="#">MAC 1DI 24V</a>	контактор
<a href="#">60.009491 SPC 500</a>	
<a href="#">CB 500 RI code 30.021034</a>	ПОЛНАЧ НА БАТЕРИИ
<a href="#">21.001502</a>	контактор
<a href="#">30.021037 CB 500 RI</a>	
<a href="#">20.000861 MC 1822 220A</a>	Електронска контрола
<a href="#">21.001041</a>	контактор
<a href="#">CA-29</a>	Одбор
<a href="#">Black box complete with 2 badges</a>	Систем за црна кутија
<a href="#">MAC 15 D 60V</a>	контактор
<a href="#">CB 350 HF 24V 6A</a>	полнач
<a href="#">20.002381 CB 350 HF 12A 24V</a>	полнач за батерии
<a href="#">20.054300</a>	индикатор за батеријата
<a href="#">21.001066</a>	контактор
<a href="#">41.050015</a>	
<a href="#">21.001021</a>	контактор
<a href="#">21.001081</a>	Далечински управувач
<a href="#">21.001050</a>	реле за напојување
<a href="#">20.001570 / 4Q HF 2D 140A 24V</a>	електронска контрола
<a href="#">4QBIG / 20.001542</a>	Нисконапонски РМ DC возач
<a href="#">20.000861</a>	закажана контрола
<a href="#">20.000846 4QHF 2D 140A24V</a>	
<a href="#">21.001507 MAC 1DI 80V</a>	
<a href="#">21.001521</a>	контактор
<a href="#">21.001094 / MAC 15 RC</a>	КОНТАКТОР
<a href="#">MAC 15R</a>	КОНТАКТОР
<a href="#">20.000382</a>	електронска контрола
<a href="#">MAC-15 D 12V</a>	контактор
<a href="#">MAC 15 RI 48V</a>	далечински прекинувач
<a href="#">20.001557 4Q HF 2D 90A 24V</a>	електронска контрола
<a href="#">20.001542 /4QBIG</a>	
<a href="#">21.001527 MAC 1RI 80V</a>	
<a href="#">15.001061 SPC 500</a>	снабдување со електрична енергија
<a href="#">21.001544</a>	Далечински управувач
<a href="#">20.001558 4Q HF 2D</a>	електронска контрола
<a href="#">21.001076</a>	Далечински управувач
<a href="#">MAC-01R</a>	Варијатор
<a href="#">20.054316 V1-R CBLM R 24V</a>	Индикатор за батерија

Производ	Опис
<a href="#">20.002222</a>	
<a href="#">CB350 HF / 60.00822</a>	ПОЛНАЧИ ЗА БАТЕРИИ
<a href="#">21.001547</a>	
<a href="#">MAC 15 DI 24 V / 21.001070</a>	ДАЛЕЧИНСКИ ПРЕКИНУВАЧ
<a href="#">4QHF3D 24V 140A</a>	КАРТИЧКА
<a href="#">20.002230 / 4QHF3D</a>	ВИСОКА ФРЕКВЕНЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА КОНТРОЛА И ОБНОВУВАЊЕ
<a href="#">21.001542</a>	контактор
<a href="#">MAC 15RI 12 V / 000-0009843</a>	далечински прекинувач
<a href="#">20.002220</a>	
<a href="#">CB 350 HF 12A 12V</a>	
<a href="#">21.001355</a>	
<a href="#">21.001060</a>	
<a href="#">21.001308</a>	
<a href="#">BCL-02</a>	Индикатор за нивото на батеријата
<a href="#">20.054316 CBLM R/24V</a>	
<a href="#">CB 350 HF / 20.002387</a>	полнач
<a href="#">31.002775</a>	
<a href="#">20.002377 / CB 350HF 6A 48V</a>	Полнач за батерии
<a href="#">MAC 15D</a>	ДАЛЕЧИНСКИ ПРЕКИНУВАЧ
<a href="#">20.002232 4QHF3D 24V 140A CONTROLLO PLC</a>	
<a href="#">USB R2 INTERFACE FOR PROGR. FROM PC</a>	
<a href="#">MAC 15 R1</a>	
<a href="#">20.054366</a>	индикатор за батерија
<a href="#">MAC 2R</a>	ДАЛЕЧИНСКИ ПРЕКИНУВАЧ
<a href="#">PAIR OF MAGNETIC BLOWERS FOR MAC 2</a>	
<a href="#">4QHF3D 20.002221</a>	надзор
<a href="#">USB R2</a>	програмски интерфејс
<a href="#">31.003560</a>	магнетни пуфови
<a href="#">21.001076 MAC 15DI 48V</a>	
<a href="#">21.001063 MAC 15DC 48V</a>	
<a href="#">4Q BIG 300A 48V</a>	специјална електронска контрола
<a href="#">MAC 01D</a>	КОНТАКТОР
<a href="#">4QHF3D 12V 60A</a>	КОНТРОЛА НА МОЌНОСТА.
<a href="#">41.003577</a>	
<a href="#">SWSLM03646/4QHF3D</a>	