



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Autec

Enapart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Производи од брендот

Производ	Опис
<a href="#">LBM02MH</a>	оригинална батерија
<a href="#">R0BATT00E0012 (LBM02MH)</a>	батерија
<a href="#">MH0707L</a>	Батерија
<a href="#">E16SRXEU1 (434MHz E16SRXEU1 R0016.1)</a>	MODULE RECEIVER
<a href="#">ROMANI00E09A0</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH NiMH 2,4V 1600mAh</a>	Battery NiMH 2,4V 1600mAh for Light remote control
<a href="#">LBM02MH (BATTERY 2,4 V / 1600 MAH NiMH)</a>	Battery 2,4 V / 1600 mAh NiMH
<a href="#">MBM06MH</a>	Батерија
<a href="#">77062032</a>	далечински управувач батерија
<a href="#">Completed trasmitter for s/n 518907</a>	
<a href="#">E16RQ16A Unità ricevente da quadro completa di base + scatola x MJ</a>	далечински управувач матична плоча
<a href="#">E16RIQ10</a>	далечински управувач мемориска картичка
<a href="#">NC0707L</a>	Батерија
<a href="#">FW260R</a>	полнач
<a href="#">CARICABAT CH260R</a>	Зелена батерија полнач
<a href="#">77062036</a>	полнач за батерии
<a href="#">520569</a>	далечински управувач
<a href="#">V200520 OBSOELTE, no replacement model C26 Pro MA22/41 (SIC97GP01A)</a>	далечински управувач со кабел Предавател картичка за Autec
<a href="#">E16URX</a>	
<a href="#">R0BATT00E07A0</a>	NiMH батерии
<a href="#">MBC825A</a>	Полнач за батерии
<a href="#">77062034</a>	БАТЕРИЈА
<a href="#">G0CABA00E01A0</a>	
<a href="#">UBC930D</a>	Карикатура
<a href="#">KLK8114</a>	Autec светлината далечински управувач LK8-2-D
<a href="#">Completed remote control</a>	
<a href="#">Completed ARS receiver</a>	
<a href="#">Printed functional labels</a>	
<a href="#">s/n 507368</a>	Завршено е трасмиттер
<a href="#">FW261</a>	Полнач за батерии
<a href="#">Couple code keys</a>	
<a href="#">CH97TX48 key code UTX</a>	
<a href="#">CH97RX48 key code URX</a>	
<a href="#">BATT LBM02MH</a>	Батерија

Производ	Опис
<a href="#">KLK6130</a>	далечински управувач
<a href="#">Remote control Dynamic series</a>	
<a href="#">73170357</a>	Модул за пренесување
<a href="#">MBC930D</a>	Полнач NI-MH Во.9-30 Vcc
<a href="#">R0BATT00E0014</a>	Батерија
<a href="#">AIRBM3V7L</a>	Батерија
<a href="#">R0ALIM01E0001</a>	Полнач за батерии AC
<a href="#">S0005576</a>	Џојстик
<a href="#">LK-06-2-D1-A00, 6BTN, 2SPD, AC, N</a>	
<a href="#">6BTN, 2SPD, AC NO SEL. KLK6130 43</a>	
<a href="#">NC0707</a>	Батерија
<a href="#">LPM02</a>	батерија
<a href="#">Air8</a>	Einschl.16 Полиер-Стекер
<a href="#">MRXEU03-Z</a>	electronic card
<a href="#">LK6-2-D</a>	Radio remote control
<a href="#">FODERO PULS LK</a>	Случај со рамо за LK
<a href="#">R0ALIM01E0002</a>	Полнач за батерии DC
<a href="#">CARICABAT MBC930D</a>	Полнач за батерии
<a href="#">E16RQ16AZ.2.B.Q</a>	Единица за примање
<a href="#">XMP-K12</a>	Контролор 24 V
<a href="#">R0CABA00E0006</a>	Полнач на батерии
<a href="#">R0PULS00E0012</a>	За итни случаи притискање на копчето C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0013</a>	Тастер за целосна C26-E16
<a href="#">R0PULS00E0073</a>	
<a href="#">R0BATT00E0014 (MBM06MH)</a>	батерија
<a href="#">Model: ARS, Type: ND021</a>	FJL ДАЛЕЧИСКИ УПРАВУВАЧ
<a href="#">MK10-22 - 870MHz</a>	резервни предавател
<a href="#">E16SCHEU2</a>	код неколку клучни
<a href="#">TLK101</a>	Trasmitter единица
<a href="#">ROCHAB00E14A0</a>	Пар код клучеви
<a href="#">s/n G60726</a>	Целосно Autec предавател
<a href="#">P/N: R0CABA00E0006, Type: MBC825A 80-250VAC</a>	Полнач на батерии
<a href="#">KMK12101</a>	Далечински управувач модуларен тип МК12-22
<a href="#">Couple keys code 434MHz</a>	
<a href="#">Complete Autec remote control trasmitter MJ + receiver Type C</a>	Комплетен систем супституиран од s / n G60726
<a href="#">P/N: R0CABA00E0010, Type: MBC825A 110VAC (USA)</a>	Полнач на батерии
<a href="#">S/N: 507168</a>	Далечински управувач
<a href="#">GC10197</a>	Далечински управувач
<a href="#">73160185</a>	
<a href="#">S0005578</a>	
<a href="#">MTXEU03+TC9708-ZA</a>	
<a href="#">E16STI062</a>	PCB со копчиња за предавател
<a href="#">Serial Number GL01671</a>	команда
<a href="#">KA0412M0</a>	Далечински управувач
<a href="#">GC01196</a>	сензорска единица

Производ	Опис
<a href="#">R0TXCO06E08A0</a>	Модул за пренесување
<a href="#">MK10-22ACS</a>	далечински управувач
<a href="#">E16SRXEU1</a>	предавател модул
<a href="#">JC400 0058</a>	МАНИПУЛАТОР
<a href="#">LK NEO 10</a>	Радио контрола
<a href="#">S0005080</a>	.
<a href="#">KLKN08244L1</a>	.
<a href="#">KLKN12147L0</a>	.
<a href="#">R0ANTE00E24A0</a>	
<a href="#">R0PULS00E0050</a>	КОПЧЕТО ЗА СТАРТУВАЊЕ
<a href="#">73080233</a>	СТОП копче
<a href="#">R0CHIA00P0006</a>	Клучеви
<a href="#">MBC12V</a>	полнач
<a href="#">MH0707 L-2000</a>	Батерија
<a href="#">KLKN08080L4// 77061211</a>	РАДИО КОНТРОЛА
<a href="#">ACRM15 870MHz FHSS</a>	Радио контрола
<a href="#">Compact series type KAJC</a>	Радио контрола
<a href="#">R0CABA01E02N0 / CH260R</a>	полнач
<a href="#">R0CABA02E07B1</a>	Полнач за батерии
<a href="#">R0CABA02E07B0</a>	ПОЛНАЧ
<a href="#">R0BATT00E0018</a>	Батерија
<a href="#">AJS / DA0BM</a>	Далечински управувач трансмитер
<a href="#">MBM06MH 7.2V 750mAh</a>	
<a href="#">77061085 / KFM057KL1</a>	Динамички далечински управувач
<a href="#">rubber for A0MANI00E0088</a>	гума заштита
<a href="#">7706209405</a>	Батерија
<a href="#">Transmitter for Model: ARS, Type: ND021</a>	FJL ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ ПРЕДАВАТЕЛ
<a href="#">FJR-ARX</a>	РАДИО КОНТРОЛА
<a href="#">ULC932A</a>	Полнач
<a href="#">R0PULS00E0048</a>	префрли селектор со сигурносна брава
<a href="#">R0CABA00E02A0</a>	
<a href="#">R0RITR02E05A0</a>	РАДИО МОДУЛ
<a href="#">R0CONN01E03A0</a>	Конектор
<a href="#">LK NEO 8 STANDARD</a>	ПРЕНЕСУВАЊЕ
<a href="#">LK NEO 8AX ATEX</a>	ПРЕНЕСУВАЊЕ
<a href="#">7317035705 E16STXEU1</a>	ПРЕНЕСУВАЊЕ МОДУЛ
<a href="#">WM24P6-12-A-QL</a>	Приклучок адаптер
<a href="#">KLKN06098U3</a>	
<a href="#">77062094</a>	Батерија
<a href="#">UMC12V DC 12-24V</a>	АС полнач
<a href="#">77162216</a>	Далечински управувач
<a href="#">77061214</a>	
<a href="#">KFL245KL0</a>	Радио далечински управувач
<a href="#">77061215</a>	
<a href="#">77061206 KLKN08301L0</a>	ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Производ	Опис
<a href="#">S0005156</a>	
<a href="#">R0CABA02E07C0</a>	полнач за батерии
<a href="#">MNM03</a>	пакет батерии
<a href="#">77161218 (NB021)</a>	
<a href="#">73170357 R0TXCO06E06A0</a>	ПРЕДАВАТЕЛ МОДУЛ
<a href="#">R0CABA02E07A0</a>	
<a href="#">AJQ / DCRM24 / 870MHz FHSS</a>	
<a href="#">AJC+ ACRS15</a>	РАДИО КОНТРОЛА
<a href="#">R0ANTE00E68B0</a>	
<a href="#">R0BATT00E08A0</a>	
<a href="#">KLKN06213L0</a>	
<a href="#">KA08B007C0</a>	
<a href="#">KT08B034H0</a>	
<a href="#">S0005166</a>	
<a href="#">S0005167</a>	
<a href="#">KLKN12168L1</a>	Радио контрола
<a href="#">KAJQ0061L0</a>	
<a href="#">FJS02</a>	Предавател
<a href="#">73160388</a>	
<a href="#">S0005603</a>	
<a href="#">S0005582</a>	
<a href="#">77062081</a>	
<a href="#">73140346</a>	
<a href="#">PR001971</a>	
<a href="#">S0005581</a>	
<a href="#">S0005580</a>	
<a href="#">S0005579</a>	
<a href="#">73160330</a>	
<a href="#">S0005577</a>	
<a href="#">S0005623</a>	
<a href="#">77062082</a>	
<a href="#">S0005575</a>	
<a href="#">S0005574</a>	
<a href="#">R0CING00P0021</a>	КАПАК+РЕМЕН А8-Т8F
<a href="#">R0PULS00E03A0</a>	СТОП ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО
<a href="#">R0CING00P0011</a>	ПОЈАС ЗА РАМО МЈ/* JS
<a href="#">KLKN08114U8</a>	
<a href="#">R0MANI00E06A0</a>	
<a href="#">ROMANI00E08A0</a>	
<a href="#">77061192</a>	AUTEC AIR AJN+DCRM24 РАДИО КОНТРОЛА
<a href="#">R0MANI00E13A0</a>	Џојстик (JC3000)