



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bd Sensors

Enapart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
P/N: 110-4000-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Предаватели на притисок
26.600 G-1002-R-1-5-100-200-1-000	Предавател притисок
26.600 G-1002-R-4-5-100-300-1-000	ОЕМ притисок предавател 26600 G
730-D-2501-1-5-100-200-1-000	ДМД 331 Дракмесумформер
110-2500-E-5-100-F00-1-000	Sensor pressure measurement serial number 1000324257
DMP 331 Code: 110-D733-1-5-100-F00-1-000	Предавател притисок
110-M400-3-5-M00-F00 - 1-000	Притисок предавател DMP 331
110-4002-E-3-100-C00-1-006 / DMP 331	Druckmessumformer
DMP 331 Code: 110-4000-3-3-M00-300-1-000	предавател притисок
DMP 331 Code: 110-6001-3-3-M00-300-1-000	притисок предавател
DMP 331 Code: 110-M400-3-5-M00-300-1-000	притисок предавател
DMP 333 CODE: 130-1003-1-2-100-800-5-000	предавател притисок
DMP 331 110-4000-3-3-M10-300-1-000	предавател притисок
600-2502-1-3-G10-100-1-000	притисок предаватели
68-D049-K-1-2-1-1-4-2-006-000	Transmitter
PA 430	сензор
DMP-331 110-1600-1-5-100-100-1-000	ТХ сензор притисок
DMP 331 Code (aktualisiert): 111-1002-4-3-100-700-1-000	Дракмесамформер
DMP343 100-S250-E-3-M10-300-1-000	ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛ
LMP 308i	Таухсонде
DMP 343 100-S050-3-5-100-300-1-000	Дракмесамформер
130-2503-3-3-100-100-5-000	Дракмејсформатор DMP 333
DS 200.	Дракмесамформер
PAC-99X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1	Повеќеканален приказ на процесот
PAC-141X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1	Повеќеканален приказ на процесот
PAC-99X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1	Повеќеканален приказ на процесот
PAC-141X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1	Повеќеканален приказ на процесот
LMK 351	Ајншраубсонде
DMK 351P / Code: 295-D204-1-3-E00-C63-1-1-2-000	Предавател на притисок
100-S050-E-5-M10-300-1-000	Дракмејсформатор DMP 343 екс
26.600 G-1602-R-1-5-100-300-1-070	ОЕМ-Дракмесумер 26.600G
LMP 308	Таухсонде
26.600G-1003-R-1-5-100-R40-1-000	ОЕМ Дракмесумформер
100-S250-E-5-M10-300-1-000	Дракмесамформер
LMK 351 Code: 470-Z030-1-3-100-M00-1-1-2-000	Завртка во сонда

Производ	Опис
26.600G-6001-R-3-5-C10-N40-1-000	OEM Duckmessumformer
787-4003-1-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	прекинување на електронски притисок ДС 201 Р
26.600-G-6001-R -1-5-100-300-1-000	Дракмесамформер
LMK 351	Ајншраубсонде LMK 351
DMP 457 Code: 600-2500-E-5-G10-400-1-000	притисок предавател DMP 457
DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-N40-5-070	ДМП 457
DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-400-5-000	ДМП 457
DMP 334 Code: 140-1004-E-3-100-V00-2-000	ДМП 334
DMP 457 Code: 600-6003-1-3-G10-N00-1-070	ДМП 457
600-2500-E-5-G10-400-1-000	притисок предавател DMP 457
600-6003-E-3-G10-N40-5-070	притисок предавател DMP 457
600-6003-E-3-G10-400-5-000	притисок предавател DMP 457
140-1004-E-3-100-V00-2-000	притисок предавател DMP 334
600-6003-1-3-G10-N00-1-070	притисок предавател DMP 457
591-D581-1-B5-TR3-H00-1-1-2-000	Дракмесумер ДМК 457
11C-6002-7-1-100-N00-3-000	ДМП 320
780-X102-E-1-3-N01-300-1-000	Електронишер Дракшалтер DS 200
MOE-1601-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000	Digitalmanometer BAROLI 02
MOE-4000-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000	Дигитален манометар BAROLI 02
600-1602-E-3-G10-300-1-000	ДМП 457
M0G-2501-0-B2-0K0-C62-0-1-1-2-000	Дигиталманометар Бароли 02P
110-1002-1-3-100-300-1-000	DMP 331 предавател притисок
785-LS02-1-1-2-200- C62-1-0-2-000	Електронишер Дракшалтер DS 200P
110-6002-3-3-100-100-5-000	притисок предавател DMP 331
110-1002-1-2-100-800-1-000	ДПП ДМП 331
110-2502-1-2-100-800-1-000	ДПП ДМП 331
130-1003-1-2-100-800-5-000	Драмкејсформатор DMP 333
130-1603-1-2-100-800-5-000	притисок предавател DMP 333
130-2503-1-2-100-800-5-000	Драмкејсформатор DMP 333
130-6003-1-2-100-800-5-000	Драмкејсформатор DMP 333
DMP-331-110-6001-3-5-1-3-1-000	ДПП ДМП 331
110-M100-3-5-M00-F00 - 1-000	Притисок предавател DMP 331
110-M160-3-5-M00-300 - 1-000	Притисок предавател DMP 331
430-V152-1-1-3-1-100-3-000	Притисок предавател LMP 331
250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000	Дракмесамформер ДМК 331
250-4001-1-5-100-H00-1-B-2-000	Предавател на притисок
DMP331P 500-1000-T2-2-TR1-M95-1-0-1-000	предавател притисок
Type LMK 331 / Code 460-D172-1-5-TA0-K00-7-B-2-000	Сонда за завртка LMK 331
130-1003-2-3-M00-D15-5-520	DMP 333 предавател притисок
RKT 4-07S +2M KAB	Кабелдоза Лумберг RKT-4-07S
LMK 351 Code: 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000	Завртка-во
785-1002-1-1-5-TA0-D04-1-1-1-200	Електроничар DS 200P
110-1302-1-2-100-400-1-000	Дракмесунформатор DMP 331
250-1302-1-5-100-H00-1-B-2-000	Дракмесумформатор ДМК 331
Code: 17.600 G-1002-R-1-5-100-300-P-000	OEM сумформатор 17.600G

Производ	Опис
17.600G-1002-R-1-5-100- N40-2-000 - OEM for Bd Sensors	Дракмесумформатор 17.600G
17.600G-4002-R-1-5-100- N40-2-000	17,600 G предавател притисок
18.601G-6000-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors	Дракмесумформатор 18.601G
18.601G-4001-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors	Дракмесумформатор 18.601G
78H-4000-0-2-3-N01-N00-1-000	Шалтер за дробење DS 200
782-2502-E-1-5-N01-N00-3-1-2-000	Шалтер за дробење DS 201
Nr. 110-M400-3-3-M10-F00-1-000, Тип DMP 331	Предавател на притисок
110-2000-1-5-TR0-H00-1-000	Дракмесамформер
46.606-6001-2-TR0-000	
46.606-1002-2-TR0-000	
46.606-1602-2-TR0-000	
46.606-2502-2-TR0-000	
46.606-4002-2-TR0-000	
LMK 458 768-D049-K-1-2-1-3-4-2-025-000	Таухсонде
LMK458-768-D290-K-1-2-1-3-4-2-025-000	Таухсонде
DMP 331 Code - 110-1001-E-3-850-100-1-000	
18.601G-1601-R-1-5-100-300-3-000	Предавател на притисок
18.605G-4000-M-1-5-1-006-300-1-000	Tauchfähiger OEM предавател 18,605 G
850-1-1-100-1-N-000	Приклучок за приказ за тековна јамка со контакти
110-M400-3-3-M00-F00-1-000	Предавател на притисок DMP 331
DMP 457	притисок предавател
590-V602-E-5-TR3-100-1-1-2-000	притисок предавател
591-1002-E-5-TR3-100-1-1-2-000	притисок предавател
210-1503-1-5-100-N40-2-008	притисок предавател
Code: 500-2501-1-3-100-C61-1-0-2-000	Предавател на притисок
Code: 17.600G-4002-R-1-5-100-300-P-000	Предавател на притисок
18.601G-1000-R-1-8-100-300-1-000 // OEM 18.601G	предавател на притисок
Code: 100-4000-1-5-100-300-1-000	
Code: 100-4000-1-5-100-400-1-000	
Code: 100-0600-1-5-100-400-1-000	
Code: 592-3150-1-5-TR3-100-1-1-2-000	
Code: 110-M400-3-3-M10-F00-1-000	
ILAC-MRA	сертификат за калибрација
Code: 18.601G-1600-R-1-8-100-300-1-000	
Code: 600-V502-E-3-G10-100-1-000	
DMP 343 (0 ... 100 mbar)	
DMP 343 (0 ... 300 mbar)	
Code: 18.600G-V502-R-1-5-100-400-1-000	ANALOUGE ПРИТИСОК SENSOR1-5 БАР 4-20mA 1/4 "
Code: 250-2003-37-5-210-P00-1-1-2-008	сензор за притисок
130-4502-2-3-M00-D15-5-520	ПРИТИСОК ПРЕДАВАТЕЛИ
250-2503-1-5-TR0-400-1-1-2-000 DMK 331	притисок предавател
26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000	Предавател на притисок
OXI14B	клуч

Производ	Опис
780-6002-1-2-3-N11-500-3-000	сензор
780-1603-1-2-3-N11-500-3-000	сензор
DMD 331/ Code 730-D-1001-1-8-100-200-1-000 46.607-3502-2-TR0-055	притисок предаватели - Диференцијален
DMP331 Code:110-1000-1-5-100-F00-1-000	Предавател на притисок
DMP-343 Code: 100-S025-3-5-100-300-1-000	Предаватели на притисок
DMP343 Code: 100-S050-3-5-100-300-1-000	притисок предавател
DMK 331 250-V152-1-5-100-F00-1-1-2-000	притисок предавател
600-1002-1-3-G10-100-1-000	Предавател на притисок
782-4000-1-1-5-N01-F00-1-1-2-000	
730-E-1602-E-8-100-200-1-000	Диференцијален притисок предавател
DMP 331P	Индустриски притисок предавател
DMK 351P / Code: 295-0400-1-3-100-M00-1-1-2-000	Предавател со рамна дијафрагма
DMP 331P, Code: 500-1002-1-3-100-Z33-1-1-1-200	притисок предавател
590-1002-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	
DMP 331 110-M400-3-5-M00-300-1-000	притисок предавател
ZMF2540	приклучната прирабница
26.600G-V502-R-1-100-300-1-000	26,600 G
DMP 333 130-4003-1-3-100-100-5-000	Индустриски притисок предавател
17.600 G-7003-R-1-5-M10-300-P-000	притисок предавател
18.605G-4000-B-1-5-1-006-300-1-000	притисок предавател
59B-D049-1-2-TR3-H00-1-8-2-000 Type DMK 458	притисок предавател
DMP 331 , code 110-W070-1-3-100-100-1-000	притисок предавател
DMK 457	Предавател на притисок
18.605G-1001-M-1-5-1-012-300-1-000	ОЕМ предавател на притисок
590-V302-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	DMK 457 предавател притисок
M04-1602-0-B8-0K0-300-1-2-2-1-000	Digitalmanometer
M00-1602-0-B5-0K0-400-1-1-2-1-000	Дигитални мерачи на притисок
470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	завртка-во сонда
LMK 351 471-0400-3-3-M10-M00-1-1-2-000	сензор
600-1602-E-3-G10-300-1-000 Type DMP 457	СЕНЗОР НА ПРЕДАВАТЕЛИ СЕНЗОР соголување пумпа
250-6002-1-5-100-400-1-1-2-000 type DMK 331	притисок предавател
250-1003-1-5-100-400-1-1-2-000 Type DMK 331	притисок предавател
381-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	ниво предавател
LMK 382 Code: 565-2002-1-2-E-1-1-3-010-000	Нерѓосувачки челик сонда LMK 382, вкл. 10 милиони ПВЦ кабел
LMP 331, Code: 430-V152-1-1-3-1-100-5-000	Завртка-во сонда
DMP 331, Code: 110-M160-3-5-M00-300-1-000	притисок предавател
DMP 331, Code: 110-V152-3-3-100-300-1-000	притисок предавател
26.600 G-1002-R-3-5-100-300-1-000	ОЕМ предавател притисок 26.600G
LMK 351 Code: 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	
26.600 G-4002-R-1-5-100-200-1-000	ОЕМ притисок предавател 26600 G
785-LS02-1-1-2-100-C62-1-0-2-200	
17.609 G-3002-R-1-5-M20-U00-2-000	ОЕМ притисок предавател 17.609G

Производ	Опис
140-1004-E-3-100-200-2-000	притисок предавател DMP 334
17.600G-1002-R-1-5-100-300-Q-000	притисок предавател
110-1602-1-3-100-F00-1-000 (DMP 331)	Предавател на притисок
DC8-4003-L5-2-207-300-1-000	притисок предавател DCT 531
LMP 307 code 450-2501-1-1-1-1-3-1-030-000	сондата
DS 4 (680-1002-1-0-Q00-Q00-5-000-000)	Електронски прекинувач OEM притисок
380-4000-1-2-E-1-5-1-015-000	Потопна сонда LMK 307
110-1602-1-3-100-500-1-000 (DMP 331)	
250-5002-1-5-100-500-1-1-2-000 (DMK 331)	
566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000	Сонда од не'рѓосувачки челик
P/N: 26.600 G-V302-R-1-5-100-300-1-000	предавател притисок
110 1002E 3 100 C00 1 006	Пренесувач на притисок
110-4002-E-3-100-C00-1-006	Пренесувач на притисок
110-2502-E-3-100-C00-1-006	Предавател на притисок
111-1000-12-2-M00-200-1-115	притисок предавател
LMK 331 (Code : 460-2501-1-5-M10-K00-3-B-2-000)	Завртка-во
395-2500-R-C-1-1-3-4-010-000	Потопување сонда
110-4000-E-5-850-400-1-000	Предавател на притисок
LMK 458 768-4001-K-1-2-1-1-4-2-000	Сензор
DMP 331 (Code: 110-2500-3-5-100-100-1-000)	Предавател на притисок
DMP457-600-6000-1-3-TR3-F00-1-003-000	Пренесувач на притисок
DX19-DMP 457 (601-D290-E-3TR3-H00-1-000)	Сензор
140-P15K-E-3-850-V00-2-000	индустриски предавател на притисок
30.600G Code: 30.600G-4001-R-1-8-100-300-2-1-000	Предавател на притисок
782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000, Type: DS 201	Прекинувач за притисок
26.600 G , Code: 26.600 G-4001-R-1-5-100-300-1-000	Пренесувач на притисок
DS200 781-1602-1-2-3-N01-F00-1-000	DS 200 прекинувач притисок
DS 200 781-2502-1-2-3-N01-F00-1-000	прекинувач притисок DS 200
17.600 G-1603-R-1-5-100-400-2-000	OEM предавател притисок 17.600G
730-D-6001-E-5-100-200-1-000	DMD 331 диференцијален притисок предавател
DMP 331 Code: 110-M400-3-3-M00-300-1-000	притисок предавател
100-M010-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 343	Предавател на притисок
430-D172-1-1-1-1-M00-3-000	Завртка во сонда
DMP 331 110-M100-3-5-M00-F00-1-000	Предавател на притисок
411-2500-R-1-1-1-1-5-010-000	Сонда за потопување
Type: LMP307, P/N: 450-1000-1-1-1-1-5-2-003-000	сензор
110-LS03-E-3-850-400-1-000	Пренесувач на притисок
26.600 G-2502-R-1-5-100-200-1-000	Предавател на притисок
DMD 331 Code: 730-F-0400-E-8-100-800-1-000	диференцијален притисок предавател
451-1600-1-1-E-1-5-3-150-000	Потопување сонда LMP 307
451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000	Потопување сонда LMP 307
DMP 331	СЕНЗОРИ НА НИВО
DMP 331P (Code: 500-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-000)	предавател на притисок
250-6001-1-5-M10-H00-1-B-2-000	Пренесувач на притисок
DMP 343 Code: 100-0600-1-5-100-300-1-000	Пренесувач на притисок

Производ	Опис
DMD 331 (Code: 730-E-2001-E-8-N1F-J00-7-000)	Диференцијален притисок предавател
DMP 304 220-6004-1-5-100-P00-041	Хидрауличен предавател на притисок
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-010-000	НИВЕН ТРАНСМИТЕР
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	НИВЕН ТРАНСМИТЕР
LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-045-000	НИВЕН ТРАНСМИТЕР
DMK 331	Пренесувач на притисок
LMP 307	Сонда од не π рѓосувачки челик
DMP331-110-1002-1-3-100-H00-1-000	Предавател на притисок
LMP 331	Сензор за притисок
451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 - LMP 307	Сензор за притисок
Conductor for 451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000	3-диригент
110-1000-1-5-100-200-3-000	Предавател на притисок
470-1002-E-3-TR0-M00-1-1-2-000	Завртка во сонда
111-2502-ES-3-TR1-200-1-037	Предаватели на притисок
131-6002-ES-3-TR1-200-1-037	Предаватели на притисок
131-2503-ES-3-TR1-200-1-037	предавател притисок
110-P020-ES-3-TR1-200-1-037	предавател притисок
131-4003-ES-3-TR1-200-1-037	Предаватели на притисок
26.600 G-2503-R-1-5-100-300-1-000	ОЕМ притисок предавател
100-0500-3-5-100-300-1-000	Предавател на притисок
250-P5K8-E-5-M10-N40-1-1-2-000	
787-4003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	
780-1602-1-1-3-N01-F00-1-000	Електронски прекинувач притисок
787-1003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000	Електронски прекинувач за притисок
18.605G-2500-M-1-5-1-003-300-1-000	Потопна OEM предавател
18.605G-1000-M-3-5-1-003-300-1-000	Потопна OEM предавател
DMK 458 Code: 59B-D290-1-2-TR3-F23-1-8-2-000	Притисок предаватели
LMK 458 Code: 768-D290-K-1-C-1-1-4-2-010-000	Потопна сонда
DMP 331 110-6001-3-2-TR0-N40-1-000	
CIT 750-1-U16-U16-UN5-1-4-100-000	Мулти-канален приказ процес
M0E-1002-0-B2-0K0-N40-1-1-1-1-000	
PVC-Kabel	
785-4000-1-1-3-N01-Z00-1-1-1-000	
18.601G-1600-R-1-8-100-200-1-000	
18.605-2500-B-1-5-1-006-300-1-000	
780-V163-1-2-2-N01-100-1-000	Електронски прекинувач за притисок DS 200
780-V323-1-2-2-N01-100-1-000	прекинувач притисок DS 200
780-V602-1-2-2-N01-100-1-000	прекинувач притисок DS 200
DAkS	сертификат за калибрација
DMK 458 59B-D290-1-2-TR1-F23-1-8-2-010	Предавател на притисок
LMK 307 (380-6000-1-2-1-1-5-1-020-000)	Потопна сонда
DS 201 782-1002-0-1-5-100-N00-1-1-2-000	прекинувач притисок
590-6001-1-5-G10-100-1-K-2-000	Предавател на притисок
590-1002-1-5-G10-100-1-K-2-000	
380-1001-1-2-1-1-5-1-020-000	нурнува сонда

Производ	Опис
DMP 331 (110-6001-3-3-M10-300-1-000)	
DMP 457 (600-1602-E-3-TR3-100-1-000)	Предаватели на притисок
110-M160-3-5-100-300-1-000	Предавател на притисок DMP 331
140-1004-E-2-M10-D28-2-000	Трансдуцерот
LMP 307 (451-2500-1-1-1-1-5-1-005-000)	Сонда за потопување од не'рѓосувачки челик
UPA2-600b/420/G1/2	
LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-1-015-000	HYDROSTATIC LEVEL SENSOR
DS 201 (782-4003-E-2-5-N01-100-5-1-2-000)	Електронски прекинувач за притисок DS 201
680-6001-1-0-Q00-Q00-5-013-000	OEM електронски копче прекинувач DS 4
26.600 G-1003-R-3-5-100-200-1-000	Предаватели на притисок
110-S102-1-3-100-100-7-000	Сензор
DMK 331, Code: 250-V252-1-5-100-F00-1-1-2-000	.
26.600 G-2502-R-1-5-100-300-1-000	OEM притисок предавател
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-10 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-16 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-40 BAR)	
26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-60 BAR)	
26.600 GJS21-R-1-8-100-N40-1-000	OEM предавател притисок 26.600 G
LMK 458	ниво сензор
DMK 458	предавател притисок
TPE-U-CABLE	
LMK 351 471-6000-1-3-100-M00-1-1-2-000	Сензор
26.600 G-V502-R-1-5-M20-400-1-000	OEM предавател притисок 26,600G
LMP 331, Code: 431-2500-1-1-3-1-100-3-000	Завртка во сонда
DMK 331 250-1602-3-5-M00-H00-1-B-2-000	Индустриски притисок предавател
DMP 331-110-1002-1-3-100-100-1-000	Предавател на притисок
DMP 331 Code:110-1601-1-1-100-300-1-000	сензор за притисок
DMP331 Code 110-1002-E-3-M00-100-5-000	
18601G, Code 1601-R-1-5-100-300-3-000	
LMK 487 (366-1000-1-1-C-1-7-4-3-003-502)	сонда за нурнува од не'рѓосувачки челик дисплеј за дигитален манометар DM 01
DM01-A21	
26.600 G-V252-R-1-5-100-300-1-000	Предавател на притисок (нормално)
500-6001-1S-3-M10-C62-1-0-2-000	предавател притисок
380-6001-1-2-1-1-5-3-010-000	сонда за нурнува од не'рѓосувачки челик
110-6002-3-2-100-100-1-000	Предавател на притисок DMP 331
250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Предавател на притисок DMK 331
18.601G-1001-A-3-5-100-100-1-000	OEM предавател притисок
DMP 331 (110-6001-3-3-100-100-1-000)	предавател притисок
26.600 G-6001-R-1-5-100-200-1-000	Предавател на притисок
18.601G-2501-R-1-5-100-200-1-000	Предавател на притисок
LMP 305 (400-4000-1-1-1-1-5-1-020-000)	Сонда
DS200 780-4003-E-1-3-N01-100-1-000	прекинувач за притисок
DMP331-110-2001-1-2-100-100-1-000	Предавател на притисок
DMP331i-110-2001-1-1-100-100-1-111	Предавател на притисок
DMP331i-110-S100-1-1-100-100-1-111	Предавател на притисок

Производ	Опис
18.601G-2500-R-1-5-100-300-1-000	Предавател на притисок
LMP307-450-4000-1-1-1-1-5-1-030-000	Потопна сонда
46.608-4002-2-TR0-000	Предавател на притисок
250-1002-3-5-M10-F00-1-1-2-000	предавател притисок
780-1602-E-1-3-N11-100-1-070	прекинувач за притисок
780-1003-E-1-3-N11-100-1-070	прекинувач за притисок
780-4003-E-1-3-N11-100-1-070	прекинувач за притисок
500-V402-1S-3-M10-M76-1-0-2-000	предавател притисок
600-1602-1-3-G10-100-1-000	предавател притисок
LMK307 381-4000-1-2-1-1-5-1-010-000	Сонда за потопување од не'рѓосувачки челик
110-2502-3-3-100-C00-1-006	предавател притисок
110-6001-E-3-100-C00-1-006	предавател притисок
DMP 333 130-1003-1-3-100-100-5-000	
110-V402-1-3-M10-300-3-000	
26.600G-Z102-R-1-8-100-200-1-000	ОЕМ предавател притисок
17.600 G-1002-R-1-5-100-300-Q-070	ОЕМ предавател притисок
110-2500-1-5-100-100-1-000	притисок предавател dmp 331
110-1000-1-5-100-100-1-000	притисок предавател dmp 331
111-1002-3-3-M10-300-1-000	притисок предавател
P/N: 110-2502-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Предавател
18.601G	ОЕМ предавател притисок
17.600 G-4003-R-3-5-100-300-P-000	ОЕМ pressure transmitter
DMP 343 100-2500-E-3-100-200-1-000	Предаватели на притисок
DMP 331 110-6001-3-3-M00-300-1-000	Предавател на притисок
LMK307-381-1001-1-2-1-1-5-3-065-000	Сонда за потопување од не'рѓосувачки челик
DMP 331P Code: 501-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-200	Предавател на притисок
LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-3-035-000	
DMK 458 59A-2500-E-2-G10-200-1-8-2-000	Предаватели на притисок
EPS200G14SP12	Сензор за притисок
DMP 333 130-6003-1-2-100-500-1-000	
26.600G-V502-R-1-5-100-300-1-000	ОЕМ-предавател притисок
DMP 331 110-1001-E-3-100-F00-1-000	предавател притисок
26.600 G-1002-R-1-5-M20-300-1-000	ОЕМ предавател притисок
P/N: 110-LS03-E-3-100-N00-1-000, Type: DMP 331	Предаватели на притисок
P/N: 110-1002-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Предаватели на притисок
P/N: 110-6001-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Предаватели на притисок
P/N: 602-6002-1-3-G10-100-1-000, Type: DMP 457	Предаватели на притисок
P/N: 110-2500-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Предаватели на притисок
17.600 G-6001-R-1-B5-100-N40-2-000	Предаватели на притисок
P/N: 450-1001-1-1-1-1-3-1-010-000, Type: LMP 307	потопна сонда
P/N: 566-6000-1-2-1-1-1-3-010-000, Type: LMK 382	потопна сонда
P/N: 111-1002-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 331	Предаватели на притисок
Code: 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000	
115-6002-3-1-100-300-1-000	
DMP 331 110-1000-1-5-100-200-1-000	Предаватели на притисок

Производ	Опис
P/N: 130-2503-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 333	Предаватели на притисок
MOK-1003-0-B1-100-1-000	Прецизни дигитални мерачи на притисок
DMP 457 Code: 600-1602-E-3-TR3-300-1-000	предавател притисок
500-6001-1-3-100-Z00-1-1-2-000	притисок предавател DMP 331P
111-1602-1-3-M10-N40-1-000	притисок предавател DMP 331
111-6001-1S-3-M10-N40-1-000	притисок предавател DMP 331
LMK 809	потопна сонда
M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	дигитален мерач на притисок
MOK-2502-0-B1-100-1-000	Предавател на притисок за дигитален манометар DM 01
MOK-6000-0-B1-100-1-000	Предавател на притисок за дигитален манометар DM 01
501-1002-1-3-100-C61-1-0-2-205 Type DMP 331P	предавател притисок
DS200 781-1001-7J-1-3-N11-100-1-000	електронски прекинувач за притисок
LMP 307 // 307-451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000	сонда за потопување од не'рѓосувачки челик
DMP 321	Предавател на притисок
26.600 G-1002-R-1-8-100-300-1-000	ОЕМ предавател притисок
Code: 251-2001-1-5-M10-300-1-1-2-000 Type DMK 331	Предавател на притисок
815-0016-3Z-0-G-0-N-Y00-M-000	Диференцијален притисок Трансдуцерот
Type DMP 331i Code: 110-1002-1-1-M10-200-2-111	Трансдуцерот на притисок
59A-1602-E-2-TR3-H00-1-8-2-000	Предавател на притисок
DS 210 78A-M250-7-1-3-N01-300-1-000	прекинувач за притисок
DMP 331 110-M200-1-5-100-300-1-000	Предавател на притисок
DMP331 / 110-V202-1-3-100-100-1-000	ПРЕДАВАТЕЛ ПРИТИСОК
DMP343 100-0500-3-5-100-300-1-000	Предавател на притисок
110-6000-E-1-100-F00-1-000	сонда за ниво на течност
AX14-DS 201 /782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000	
111-1002-E-3-850-N00-1-000	
111-1002-E-3-880-N00-1-000	предавател притисок
590-V602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Предавател на притисок
441-6000-1-1-1-1-1-5-020-000	
26.600G-1003-R-3-5-TM0-300-1-000 (OEM)	Предавател на притисок
LMP331 430-0600-1-1-1-1 100-8-000	сензор за притисок
18.600G-M250-R-1-5-100-300-1-000	Предавател на притисок
DMK33112	Индустриски предавател притисок
600-V502-1-3-G10-100-1-000	Предавател на притисок
600-6001-1-3-G10-100-1-000	Предавател на притисок
600-4001-1-3-G10-100-1-000	Предавател на притисок
600-4002-1-3-G10-100-1-000	Предавател на притисок
500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000	притисок предавател
450-4000-1-1-1-1-3-1-005-000	ниво сонда
110-6001-1-3-M10-F00-1-000	Предавател на притисок
110-1602-1-3-100-F00-1-000	Предавател на притисок
110-1602-1-3-M10-F00-1-000	Предавател на притисок
110-6002-1-3-100-F00-1-000	Предавател на притисок

Производ	Опис
DMP 331 110-2502-E-1-850-100-1-000	Сензор за притисок
18.601G-0500-R-3-8-100-300-1-000	Сонда за притисок
18.601G-0500-R-3-8-M20-400-1-000	Сонда за притисок
DMP331 110-2500-2-5-100-1-006 (U)	сензор за притисок
DMP331 / 111-1001-3-3-100-100-1-000	Предавател на притисок
DMP321-115-4003-1-2-100-N40-1-000	Сензор за притисок
18.605G-2500-B-1-5-1-006-300-1-000	OEM потопни предавател притисок
DMP331i 110-9999-3-1-100-300-1-111	Сензор за притисок
DMK 457 590-1602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000	Сензор за притисок
Code 500-5001-1-3-100-C62-1-0-2-000 Type DMP 331P	Предавател на притисок
DMP 331 / 110-1600-1-5-TAO-100-1-000	Сензор
Code 330-0600-1-8-M10-Q00-6-000 Type DMD 341	Диференцијален притисок предавател
Code: 110-6000-E-1-100-F00-1-000 Type DX19-DMP 331	Предавател на притисок
591-2501-1-5-TT3-H00-1-1-2-000	Предавател на притисок
591-1601-1-5-TT3-H00-1-1-2-000	Предавател на притисок
18.605G / 18.605-6000-M-1-5-1-009-300-1-000	Предавател на притисок
590-2502-1-5-TT3-N00-1-1-2-000	
DMP331 110-1602-1-3-100-F00-1-000	Сензор за притисок
DMP331 110-1602-1-3-M10-F00-1-000	Сензор за притисок
CIT 400 PH0-F-2-E-6-B-000	дисплеј
26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000 (G1/4")	Предавател на притисок
PH0-F-2-E-6-N-000	Приказ на процесот
DMP 333 130 2503 1 5 100 200 1 000	Предавател на притисок
DMP 331 110 4002 1 5 100 200 1 000	Предавател на притисок
DMP 331 110 4001 1 5 100 200 1 000	Предавател на притисок
DMP 331 110 1002 E 5 100 200 1000	Предавател на притисок
DMP 333 / 130 4003 E 3 100 200 1 000	преобразувач на притисок
DMP 333 130 7003 E 3 100 200 1 000	Предавател на притисок
DMP 333 / 130 1003 E 3 100 200 1 000	преобразувач на притисок
DMD 331 Code: 110-2502-E-3-100-C00-1-006	
DMP 331P 500-6001-1S-3-M10-C52	Предавател на притисок
250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-0	Предавател на притисок
250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-000	Предавател на притисок
30.600G-1002-R-1-8-100-N40-2-1-000	
LMP331-431-2500-1-1-1-1-100-5-000	Сензор за притисок
LPM 331 (431-2500-1-1-1-3-100-5-000)	
26.600 G-6002-R-1-5-TM0-N40-1-000	Предавател на притисок
26.600 G-2502-R-1-5-TM0-N40-1-000	предавател притисок
LMP 307 451-2502-1-1-1-1-1 200-000	
18-605G-6000-M-1-5-1-012-300-1-000	Предавател на притисок
17.600 G-6003-R-3-5-100-300-P-070	
460-6001-1-5-M10-K00-3-1-2-000	
460-1002-1-5-M10-K00-3-1-2-000	
DMP 320 -11C-1003-7-1-100-100-1-000	Сензор за притисок
DX14-LMK 351 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000	Завртка во сонда

Производ	Опис
30.600G-1003-R-1-8-100-300-2-1-000	Трансдуцер на притисок
30.600G-1603-R-1-8-100-300-2-1-000	Трансдуцер на притисок
26.600 G-1003-R-1-5-100-300-1-000	
26.600 G-1603-R-1-5-100-300-1-000	
DMP343 100-d220-1-3-100-100-1-000	Индустриски притисок предавател
LMK358-446-1001-1-2-H-1-2-1-015-000	
391-1601A-2-1-1-5-1-020-000	Потопна сонда
30.600 G-2502-R-1-8-100-300-2-1-000	
100-0400-1-5-100-100-1-000	преобразувач на притисок
G-D025-R-1-5-100-H00-1-582	OEM предавател на притисок
18.605G-1001-M-1-5-1-006-300-1-000	OEM предавател на притисок
766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000	Сонда за ниво
766-4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000	Сонда за ниво
LMK 458 4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000	
LMK 458 766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000	
DX19-DMP 457 / 602-WS03-E-5-TR3-200-1-000	преобразувач на притисок
DMP 333 / 130-2503-E-3-100-200-1-000	преобразувач на притисок
DMP 331 / 110-4002-E-3-100-200-1-000	преобразувач на притисок
DMP 331 / 110-4001-E-3-100-200-1-000	преобразувач на притисок
DMP 331 / 110-1002-E-3-100-200-1-000	преобразувач на притисок
DMP 334 / 140-7003-E-3-100-200-2-000	преобразувач на притисок
250-1601-ES-5-M10-N40-1-1-2-000	DMK 331 предавател на притисок
430-D172-1-1-1-1-M10-3-000	
LMK351 / 470-4001-1-3-TA0-M00-1-B-2-000	сонда за завртка
M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-N-000	
DMP 331 / 110-1002-1S-3-M10-100-1-000	
17.600 G-1002-R-1-5-M20-400-2-000	17.600G OEM предавател на притисок
LMK 358H / 446-1501-1-2-H-1-2-1-040-000	LMK 358H потопна сонда од нерѓосувачки челик
DS200 // 780-1603-1-1-3-N01-N00-1-000	
LMK 358H (446-1501-1-2-H-1-0-1-000-000	
DMP336-215-1603-1-5-M10-200-2-007	
DMK 457-590-2503-1-5-TS3-100-1-K-2-000	
TPE-U-Kabel	
DMK 351P / Code: 295-V902-1-3-M10-C62-7-1-2-000	Сензор
DMP 343 code: 100-0400-1-100-100-000	
dmp331 110-4001-1-5-100-500-1-000	
17.600G	
M00-1001-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000	БАРОЛИ 05 дигитален манометар
780-4003-E-2-3-N11-100-1-070	прекинувач за притисок
500-1602-E-3-100-Z00-1-1-1-000	
130-4003-E-3-100-100-5-000	
450-6000-1-1-1-1-3-1-010-000	Сонда за ниво
DMP 331 110-4001-1-3-100-100-3-000	
DMP 331 110-1000-E-5-100-200-2-000	

Производ	Опис
DMP 331 110-1002-E-3-100-100-1-000	
DMK 351 290-1000-E-3-100-100-1-1-2-007	
600-V502-E-3-G10-100-1-000	Предавател на притисок
DC7-2501-L5-2-N11-N40-1-000	
500-1002-1-2-100-Z00-1-1-1-000	Сензор за притисок
DS 200 780-4003-1-1-3-100-200-1-070	електронски прекинувач за притисок
DMK 331 / 250-2501-1-5-100-H00-1-B-2-000	Предавател на притисок
LMP 331 / 430-JS49-1-1-E-1-E00-5-818	сонда за завртка
DMP 331 P / 501-6001-1-3-100-C61-1-0-2-205	Предавател на притисок
old code 26.600 G-S102-R-1-5-M00-300-1-000/new code 26.600 G-S102-R-1-5-M20-300-1-000	
DMP331-110-S102-1-3-100-200-1-000	сензор
26.600 G-X102-R-1-8-100-1-000	
780-4003-1-1-3-100-300-1-070	
130-1003-E-3-850-N40-5-000 / DMP 333	Предавател на притисок
Code: M0E-2500-0-B2-0K0-N00-1-1-1-1-000	манометар
100-6000-1-3-100-100-1-000	ДМП 343 предавател на притисок
DMP 343 100-6000-1-3-100-200-1-000	
110-1001-1-2-M10-F00-1-000	
DMP 343 100-0400-1-3-N00-1-000	
590-1002-E-5-G10-100-1-K-2-000	Предавател на притисок
LMP 331/ 430-1000-1-1-1-1-100-1-000	сонда за завртка
DMP331-111-2001-7-3-TA0-30 0-1-000	
366-2500-1-1-C-1-1-4-3-003-000	LMK 487 потопна сонда од нерѓосувачки челик
LMK 382/566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000	
100-D265-1-5-100-100-1-000	
DCT 533-DC2-4000-IO-5M17-200-2-000	Предавател на притисок
LMK 358 / 446-1601-1-2-1-1-2-3-020-000	Одделлива потопна сонда од нерѓосувачки чели
KL 2 / KL 2-ZB.601-201-000	терминално куќиште
DMK 331 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000	Предавател на притисок
470-2500-1-3-M10-M00-1-B-2-000	
DMK 331P / 505-6003-E-5-100-Z00-1-1-1-000	Предавател на притисок
110-D558-E-5-100-N00-1-000	
110-S050-E-5-100-N00-1-000	
DS201-782-1002-0-1-5-100-H00-3-B-2-000	
566-1001-1-2-E-1-2-3-010-000	Level Sensor
768-D291-1-1-3-2-1-1-4-2-003-000	
601-D049-1-3-TR3-F00-1-000	
601-D290-1-3-TR3-F00-1-000	
DMP 331 / 110-M400-1-1-100-300-1-000	
DMP 331 / 110-4000-1-1-100-300-1-000	
Measurement report 11 points/3 cycles	
601-D049-E-3-TR3-H00-3-000	
DMP343 100-0100-1-5-100-N40-1-000	Индустриски предавател на притисок

Производ	Опис
Type DMK 457 Code 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Предавател на притисок
Type DMK 457 Code 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-000	Предавател на притисок
600-1602-E-3-G10-100-1-000	Предавател на притисок
Type DMK 457 Code 592-2501-1-5-ТТ33-100-1-1-2-000	Предавател на притисок
DMK387-285-2000-1-3-100-L00-1-B-C-000	
LMK 351 Code: 470-0600-3-3-100-M00-3-B-C-000	
LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-015-000	потопна сонда од нерѓосувачки челик
46.607-4002-2-TR0-000	
XMP i / 511-2002-A0-H-1-AK0-200-1-1-1-000	
DMK 331 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000	Предавател на притисок
110-2502-E-3-100-F00-1-00	Предавател
18 605G 6000 M 1 5 1 009 300 1 000	сонда
DMK 331 / 250-4001-1-5-100-100-1-1-2-000	сензор за притисок
LMP 307-451-4000-1-1-1-1-5-1 -003-00R	
381-6000-1-2-1-1-5-1-010-000	
600-3000-1-5-TR3-F00-1-000	сензор
YLMP307212TR	
340-2501-1-A0-H-17-AK0-N56-1-1-1-000	XMD предавател на диференцијален притисок
381-4000-1-2-1-1-5-1-006-000	
600-4000-1-3-G10-100-1-000	