



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Bedia

Енапарт секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

### Производи од брендот

| Производ                                 | Опис                                    |
|--|---|
| <a href="#">320484 (Тип CLS-40)</a>      | сонда за нивото на водата               |
| <a href="#">321575</a>                   | Сонда за ниво на вода BEDIA тип CLS-40  |
| <a href="#">420700</a>                   | Конектор бајонет според ISO 15170       |
| <a href="#">421672</a>                   | 3-пински Deutsch приклучок              |
| <a href="#">500003</a>                   | сензор за нивото на водата              |
| <a href="#">500008</a>                   | Сензор                                  |
| <a href="#">CLS-50</a>                   | Сондата нивото на водата                |
| <a href="#">500065</a>                   | ПРЕКИНУВАЧ ЗА НИВО                      |
| <a href="#">PLCA 5062022311 / 500212</a> | type BINNARY 1/0 NC 10000MM             |
| <a href="#">500170</a>                   | сензор                                  |
| <a href="#">Тип CLS-40 (321400)</a>      | BEDIA сонда ниво на вода                |
| <a href="#">320414</a>                   | GLStands сонда                          |
| <a href="#">500106</a>                   | BEDIA Прилагодлив Тип CLS-50            |
| <a href="#">419149</a>                   | Сензор за нивото на маслото тип NR150   |
| <a href="#">500088</a>                   | Сонда за ниво на масло BEDIA тип CLS-50 |
| <a href="#">500143 / CLS-50</a>          | Прилагодлив                             |
| <a href="#">321570</a>                   | Сензор за ниво на вода                  |
| <a href="#">320620</a>                   | Прилагодлив                             |
| <a href="#">421880</a>                   | приклучок конектор                      |
| <a href="#">420338</a>                   |   |
| <a href="#">320400</a>                   | сензор за нивото на водата              |
| <a href="#">320431</a>                   | сензор                                  |
| <a href="#">320 401</a>                  |   |
| <a href="#">320 432</a>                  | M14X1,5 9-36 VDC                        |
| <a href="#">500039</a>                   | BEDIA Постојана состојба                |
| <a href="#">320403</a>                   | Потрошувачка                            |
| <a href="#">420707</a>                   | Вртлива завртка 1.000mm                 |
| <a href="#">500028</a>                   | BEDIA Постојана состојба                |
| <a href="#">320419</a>                   |   |
| <a href="#">321595, Type: CLS-40</a>     | Сонда за ниво на масло                  |
| <a href="#">325301</a>                   | Предавател                              |
| <a href="#">322535</a>                   | BEDIA нивото на водата сонда тип CLS-40 |
| <a href="#">Тип CLS-40, 320459</a>       |   |
| <a href="#">321564</a>                   | Сонда за ниво на вода                   |
| <a href="#">500044</a>                   | сензор за нивото на водата              |
| <a href="#">322225</a>                   | BEDIA Постојана состојба                |

| Производ                                     | Опис  |
|--|---|
| <a href="#">500043</a>                       | Сонда за ниво на вода                                     |
| <a href="#">321577</a>                       | CLS- 40 Сонда за ниво на вода                             |
| <a href="#">500058</a>                       | сензор  |
| <a href="#">P/N: 325036 Type: CLS-40</a>     | Сензор за нивото на водата                                |
| <a href="#">350208</a>                       | сонда за нивото на водата                                 |
| <a href="#">360001</a>                       |   |
| <a href="#">CLS-40 / 320402</a>              | сонда за нивото на водата                                 |
| <a href="#">CLS-40 (320404)</a>              | сензор за нивото на маслото                               |
| <a href="#">420147</a>                       |   |
| <a href="#">Тип CLS-40</a>                   | Масло тип ниво сонда                                      |
| <a href="#">360025</a>                       | сензор  |
| <a href="#">320404 (320 404)</a>             | Сонда за ниво на вода                                     |
| <a href="#">P/N: 320403 Type: CLS-40</a>     | сонда за нивото на водата                                 |
| <a href="#">421773</a>                       |   |
| <a href="#">500092</a>                       |   |
| <a href="#">Тип CLS-50 (500130)</a>          |   |
| <a href="#">500015</a>                       | CLS-50 сензор за ниво на вода                             |
| <a href="#">P/N: 500003 Type: CLS-50</a>     | Сондата нивото на водата                                  |
| <a href="#">500005</a>                       | сензор за нивото на водата                                |
| <a href="#">500100</a>                       |   |
| <a href="#">PT 1000 420371</a>               |   |
| <a href="#">PLC-50 5062022211</a>            | тип на сонда за ниво на масло                             |
| <a href="#">500302 (Тип CLS-50)</a>          |   |
| <a href="#">320472 Тип CLS-40</a>            | сонда за ниво на масло                                    |
| <a href="#">320463</a>                       | нивото на маслото сонда                                   |
| <a href="#">321563</a>                       | сонда за ниво на водата                                   |
| <a href="#">422872</a>                       | Механички прекинувачот за температура                     |
| <a href="#">CLS-20</a>                       | сензор  |
| <a href="#">321603</a>                       | сензор за вода  |
| <a href="#">421599 – MAX</a>                 | минимум сензор за нивото на маслото                       |
| <a href="#">321599</a>                       | нивото на маслото сонда                                   |
| <a href="#">Art.Nr. 350152 (Type CLS-40)</a> | сензор за нивото на маслото                               |
| <a href="#">(Art.Nr.500003)</a>              | Сондата нивото на водата                                  |
| <a href="#">422229</a>                       | сензор на температура,                                    |
| <a href="#">CLS-40 (321404)</a>              | Сонда за испитување на нивото на водата БЕДИЈА тип CLS-40 |
| <a href="#">500014 Тип CLS-50</a>            | сонда за нивото на водата                                 |
| <a href="#">360002</a>                       | сензор за ниво на течноста за ладење                      |
| <a href="#">CLS-40 (320452)</a>              | Сонда за ниво на вода                                     |
| <a href="#">320459 (Тип CLS-40)</a>          | Сондата нивото на водата                                  |
| <a href="#">321908</a>                       | Сензор за нивото на маслото                               |
| <a href="#">321601</a>                       | Сондата нивото на водата                                  |
| <a href="#">500313</a>                       | сензор за нивото на водата                                |
| <a href="#">321569</a>                       | Сондата нивото на водата                                  |
| <a href="#">420334</a>                       | прекинувач на притисок (промена)                          |
| <a href="#">420302</a>                       | прекинувач на притисок                                    |

| Производ                               | Опис                                    |
|--|---|
| <a href="#">500106 CLS-50</a>          | нивото на маслото сонда                 |
| <a href="#">321617</a>                 | Сензор за нивото на водата              |
| <a href="#">500076</a>                 | Сонда за нивото на маслото              |
| <a href="#">420238</a>                 | сензор                                  |
| <a href="#">322501</a>                 | Сонда за ниво на вода                   |
| <a href="#">321501</a>                 | Сонда за ниво на масло                  |
| <a href="#">320993</a>                 | Сонда за ниво на вода                   |
| <a href="#">421669</a>                 | Кабел за поврзување                     |
| <a href="#">CLS-40 (321 504)</a>       | Сонда за ниво на масло, тип CLS-40      |
| <a href="#">350182</a>                 | Прекинувач на ниво                      |
| <a href="#">1121108</a>                |   |
| <a href="#">1121109</a>                |   |
| <a href="#">Тип CLS-40. Nr: 320440</a> | Сонда за ниво на масло                  |
| <a href="#">CLS-45 / 350199</a>        | Сонда за нивото на водата               |
| <a href="#">421570 PLS-40 M18X1.5</a>  | 16S БАЈОНЕТА СЕНЗОР                     |
| <a href="#">421673</a>                 | Сонда за нивото на водата               |
| <a href="#">500026</a>                 | Сонда за ниво на вода                   |
| <a href="#">500173 Тип CLS-50</a>      | Сонда за нивото на маслото              |
| <a href="#">321611</a>                 | Сонда за нивото на водата               |
| <a href="#">420318</a>                 | сензор за притисок                      |
| <a href="#">420802</a>                 | Кабел за поврзување                     |
| <a href="#">X00E50205974</a>           | ЛЕВЕЛСТАТ                               |
| <a href="#">500114</a>                 | Сензор                                  |
| <a href="#">360013</a>                 | сензор за ниско ниво на маслото         |
| <a href="#">320470</a>                 | Сензор за нивото на маслото             |
| <a href="#">500068 (CLS-50)</a>        | Тип на сензор за ниво на масло CLS-50   |
| <a href="#">321499</a>                 | нафта                                   |
| <a href="#">320413</a>                 |   |
| <a href="#">360024</a>                 | Вода, течност за ладење                 |
| <a href="#">CLS-50 500005</a>          | сензор за нивото на водата              |
| <a href="#">421643</a>                 | Конектор                                |
| <a href="#">350159</a>                 | Прекинувач/сензор за ниво и температура |
| <a href="#">420346</a>                 |   |
| <a href="#">320452</a>                 | Сондата нивото на водата                |
| <a href="#">320454</a>                 | Сензор за ниво на масло                 |
| <a href="#">422320</a>                 |   |
| <a href="#">320486</a>                 |   |
| <a href="#">321989</a>                 | сензор за ниво на вода                  |
| <a href="#">320410</a>                 |   |
| <a href="#">420511</a>                 |   |
| <a href="#">500056</a>                 |   |
| <a href="#">500187</a>                 | сензор за нивото на маслото             |
| <a href="#">320482</a>                 | Сондата нивото на водата                |
| <a href="#">350363</a>                 |   |
| <a href="#">500091</a>                 | Сензор                                  |

| Производ                                 | Опис                                   |
|--|--|
| <a href="#">500004</a>                   | Сонда за нивото на водата              |
| <a href="#">350527</a>                   | сензор за нивото на маслото            |
| <a href="#">500086</a>                   |  |
| <a href="#">322544</a>                   | Сонда за нивото на водата              |
| <a href="#">500037</a>                   | сензор за нивото на водата             |
| <a href="#">320650</a>                   |  |
| <a href="#">350242</a>                   |  |
| <a href="#">PLCA-50 (5032021321)</a>     | сензор                                 |
| <a href="#">500069</a>                   |  |
| <a href="#">500023</a>                   | Контролен сензор                       |
| <a href="#">420371</a>                   | сензор                                 |
| <a href="#">500034</a>                   |  |
| <a href="#">421645</a>                   |  |
| <a href="#">321519</a>                   |  |
| <a href="#">322513</a>                   |  |
| <a href="#">P/N: 322286 Type: CLS-20</a> | Сензори за следење ниво                |
| <a href="#">P/N: 350527 Type: CLS-20</a> | CLS-20 сензор за нивото на маслото     |
| <a href="#">420269</a>                   | отпор термометар                       |
| <a href="#">CLS-40 322501</a>            |  |
| <a href="#">CLS-40/321581</a>            |  |
| <a href="#">350172</a>                   | Ниво сензор                            |
| <a href="#">Тип CLS-10 (360002)</a>      |  |
| <a href="#">420503</a>                   |  |
| <a href="#">421587</a>                   |  |
| <a href="#">500025</a>                   |  |
| <a href="#">350141</a>                   | Сонда за ниво на вода BEDIA тип CLS-40 |
| <a href="#">360023</a>                   |  |
| <a href="#">360021</a>                   |  |
| <a href="#">360015</a>                   |  |
| <a href="#">320467</a>                   | Сензор                                 |
| <a href="#">321579</a>                   | Сонда за ниво на вода CLS-40           |
| <a href="#">500113</a>                   |  |
| <a href="#">422157</a>                   |  |
| <a href="#">321572</a>                   | сензор ниво                            |
| <a href="#">500064</a>                   | Сензор за ниво на масло тип CLS - 50   |
| <a href="#">325010</a>                   | Сонда за нивото на водата              |
| <a href="#">322540</a>                   | сензор за нивото на водата             |
| <a href="#">CLS-40-350345 (OEM)</a>      | Сензор                                 |
| <a href="#">325009</a>                   | СЕНЗОР ЗА НИВО НА МАСЛО ЗА ЛАДЕЊЕ      |
| <a href="#">321400</a>                   |  |
| <a href="#">422873</a>                   |  |
| <a href="#">420701</a>                   | Конектор                               |
| <a href="#">321929</a>                   |  |
| <a href="#">CLS-40 322521</a>            | прекинувач                             |
| <a href="#">421642</a>                   | Приклучок конектор                     |

| Производ  | Опис   |
|---|--|
| <a href="#">421742</a>                                  | конектор   |
| <a href="#">350146</a>                                  |  |
| <a href="#">OEM CLS-40 - CLS40-433-001V1</a>            |  |
| <a href="#">421077</a>                                  | Механички прекинувач за температура              |
| <a href="#">350563</a>                                  |  |
| <a href="#">325305</a>                                  | BEDIA сензор за ниво на вода тип CLS-40          |
| <a href="#">339-40433001V1US</a>                        |  |
| <a href="#">500222</a>                                  | Сензор за нивото на течноста за ладење           |
| <a href="#">Artikel-Nr. 321623</a>                      | СЕНЗОР ЗА НИВОТО НА МАСЛОТО                      |
| <a href="#">CLS-40 / 321599</a>                         | БЕДИА ОЛСТАНДНА                                  |
| <a href="#">500303</a>                                  |  |
| <a href="#">500061</a>                                  | сензор за ниво на масло                          |
| <a href="#">321607</a>                                  | сензор за нивото на водата                       |
| <a href="#">500083</a>                                  |  |
| <a href="#">CLS-50 / 500171</a>                         |  |
| <a href="#">320605</a>                                  |  |
| <a href="#">1111108 // FLRY-A 1.0 mm<sup>2</sup> br</a> |  |
| <a href="#">1111109 // FLRY-A 1.0 mm<sup>2</sup> ws</a> |  |
| <a href="#">325007</a>                                  | Ниво прекинувач                                  |
| <a href="#">500170 / CLS-50</a>                         | 24VDC сензор за истекување, 1-контакт PNP до PLC |
| <a href="#">421 666</a>                                 |  |
| <a href="#">CLS-40 321519</a>                           |  |
| <a href="#">421772</a>                                  |  |
| <a href="#">421585</a>                                  |  |
| <a href="#">320611</a>                                  | сензор за нивото на водата                       |
| <a href="#">p/n: 320633, type: CLS-40</a>               | сензор за нивото на водата                       |
| <a href="#">320600</a>                                  |  |
| <a href="#">CLS 40 / 321617</a>                         | сонда за нивото на водата                        |
| <a href="#">CLS-40 / 350208</a>                         | сонда за нивото на водата                        |
| <a href="#">500067</a>                                  | сензор за нивото на маслото                      |
| <a href="#">42577</a>                                   |  |
| <a href="#">CLS-40 320400</a>                           | СЕНЗОР НИВО                                      |
| <a href="#">325002</a>                                  | сензори  |
| <a href="#">122473</a>                                  | Сензор   |
| <a href="#">500029</a>                                  |  |
| <a href="#">422 861</a>                                 |  |
| <a href="#">320420</a>                                  | сензор за нивото на водата                       |
| <a href="#">CLS40-320470</a>                            |  |
| <a href="#">320422</a>                                  | СЕНЗОР ЗА СЛЕДЕЊЕ НА НИВОТО                      |
| <a href="#">CLS-50 500310</a>                           | сензор   |
| <a href="#">500102</a>                                  | CLS-50 сензор за ниво на масло                   |
| <a href="#">CLS-40 350434</a>                           |  |
| <a href="#">CLS-40 350245</a>                           |  |
| <a href="#">CLS-45 350131 OEM for Sure</a>              |  |
| <a href="#">420372</a>                                  |  |

| Производ                                  | Опис   |
|---|--|
| <a href="#">320451</a>                    |  |
| <a href="#">420106</a>                    |  |
| <a href="#">CLS-40 320413</a>             |  |
| <a href="#">500048 - CLS-50</a>           |  |
| <a href="#">P/N: 320603, Type: CLS-40</a> | Сензор за ниво на вода                         |
| <a href="#">320428</a>                    |  |
| <a href="#">Nr. 320400</a>                |  |
| <a href="#">320433</a>                    |  |
| <a href="#">420116</a>                    |  |
| <a href="#">325006</a>                    | сензор   |
| <a href="#">325008</a>                    |  |
| <a href="#">420703</a>                    | 4-пински ISO 15170 прав конектор за кабел      |
| <a href="#">420702</a>                    | 4-пински ISO 15170 агол од 90 степени за кабел |
| <a href="#">P/N 350528 Type: 350528</a>   | сензор   |
| <a href="#">421095</a>                    |  |
| <a href="#">422164</a>                    |  |
| <a href="#">350299</a>                    | СЕНЗОР ЗА СЛЕДЕЊЕ НА НИВОТО НА ГОРИВО          |
| <a href="#">421975</a>                    | ПРЕКИНУВАЧ ЗА ПРИТИСОК                         |
| <a href="#">421649</a>                    | Приклучок адаптер 10SLF 90                     |
| <a href="#">421885</a>                    | Приклучок адаптер 10SL/B90 - права линија      |
| <a href="#">422341</a>                    | сензор за температура                          |
| <a href="#">421652</a>                    |  |